

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (ev Wi-Fi IP kamerası) yalnız təyinatı üzrə — ev daxilində uzaqdan müşahidə üçün istifadə edin. Kameranı yerləşdirərkən ailə üzvlərinin və qonaqların məxfiliyinə hörmət edin — yataq otağı və vanna kimi şəxsi məkanlarda diqqətli olun.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə qidalandırın.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın (daxili istifadə üçün nəzərdə tutulmuş modellərdə); xarici istifadə üçün yalnız uyğun qorunma dərəcəli (IP) modellərdən istifadə edin.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

Məxfilik və şəbəkə təhlükəsizliyi

- Kameranın tətbiq hesabına güclü, unikal parol qoyun və mümkünsə iki mərhələli təsdiqi aktivləşdirin.
- Kameranı ailə üzvlərinin razılığı olmadan onların şəxsi məkanlarına (yataq otağı və s.) yönləndirməkdən çəkinin.
- Kameranı yalnız öz mülkünüzü əhatə edəcək şəkildə yerləşdirin; qonşu ərazi/pəncərələrə yönəltməkdən çəkinin.
- Uşaqların kameranın qoşulduğu şəbəkə məlumatlarına və hesaba girişini məhdudlaşdırın.

3. Saxlanma qaydaları

- Quraşdırılmamış kameranı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İstehsalçının rəsmi tətbiqini smartfona quraşdırıb hesab yaradın.
2. Kameranı qidaya qoşub tətbiqdəki göstərişlərə uyğun Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun (əksər modellər yalnız 2.4 GHz dəstəkləyir).
3. Kameranı istədiyiniz zonanı əhatə edəcək yerə (rəf, divar bərkitməsi) yerləşdirin.
4. Hərəkət bildirişləri, gecə görmə və (mövcud olduqda) yaddaş kartı/bulud yazısı ayarlarını tənzimləyin.
5. Tətbiqdən uzaqdan canlı görüntüyə baxın.

Qeyd: Bir çox model uşaq/ev heyvanı monitorinqi üçün əlavə funksiyalar (iki tərəfli səs, temperatur sensoru) təklif edir.

5. Qulluq və yoxlama

- Linzanı yumşaq, quru parça ilə mütəmadi silin (toz görüntü keyfiyyətinə təsir edir).
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; daxili modeli suya batırmayın.
- Proqram təminatını (firmware) mütəmadi yeniləyin — bu, həm funksionallıq, həm təhlükəsizlik üçün vacibdir.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kamera qoşulmur (ilkin qurulma)	Wi-Fi şifrəsi səhvdir / kamera 5 GHz şəbəkəyə qoşulmağa çalışır	Şifrəni yoxlayın; bir çox model yalnız 2.4 GHz dəstəkləyir
Tətbiqdə görüntü yoxdur	İnternet kəsilib / kamera offline	Kameranın qidasını və Wi-Fi bağlantısını yoxlayın
Gecə görüntüsü zəifdir	İnfraqırmızı (IR) işıqlandırma tıxanıb/çirklidir	Linzanı və IR pəncərəsini təmizləyin
Hərəkət bildirişi gəlmir	Bildiriş ayarları söndürülüb / həssaslıq aşağıdır	Tətbiqdə bildiriş və hərəkət sensoru ayarlarını yoxlayın
Yaddaş kartı/bulud yazısı işləmir	Kart formatlanmayıb / bulud abunəliyi yoxdur	Kartı formatlayın, bulud xidmətinin aktiv olduğunu yoxlayın

Problem davam edərsə, kameranı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- Daxili modellər üçün quru otaq; xarici/hava şəraitinə davamlı modellər üçün göstərilən qorunma dərəcəsinə (IP) uyğun şərait.
- Temperatur təxminən -10°C ... $+40^{\circ}\text{C}$ (modelə görə dəyişə bilər).
- Qidalanma: adapter vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (ayırdetmə, gecə görmə mənzili, Wi-Fi tezliyi, yaddaş dəstəyi — kart/bulud, hərəkət/səs sensoru və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və proqram təminatında dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.