

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (fasiləsiz qidalanma mənbəyi) yalnız təyinatı üzrə — şəbəkə kəsildikdə qoşulan cihazların müvəqqəti qidalanması və gərginlik sıçrayışlarından mühafizəsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin — daxilində akkumulyator və təhlükəli gərginlik var.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə, quru və yaxşı havalandırılan yerdə quraşdırın; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və ya başqa süzgəc vasitəsilə deyil, birbaşa divar rozetkasına qoşun.
- Qoşulan cihazların ümumi gücü cihazın markalanmasında göstərilən maksimal yük həddini aşmamalıdır.
- Çıxışa lazer printer, qızdırıcı, məişət motorlu cihazlar kimi yüksək başlanğıc cərəyanlı və ya induktiv cihazlar qoşmayın (istehsalçı icazə vermədikcə).
- Korpusu, kabeli, fişi və ya konnektorları zədəli cihazdan istifadə etməyin; cihazı suya, rütubətə məruz qoymayın və yaş əllə toxunmayın.

Batareya təhlükəsizliyi

- Cihaz şəbəkədən ayrılrsa belə, çıxışlarda gərginlik ola bilər — daxili komponentlərə toxunmayın.
- Akkumulyatoru atəşə atmayın, deşməyin və qısa qapamayın — partlayış və ya yanğın təhlükəsi var; batareya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Batareyanın dəyişdirilməsini yalnız uyğun tipli batareya ilə və təlimat/servisə uyğun şəkildə həyata keçirin; köhnə batareyaları qaydalara uyğun utilizasiya edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uzun saxlamadan əvvəl batareyanı tam doldurun.
- Batareyanın tam boşalmasının qarşısını almaq üçün uzun saxlama zamanı cihazı hər bir neçə ayda bir dəfə şəbəkəyə qoşub doldurun.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun; donma və həddən artıq istidən qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı torpaqlanmış divar rozetkasına qoşun və ilk istifadədən əvvəl batareyanın tam dolması üçün təlimatda göstərilən müddətdə (adətən 6–12 saat) şəbəkədə saxlayın.
2. Qoşacağınız cihazların ümumi gücünün cihazın həddindən az olduğuna əmin olun.
3. Qorunacaq cihazları (kompüter, monitor, router və s.) «batareya + mühafizə» çıxışlarına; printer kimi cihazları, varsa, yalnız «mühafizə» çıxışlarına qoşun.
4. Cihazı güc düyməsi ilə yandırın və indikatorların normal vəziyyətdə olduğunu yoxlayın.
5. Şəbəkə kəsildikdə cihaz avtomatik batareyaya keçir və səs signalı verə bilər; işinizi yadda saxlayıb cihazları təhlükəsiz söndürün.
6. Lazım olduqda izləmə proqramını (USB/şəbəkə ilə) quraşdırıb avtomatik söndürmə və bildirişləri tənzimləyin.

Qeyd: Səs siqnallarının mənası (yük, batareya, nasazlıq) modeldən asılıdır — təlimatdakı siqnal cədvəlinə baxın.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu və ventilyasiya dəliklərini yumşaq, quru parça ilə təmizləyin; cihazı suya batırmayın.
- Mütəmadi olaraq batareyanın vəziyyətini və iş müddətini yoxlayın; akkumulyatorun adətən məhdud xidmət müddəti (bir neçə il) olur.
- Kabel, fiş və konnektorları zədə baxımından yoxlayın; zədə aşkar olunarsa istifadəni dayandırın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Açar söndürülüb / batareya boşalıb / rozetkada gərginlik yoxdur	Açarı yandırın, cihazı 6–12 saat şəbəkəyə qoşub batareyanı doldurun, rozetkanı yoxlayın
Batareya rejimində iş müddəti qısaadır	Batareya köhnəlib / yük çoxdur	Yükü azaldın; batareya köhnəlibsə dəyişdirin
Cihaz tez-tez batareyaya keçir	Şəbəkə gərginliyi qeyri-sabitdir	Şəbəkə vəziyyətini yoxlayın; tez-tez təkrarlanırsa servise müraciət edin
Fasiləsiz səs siqnalı (alarm)	Həddən artıq yük / batareya nasazlığı / şəbəkə kəsilib	Yükü azaldın, qoşulan cihazları yoxlayın, təlimatdakı siqnal cədvəlinə baxın
Qoşulan cihazlar qidalanmır	Çıxış konnektoru boşdur / qoruyucu işə düşüb	Çıxış kabellərini yoxlayın, yükü azaldıb qoruyucunu qaytarın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Qoxu, tüstü və ya şişmiş batareya əlamətləri olan cihazdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, qapalı otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Giriş gərginliyi: ~220–240 V, 50/60 Hz; maksimal yük markalanmaya uyğun.

Texniki göstəricilər (güc (VA/Vt), iş tipi — offline/line-interactive/online, batareya tutumu və iş müddəti, çıxışların sayı, idarəetmə interfeysi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.