

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — saçların qurudulması, düzləşdirilməsi və ona forma verilməsi (fırçalanması) üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı su ilə dolu vanna, duş, rəkovina və ya digər su qablarının yaxınlığında istifadə etməyin — elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsi var.
- İstifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın; su yaxınlığında cihazın yalnız söndürülməsi təhlükəni tam aradan qaldırmır.
- Cihaz suya düşərsə, ona toxunmadan əvvəl dərhal fişi rozetkadan çıxarın.
- Yaş əllə cihaza və ya fişə toxunmayın; cihazı, kabeli və fişi suya batırmayın.
- Mümkünsə qoşulma xəttində qaçaq cərəyan mühafizəsinin (RCD/UZO) olmasını təmin edin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; gərginliyin cihazın üzərində göstərilənə uyğun olduğuna əmin olun.

İstismar zamanı

- Fırça nasadkaları və metal hissələr qızır — qaynar səthləri saç dərisindən, üzdən, qulaq və boyundan uzaq tutun; yanıq təhlükəsi var.
- Hava giriş və çıxış dəliklərini bağlamayın; saç və tükün hava qəbulu barmaqlığına çəkilməsinə yol verməyin.
- Nasadkaları yalnız cihaz söndürülmüş və soyumuş halda taxın və ya çıxarın — istifadədən sonra onlar qızmış olur.
- Fırçanı saçda çox dolaşdırmayın; saç fırçaya ilişərsə cihazı söndürün və saçı ehtiyatla azad edin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın və üzüaşağı, yumşaq səthin üstünə qoymayın.
- İstilik mühafizəsi işə düşüb cihazı söndürərsə, onu söndürüb soyumağa qoyun və hava giriş dəliyini təmizləyin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın və uşaqların istifadəsinə nəzarət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Kabeli qaynar cihazın ətrafına dolamayın; soyuduqdan sonra kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı və nasadkaları quru yerdə, su mənbələrindən uzaqda saxlayın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Saçdakı artıq suyu dəsmalla qurulayın (saç nəm olmalıdır, islaq deyil).
2. Uyğun fırça nasadkasını cihaz soyuq olarkən kilidlənənə qədər taxın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşun və saç tipinə uyğun istilik/sürət rejimini seçin.

4. Saçı kiçik tutamlara ayırın; nasadkanı kökə yaxın yerləşdirib ucadək ehmalca çəkin.
5. Forma vermək üçün tutamı nasadkanın üzərinə sarıyın və qısa müddət saxlayın (fırlanan modellərdə fırlanma düyməsindən istifadə edin).
6. Formanı sabitləmək üçün, mövcud olduqda, «soyuq hava» rejimindən istifadə edin.
7. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.

Qeyd: İstiliyin saç dərisinə uzun müddət bir nöqtəyə yönəldilməsi saçə və dəriyə zərər verə bilər; cihazı daim hərəkətdə saxlayın. İstiyə qarşı qoruyucu vasitədən istifadə tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Hava giriş barmaqlığını mütəmadi təmizləyin — toplanan toz və saç havanı maneə törədir və qızmaya səbəb olur.
- Nasadkalardakı saç və qulluq vasitələrinin qalıqlarını cihazdan ayıraraq ehtiyatla təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / istilik mühafizəsi işə düşüb	Fişi və rozetkanı yoxlayın; cihazı söndürüb soyumağa qoyun, hava girişini təmizləyin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma, hava girişi tıxanıb	Cihazı söndürün, soyumasını gözləyin, hava giriş barmaqlığını təmizləyin
Hava axını zəifdir	Hava giriş dəliyi toz və ya saçla tıxanıb	Hava giriş barmaqlığını təmizləyin
Nasadkalar dönmür və ya bərkimir (fırlanan modellərdə)	Nasadka düzgün taxılmayıb / fırlanma düyməsi aktiv deyil	Nasadkanı düzgün kilidlənənə qədər taxın, fırlanma istiqamət düyməsini yoxlayın
Yanıq qoxusu gəlir	Tük və ya toz toplanıb və qızır	Dərhal söndürün, soyuduqdan sonra girişi təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, istilik və sürət rejimlərinin sayı, fırlanma funksiyası, komplektə daxil olan nasadkalar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.