

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (fənər) yalnız təyinatı üzrə — işıqlandırma üçün istifadə edin. Cihaz batareyalı (dəyişdirilə bilən) və ya daxili akkumulyatorlu (şarj olunan) ola bilər.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız tələb olunan tiptə batareya istifadə edin; köhnə və yeni, müxtəlif tipli batareyaları qarışdırmayın və qütbləri düzgün yerləşdirin.
- Akkumulyatorlu modellərdə yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adapterdən istifadə edin; litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın, şişərsə istifadəni dayandırın.
- Fənəri uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyaları çıxarın (sızma riskini azaldır).
- Cihazı su keçirməz olmadıqda suya batırmayın; su keçirməz modellərdə göstərilən dərəcə həddini aşmayın.

İşıq təhlükəsizliyi

- Güclü fənəri birbaşa insan və heyvan gözünə, xüsusən uşaqların gözünə yaxın məsafədən tuşlamayın — parlaq işıq gözə narahatlıq verə bilər.
- Sürücülərə tərəf güclü işıqla tuşlamayın — ani kor olma təhlükəli vəziyyət yarada bilər.
- Yüksək güclü fənlər uzun müddət tam parlaqlıqda işlədikdə qıza bilər — başlığa uzun müddət toxunmayın və lazım gələrsə fasilə verin.
- Fənəri partlayıcı və ya yanar qaz mühitində (məsələn, qaz sızıntısı ola biləcək yerlərdə) ehtiyatsız istifadə etməyin — yalnız bu şərait üçün nəzərdə tutulmuş modellərdən istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Fənəri quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun saxlamada batareyaları çıxarın; akkumulyatorlu modeldə batareyanı qismən dolu saxlayıb hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; linzanı cızılmadan qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Batareyaları düzgün qütblərlə taxın (və ya akkumulyatorlu modeldə cihazı tam şarj edin).
2. Düyməni basaraq fənəri yandırın; təkrar basaraq işıq rejimlərini (güclü/zəif/stroboskop/SOS) dəyişin (modeldən asılı).
3. Fokuslanı bilən modellərdə başlığı döndərərək işıq şüasını dar/geniş edin.
4. İstifadədən sonra fənəri söndürün.
5. Batareya göstəricisi zəif olduqda batareyanı vaxtında dəyişin/şarj edin.

Qeyd: Fənəri fəvqəladə hal üçün evdə/avtomobildə saxlayırsınızsa, batareyasını mütəmadi yoxlamaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Korpusu yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin.
- Linzanı yumşaq, tüksüz parça ilə təmizləyin ki, işıq gücü azalmasın.
- Batareya bölməsini və kontaktları quru saxlayın; sızmış batareyanı dərhal çıxarın və bölməni təmizləyin.
- Su keçirməz modellərdə kipləşdiricini (o-ring) mütəmadi yoxlayın və təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Fənər yanmır	Batareya boşalıb / səhv qoyulub / kontakt oksidləşib	Batareyanı yoxlayıb düzgün qütblərlə dəyişin, kontaktları təmizləyin
İşıq zəifdir	Batareya zəifləyib / linza/şüşə çirklidir	Batareyanı dəyişin/şarj edin, linzanı təmizləyin
Şarj olmur (akkumulyatorlu modellər)	Kabel/port zədəlidir / kontakt zəifdir	Başqa kabel/adapter sınayın, portu təmizləyin
Rejimlər (güc, stroboskop) dəyişmir	Düymə səhv basılır / düymə nasazdır	Təlimatdakı düymə ardıcılığına əməl edin; davam edərsə servise müraciət edin
Korpusa su keçib (su keçirməz modellər)	Kipləşdirici (o-ring) çirklidir/zədəlidir / qapaq düzgün bağlanmayıb	Kipləşdiricini təmizləyib yoxlayın, qapağı düzgün bağlayın

Problem davam edərsə, batareyanı və kontaktları yoxlayın; həll olunmazsa satıcı/servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən -10°C ... $+40^{\circ}\text{C}$ (modelə görə dəyişə bilər).
- Su keçirmə dərəcəsi (IP) konkret modelə görədir.
- Qidalanma: batareya (markalanmaya uyğun tip) və ya daxili akkumulyator.

Texniki göstəricilər (ışıq gücü (lümen), işıq mənzili, iş rejimləri, su keçirmə dərəcəsi — IP, batareya tipi/işləmə müddəti və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.