

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (fərdi kompüter — sistem bloku) yalnız təyinatı üzrə — şəxsi, ofis və ya oyun məqsədləri üçün istifadə edin. Təlimat həm oyun, həm də ofis konfigurasiyalı fərdi kompüterlərə aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya daxili komponentləri dəyişdirməyə cəhd göstərməyin, xüsusi bilik və təcrübəniz yoxdursa.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Kompüteri düz, sabit səthdə, divardan və mebeldən kifayət qədər aralı yerləşdirin ki, hava dövrəni pozulmasın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan həddən artıq yüklənmədən istifadə edin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya, rütubətə və mayelərə məruz qoymayın; yaş əllə fişə toxunmayın.
- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın; korpusu xalça, yumşaq mebel üzərində və ya divara sıx söykənmiş vəziyyətdə saxlamayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Kompüterin daxili komponentlərini (videokarta, prosessor soyutması, qida bloku) yalnız cihaz söndürülüb şəbəkədən ayrıldıqda toxunun/dəyişdirin.
- Yüksək performanslı (oyun) kompüterlərdə uzun müddət ağır yük altında işlədikdə otaqda yaxşı havalandırma təmin edin — istilik artımı normal ola bilər.
- Mayeləri (su, içki) kompüterdən uzaq tutun; klaviatura və ya korpusa maye tökülərsə dərhal söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Portlara konnektorları yalnız düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca taxın.
- Vacib məlumatların müntəzəm ehtiyat nüsxəsini (backup) saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın; birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Cihazı daşıyarkən zərbdən qorumaq üçün düz vəziyyətdə, uyğun qablaşdırmadan istifadə edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kompüteri düz, sabit səthə qoyun və qida kabelini rozetkaya qoşun (qida bloku arxasındakı açarı «I» vəziyyətinə gətirin).
2. Monitor, klaviatura, siçan və digər periferiya cihazlarını müvafiq portlara qoşun.
3. Güc düyməsini basıb kompüteri yandırın və əməliyyat sisteminin ilkin qurulmasını tamamlayın.
4. Wi-Fi və ya kabelli şəbəkəyə qoşulub sürücü və sistem yeniləmələrini quraşdırın.
5. Oyun kompüterlərində qrafik sürücülərini (videokarta istehsalçısının rəsmi saytıdan) yeniləyin.
6. İş bitirdikdə sistemi düzgün şəkildə söndürün.

Qeyd: Yaxşı hava dövrünü üçün kompüterin ətrafında və arxasında kifayət qədər boş sahə saxlayın; xüsusən yüksək performanslı komponentlərdə bu vacibdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusun xarici səthini yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Toz filtrlərini (mövcud olduqda) mütəmadi çıxarib təmizləyin; daxili tozu sıxılmış hava ilə təmizləyin (kompüter söndürülmüş halda).
- Klaviatura və siçanı yumşaq, az nəm parça ilə silin; monitoru mikrofibra parça ilə təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kompüter işə düşmür	Qida yoxdur / qida bloku açarı söndürülüb / kabel boşdur	Fişi, rozetkanı və PSU açarını yoxlayın, kabelləri yoxlayın
Ekran görünmür	Monitor kabeli səhv çıxışa (inteqrasiya olunmuş) qoşulub	Ayrıca videokarta varsa, monitoru onun çıxışına qoşun
Cihaz tez qızır / ventilyatorlar səs-küylüdür	Hava dəlikləri örtülüb / toz toplanıb	Kompüterə açıq, havalandırılan yerdə saxlayın, daxili tozu təmizləyin
Sistem qeyri-sabitdir / qəflətən söndü	Qida bloku gücü yetərsizdir / komponent qızır	Yükə uyğun qida bloku istifadə edin, soyutmanı yoxlayın
Xarici cihazlar (siçan/klaviatura/monitor) işləmir	Kabel boş qoşulub	Bütün kabelləri yenidən yoxlayıb kip taxın

Problem davam edərsə, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Maye təması olan cihazı işlətməyi davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (prosessor, videokarta, operativ yaddaş, yaddaş disk, qida bloku gücü, korpus ölçüləri və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.