

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

ЕR08-12  
фрезері



# **Мазмұны**

Құрылғының мақсаты .....	5
Сақтық шаралары .....	5
Құрылғы схемасы .....	11
Жинау .....	12
Құрылғыны пайдалану .....	13
Техникалық сипаттамалары .....	15
Жинақталым .....	15
Қызмет көрсету .....	15
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі .....	16
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	17
Қосымша ақпарат .....	18

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсынystарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және құрылғыны одан әрі пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғының мақсаты**

Фрезер жіктерді, жиектерді және ойықтарды дәл фрезерлеуге және сурек, пластик, акрил, МДФ, гипсокартон тақталарын профильді және көшірме фрезерлеуге арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Жұмыс орнындағы қауіпсіздік**

- Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Реттелмегендік немесе жарықсыз жерлердің болуы жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Тұтанғыш сұйықтықтар орналасқан үй-жайда электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал тұтануға әкелуі мүмкін ұшқын шығарады.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде сыртқы факторларға аланадамаңыз. Бөтен адамдарға, әсіресе балаларға, сіздің жұмыс орныңызға жол берменіз. Әйтпесе, сіз электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

### **Электр қауіпсіздігі**

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін қажетті сақтық шараларын қолданыңыз.
- Электр құралының штепсельдік ашасы штепсельдік розеткаға сәйкес келуі тиіс. Штепсель ашасының конструкциясына қандай да бір өзгерістер енгізуға тыбым салынады. Қорғаныс жерге түйікталуы бар электр құралдарына арналған жалғағыш штекерлердің құрастырмасына өзгерістер енгізбеніз. Штепсельді ашалар мен розеткалардың сәйкестігі электр тогының соғу қаупін азайтады. Сондай-ақ, электр сымдарының күйін үнемі тексеріп отыру маңызды.
- Құрал корпусының құбырлар, жылдыту жүйелері, тоқазытқыштар сияқты жерге түйікталған беттермен жанасуына жол берменіз.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың тузыі электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Электр кабілін мақсатсыз пайдалануға, мысалы, электр аспабын тасымалдау немесе іліп қою үшін немесе штепсель розеткасынан ашаны сұрып алу үшін жол берілмейді. Баусымды жоғары температура, май, өткір жиектер немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінің әсер етуінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатасып қалған баусым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Ашақ ауда жұмыс істеген кезде тиісті ұзартқышты қолданыңыз. Сыртта жұмыс істеуге жарамды ұзартқышты ғана қолданыңыз.
- Егер дымқыл бөлмеде электр құралын пайдаланбау мүмкін болмаса, жылыстау тогынан қорғайтын дифференциалды ажыратқышты немесе қорғаныс ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатыңыз. Дифференциалды ажыратқышты (немесе ҚАҚ) қолдану электр тогының соғу қаупін азайтады.

## Жеке қауіпсіздік

- Абай болыңыз! Әрекеттер тізбегін нақты түсініп, құралмен жұмыс жасаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезіндегі үқыпсыздық ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралын алкогольдік немесе есірткілік (уытты) масаю қүйінде, сондай-ақ денсаулық жағдайы нашарлаған жағдайда пайдаланбаңыз.
- Міндетті турде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз: электр құралдарының жұмыс түріне байланысты қорғаныс көзілдірігі, қорғаныс маскасы, табаны сұрғанамайтын аяқ күйім, қорғаныс шлемі, есту мүшелерін қорғау құралдары. Жеке қорғаныс құралдарын қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралын кездейсоқ қосуға жол берменді. Электр құралын электр желісіне және/немесе аккумуляторға қоспас бұрын, электр құралының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қуат көзіне қосылған құралды оның қосқышынан ұстамаңыз.
- Орнату құралын немесе сомын кілттерді электр құралын қоспай тұрып, алып тастаңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақаттанудың себебіне айналуы мүмкін.
- Дене корпусының жағдайы табиги болуы керек. Әрқашан орнықты қүйде болыңыз және тепе-тендікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсы басқара аласыз.
- Жұмыс үшін қолайлы қорғаныс күмін пайдаланыңыз.
- Жарақат алмау үшін құралмен жұмыс істеу кезінде зергерлік бұйымдарды тақланыңыз. Құралдың айналмалы бөліктеріне қолғапты тигізбеніз.
- Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Мүмкіндігінше шаң соратын және шаң жинайтын құрылғыларды орнатыңыз.
- Электр қуат көзін жоғалтқан кезде немесе электр құралы өздігінен сөнген кезде, ажыратқыш пернесін дереу «АЖЫРАТЫЛҒАН» қүйіне ауыстырыңыз және ашаны розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде құрылғы қосулы қалса, онда қуат көзі қалпына келтірілген кезде ол өздігінен іске қосылады - бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

## **Электр құралын дұрыс қолдану және пайдалану**

- Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз және оның қызып кетуіне жол берменіз - бұл оның істен шығуына әкелуі мүмкін. Құралды қатаң түрде нұсқаулықта сәйкес қолданыңыз. Құаты мен басқа сипаттамалары бойынша дұрыс таңдалған құралмен жұмыс істеу оңай және ыңғайлыш болады.
- Ақаулы ажыратқышы бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және оны мамандандырылған қызмет көрсету орталығында жөндеу керек.
- Электр құралымен жұмыс жасамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын және жұмысты аяқтамас бұрын, штепсельді ашаны розеткадан шығарып алыңыз және/немесе аккумуляторды алып шығыңыз. Бұл сақтық шарасы электр құралының байқаусызыда қосылуына жол бермейді.
- Пайдаланылмайтын электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Осы нұсқаулықпен таныспаған тұлғаларға электр құралын пайдалануға рұқсат берменіз. Электр құралдары тәжірибесіз адамдардың қолында қауіпті.
- Электр құралына мүқият күтім жасаңыз. Электр құралының қозғалмалы бөліктерінің жұмыс қабілеттілігі мен жүрісін, сыйнудың немесе зақымданудың болмауын тексеріңіз. Ақаулы бөліктер электр құралын қолданар алдында мамандандырылған қызмет көрсету орталығында жөнделуі керек. Электр құралына дұрыс қызмет көрсетпеу көптеген жазатайым оқиғалардың себебі болып табылады.
- Электр құралын, керек-жарақтарды, жұмыс жабдықтарын осы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз. Сонымен бірге жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Электр құралын көзделмелеген жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құралды әр қолданғаннан кейін оны тазалап отырыңыз.
- Сақтау кезінде кәбіл жанышылмауы керек.
- Құралды арнайы қаптамада немесе бокс-кейстте сақтаған жөн.
- Пайдаланылмайтын құрал балалардың қолы жетпейтін

## **Сервистік қызмет көрсету**

Құралды тек авторландырылған сервистік орталықтардағы білікті мамандар жөндеуі тиіс.

**Назар аударыңыз:** кез-келген керек-жарақтар мен тетіктерді қолдану, сондай-ақ осы нұсқаулықта ұсынылғаннан басқа кез-келген операцияларды орындау жарақатқа немесе құралдың бұзылуына әкелуі мүмкін.

## **Қос оқшаулау**

Сіздің құралыңызда қос оқшаулау бар. Бұл барлық сыртқы металл бөліктері кернеулі ішкі бөліктерден электрлік түрде оқшауланғанын білдіреді. Бұл корпус пен электр бөліктері арасында қосымша оқшаулау қабаттарын орналастыру арқылы жасалады, бұл құралды қосымша жерге түйіктауды қажет етпейді. Корпус зақымдалған немесе ішкі бөлшектер сынған кезде оператордың электр қауіпсіздігі сақталады.

**Назар аударыңыз:** қос оқшаулау осы құралмен жұмыс істеу кезінде қажет әдеттегі сақтық шараларын алмастырмайды. Бұл оқшаулау жүйесі құрал ішіндең электр оқшаулауының ықтимал зақымдануынан болатын жарақаттардан қосымша қорғаныс қызметін атқарады.

## **Фрезерлік машинамен жұмыс істеу кезіндегі арнайы қауіпсіздік шаралары**

- Фрезаның рұқсат етілген айналу саны электр құралында көрсетілген айналымдардың максималды санынан кем болмауы керек. Рұқсат етілгеннен жоғары жылдамдықпен айналатын керек-жарақтар деформациялануы және операторға немесе айналадағы заттарға зиян келтіруі мүмкін.
- Фрезалар мен басқа керек-жарақтар сіздің электр құралыңыздың қысқыш цангасына дәл сәйкес келуі керек. Электр құралының қысқышына сәйкес келмейтін жабдық соқтығып айналады, қатты дірілдейді, бұл құралды бақылауды жоғалтуға және оның бұзылуына, оператордың жарақатына, сондай-ақ өндеделүші материалдың булінуіне әкелуі мүмкін.
- Электр құралын бөлшекке тек қосылған күйде жеткізіліз. Эйтпесе, фреза бөлшекте кептеліп қалған кезде кері соққы беру қаупі бар.
- Фрезерлеу және фреза аймағында сақ болыңыз. Екінші қолыңызben қосымша тұтқаны немесе қозғалтқыш корпусын ұстауыңыз керек. Екі қолмен жұмыс жасау құрал операторына жарақат алу және мертігү мүмкіндігін болдырмайды.
- Ешқашан металл заттарды, шегелерді немесе бұрандаларды фрезерлеменіз. Бұл фрезаның зақымдалуына және электр құралы дірілінің жоғарылауына әкелуі мүмкін.
- Егер сіз фреза жасырын электр сымына немесе жеке қуат кабіліне түсіу мүмкін жұмыстарды жасасаңыз, электр құралын тек тұтқаларының оқшауланған жерлерінен ұстаңыз. Ток еткізгіш сыммен байланыс электр құралының металл бөліктерін де кернеуге қояды және электр тогының соғуына әкеледі.
- Электр және сумен жабдықтаудың жасырын жүйелерін табу үшін тиісті металл іздегіштерді қолданыңыз немесе анықтама алу үшін жергілікті коммуналдық жабдықтау кәсіпорнына хабарласыңыз. Электр сымымен байланыс өртке және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Газ құбырының зақымдануы жарылысқа әкелуі мүмкін. Су құбырының зақымдануы материалдық залалға әкеледі.
- Мұқалған немесе зақымдалған фрезаларды пайдаланбаңыз. Мұқалған

- немесе зақымдалған фрезалар үйкеліті арттырады, олар кептеліп қалуы мүмкін және теңгерімсіздікке әкеледі.
- Фрезермен жұмыс істеу кезінде орнықты қүйде болыңыз және құралды екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз. Құралды екі қолыңызбен ұсташа жұмыстың сенімділігін арттырады.
  - Дайындауда бекіту. Қысқыш құрылғыға немесе қысқышқа орнатылған дайындауда сіздің қолыңызға қарағанда сенімді ұсталады.
  - Құрамында асбест бар материалдарды өндемеңіз. Асбест канцероген болып саналады.
  - Егер жұмыс істеу кезінде денсаулыққа зиянды, жанғыш немесе жарылғыш шаң пайда болса, қорғаныс шараларын қолданыңыз. Мысалы, шаңың, кейбір түрлері канцерогенді болып саналады. Шаңға қарсы респираторды қолданыңыз және қосу мүмкін болса, шаңды/үгінділерді сорып алыңыз.
  - Жұмыс орныңызды таза ұстаңыз.
  - Жеңіл металл шаңы тұтануы немесе жарылуы мүмкін.
  - Құралды толығымен тоқтағаннан кейін ғана қолыңыздан шығаруға болады. Пайдаланатын құралдың кептеліп қалуы оны басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.
  - Зақымдалған қуат кәбілі бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Зақымдалған қуат кәбіліне қол тигізбеніз, жұмыс істеу кезінде қуат кәбілі зақымдалған болса, ашаны штепсельді розеткадан ажыратыңыз. Зақымдалған кәбіл электр тогының соғы қаупін арттырады.

### **Ауыр жарақат алу қаупін азайту үшін:**

Бұл құралды жүкті әйелдерге, сондай-ақ жүрек және жүрек-тамыр жүйесінің дисфункциясы, қан айналымы бұзылуы, жүйке жүйесінің бұзылуы, диабет немесе қолдың, иықтың немесе арқаның ауыр жарақаттары бар адамдарға қолдануға қатаң тыйым салынады!

Сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға (балаларды қоса алғанда), егер олар қауіпсіздігі үшін жауапты адамның қарауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөнінде нұсқау алмаса, қолдануға қатаң тыйым салынады. Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек!

Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 жыл. Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаған кезде жарамады.

## **Сыни істен шығулардың тізбесі**

- Қатты үшқындау кезінде қолдануға болмайды.
- Қатты діріл пайда болған кезде қолдануға болмайды.
- Сынған немесе жалаңаштанған электр кәблімен қолдануға болмайды.
- Тікелей бұйымның корпусынан тұтін пайда болған кезде қолдануға болмайды.


## **Персоналдың ықтимал қате әрекеттері**

- Зақымдалған сабымен немесе зақымдалған қорғаныш қаптамасымен қолдануға болмайды.
- Жаңбыр кезінде ашық кеңістікте қолдануға болмайды.
- Корпұска су кірген кезде қосуға болмайды.

## **Шекті күйлердің критерийлері**

- Электр кәблі қажалған немесе зақымдалған.
- Бұйымның корпусы зақымдалған.

## Құрылғы схемасы



1. Фрезерлеу тереңдігін реттеу шкаласы.
2. Сол жақ тұтқасы.
3. Тереңдікті таңдау тірекі.
4. Тереңдік шектегішін орнатудың құлақты бұрандасы.
5. Алты позициялы тереңдік шектегіші.
6. Айналдырықты бұғаттау батырмасы.
7. Цанга қысқышы.
8. Салмалы сомын.
9. Параллельді тірекке арналған.
10. Оң жақ тұтқа.

11. Айналымды реттегіш.
12. Қосу/өшіру батырмасы.
13. Қосуды бұғаттау батырмасы.
14. Фрезерлеу тереңдігін бекітудің қысқыш іншірегі.
15. Параллельді тірек.
16. Аша кілт.
17. Қосымша цанга қысқышы.
18. Шаңды кетіруге арналған адаптер.
19. Қөшірме төлке.

## **Жинау**

**Назар аударыңыз:** барлық дайындық процедураларын бастамас бұрын, құралды міндетті түрде желіден ажырату керек.

### **Фрезерлеу терендігін орнату**

Терендікті таңдау тірепі (3) және алты позициялыш шектегіш (5) көмегімен қажетті фрезерлеу терендігін орнатыңыз.

### **Фрезаны орнату**

Фрезаны орнату және ауыстыру үшін қорғаныс қолғаптарын пайдалану ұсынылады.

Салмалы сомынды (8) цанга қысқышымен (7) бірге айналдырықça бураңыз.

Айналдырықты бұғаттау батырмасы (6) арқылы айналдырықты бұғаттаңыз.

Фрезаны цанга қысқышына (7) салыңыз, ал фрезаның сағағы цанга қысқышына кем дегенде 20 мм кіруі керек. Сомынды (8) аша кілтпен (16) қысыңыз, осыдан кейін айналдырықты бұғаттау батырмасын (6) босатыңыз.

**Назар аударыңыз:** егер қысқышта фреза болмаса, ешқандай жағдайда цанга қысқышын (7) сомынмен (8) қыспаңыз.

**Назар аударыңыз:** цанганы бекіту сомынын (8) тек цанганы сенімді бекіту үшін жеткілікті күшпен қатайтыңыз. Шамадан тыс күш салу айналдырықты бұғаттау батырмасының, және/немесе құралдың корпусының сынуына әкеледі. Фрезаны бекіту сомынын шамадан тыс тарту немесе жұмыс істеп тұрған құралдағы бұғаттау батырмасын басу салдарынан айналдырықты бұғаттау батырмасының, және/немесе құрал корпусының сынуы кепілдік жағдайына жатпайды.

### **Шаңды кетіруге арналған адаптерді орнату**

Жұмыс істеу ынғайлы болу үшін шаң мен жонқаны кетіруге арналған адаптерді пайдалану ұсынылады.

Адаптерді орнату ынғайлы болу үшін, параллельді тіректі (15) алып тастау кепек, егер ол орнатылған болса. Адаптерді (18) бұрандалармен (9) тірек тақтасына бекітіңіз. Адаптерді шлангпен шаңсорғышқа қосыңыз.

**Назар аударыңыз:** шаңды кетіруге арналған адаптерді үнемі тазалап отырыңыз. Өндөлеттін материалдарға сәйкес келетін шаңсорғышты қолданыңыз.

# **Құрылғыны пайдалану**

## **Машинаны қосу және өшіру**

Фрезерді екі тұтқасынан мықтап ұстая керек. Қосу үшін бұғаттау батырмасын (13) басыңыз және оны осы күйде ұстап тұрып, қосу/өшіру батырмасын (12) басыңыз. Өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын (12) басыңыз.

## **Айналым санын реттеу**

Реттегіш (11) көмегімен айналымдар санын реттеңіз. Қажетті айналым саны өндөлөтін материалға және жұмыс жағдайларына байланысты және оны практикалық тестілеу арқылы орнатуға болады.

Кестеде шамамен алынған мәліметтер келтірілген.

Материалы	Фреза диаметрі	Айналым санының сатылары
Қатты ағаш түрлері (шамшат, емен)	4-10 мм	5-7
	12-20 мм	3-4
	22-40 мм	1-2
Жұмсақ ағаш түрлері (шырша, қарағай)	4-10 мм	5-7
	12-20 мм	3-6
	22-40 мм	1-3
Гипсокартон тақталары	4-10 мм	3-7
	12-20 мм	2-А
	22-40 мм	1-3
Пластик	4-15 мм	2-3
	16-40 мм	1-2

**Назар аударыңыз:** тәмен жылдамдықта ұзақ жұмыс істеген кезде құралды мезгіл-мезгіл салқындану керек. Мұны істеу үшін бұрылыштардың максималды санын орнатып, құралды 3 минут бос жүріспен жұмыс істетіңіз.

## **Фрезерлеу бағыты**

Фрезерге материалды беру фрезаның айналу бағытына қарама-қарсы бағытта жүргізілуі керек.

**Назар аударыңыз:** материалды фрезаның айналу бағытына сәйкес келетін бағытта бергенде, құрал пайдаланушының қолынан шығып кетуі мүмкін.

## **Фрезерлеу**

Қажетті фрезерлеу тереңдігін және айналу санын орнатқаннан кейін, құралды өндөлөтін бетке қойып, қосыңыз.

Серіппелі қысқыш іншіректі (14) пайдаланып, корпустың еркін қозғалысына қол жеткізіңіз және баяу қысыммен айналмалы фрезаны материалға тереңдік тірепі (3) тереңдікті шектегішке (5) тірелгенге дейін батырыңыз. Корпусты қысқыш іншірекімен (14) бекітіңіз. Осыдан кейін, біркелкі алға жылжу арқылы фрезерлеуді жасаңыз.

Фрезерлеу аяқталғаннан кейін корпусты іншірекпен (14) босатыңыз және фрезерлік себетті жоғары көтеріңіз. Құралды өшіруге болады.

## **Параллельді тірекпен фрезерлеу**

Бағыттаушы штангаларымен параллельді тіректі (15) тірек тақтасының тесіктеріне салыңыз. Бағыттаушы штангалардың қажетті ұзындығын орнатыңыз және оларды қысқыш құлақты бұрандалармен (9) бекітіңіз.

Фрезерді қосыңыз. Құралды дайындағаның шеті бойымен параллельді тірекке (15) женіл бүйірлік қысыммен біркелкі жылжытыңыз.

## **Кескіштерді пайдалану бойынша ұсыныстар**

Өндөйтін материалыңызға және жұмыс түріне байланысты қолайлы фрезаны таңдаңыз.

«HSS» болат фрезалары жұмсақ материалдарды, мысалы, жұмсақ ағаш пен пластмассаны кесуге арналған.

«HM» болат фрезалары қатты және абразивті материалдарды кесуге арналған: мысалы, қатты ағаш және гипсокартон тақталары.

Шекті айналу саны құралдың айналу санынан жоғары емес немесе оған сәйкес келетін фрезаларды пайдалануға рұқсат етіледі. Фреза сағағының диаметрі цанга қысқышының немесе жалғағыштың диаметріне сәйкес келуі керек.

## **Өнімнің қызмет ету мерзімі**

Өнімнің қызмет ету мерзімі-2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы басшылықтың талаптарын сақтаған жағдайда жарамды.

## Техникалық сипаттамалары

Улгісі	ER08-12
Желі параметрлері	220-240 В 50 Гц
Номиналды тұтыну құаты, Вт	1200
Бос жүрістің айналымдары, айн/мин.	16000-30000
Цангалардың үйлесімді диаметрлері, мм	Ø6, Ø8
Фрезерлеудің максималды тереңдігі, мм	52
Айналымдарды реттеу	Бар
Дыбыс қысымының деңгейі, дБ (A)	93,9
Дыбыс қуатының деңгейі дБ (A)	104,9
Қателік K, дБ	3
Жұмыс режиміндегі діріл деңгейі, м/с2	3,658
Қорғау класы	II
Салмағы, кг	4,22

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Параллельді тірек.
- Шаң кетіруші келтекұбыр.
- 6 мм және 8 мм цангалар.
- Орталық тірек.
- Көшіру төлкесі.
- Тікелей ойықты фреза Ø 8 мм.
- Аша кілт.

## Қызмет көрсету

**Назар аударыңыз:** құралды әр тазаламас бұрын, желілік ашаны розеткадан шығарыңыз. Сонымен бірге құралдың ішіне су кірмеүін қадағалаңыз.

Құрал арнайы күтімді қажет етпейді. Желдету ұяларын үнемі тазалау қажет. Егер өндірушінің өндіріс процесіндегі құралдың техникалық қасиеттерін мүқият тексеруіне қарамастан, құрал сонда да істен шыққан болса, онда барлық жөндеу жұмыстарын тек қызмет көрсету жөніндегі білікті мамандар жүргізеді.

## Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі

Проблеманың сипаттамасы	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Құрал қосылмайды.	Құат көзі желісінде кернеу жоқ.	Құат көзі желісіндегі кернеуді тексеріңіз.
	Ажыратқыш ақаулы.	Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
	Кемір щеткаларының тозуы.	
Коллектор ұшқындаиды.	Кемір щеткаларының тозуы.	Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
	Ротор орамалары ақаулы.	
Құралдың жұмысы кезінде шу мен дірілдің жоғарылауы.	Кесу құралы нашар бекітілген.	Құралды бекітіңіз.
	Бір немесе бірнеше мойынтиреクтер ақаулы.	Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
	Ротор немесе редуктор ақаулы.	
Тұтіннің немесе жану ісінің пайда болуы.	Ротор немесе статор орамаларының ақаулығы.	Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
Құрал қызып кетеді.	Электр қозғалтқышына артық жүктеме берілген.	Жүктемені алып тастап, құралды 3-5 минут бос айналыммен жұмыс істетіңіз.
	Электр қозғалтқышының желдеткіш саңылаулары ластанған.	Құралды желіден ажыратыңыз. Электр қозғалтқышының желдеткіш саңылауларын тазалаңыз.
Құрал толық қуатымен жұмыс іstemейді.	Құат көзі желісіндегі кернеу төмен.	Желідегі кернеуді тексеріңіз.
	Тым ұзын ұзартқыш.	Қысқалау ұзартқышты қолданыңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тұдышатын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңың, ластанудың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсер етуінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электронды жабдықты қабылдау орнына тапсыруға жатады. Осы өнімнің дүрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және лайықсыз қолдану жағдайында қоршаған орта мен адамдардың денсаулығы үшін орын алуы мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Юнкан Дүнхә индастри энд Трэйд Ко., Лтд.  
2-ғимараты, № 39 Жүннө көш., Цзянъяо ауылы, Шичжу, Юнкан қ., Цзиньхуа,  
Чжэцзян пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауда-  
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 010/2011 КО ТР;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 020/2011 КО ТР.

Тауар «Электротехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттар-  
ды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАӘО ТР Еуразиялық экономикалық  
одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.5

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қою күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алу сәтінен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану жағдайында кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдіктік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет көрсету тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде көлтірілген керек-жарақтарға қолданылмайды, егер олардың ауыстырылуы бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пультіне) арналған құаттау элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; түрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштар, жиынтықта жеткізілетін (бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі тасымалдағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ шектелмей), бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер, енгізу-шығарудың сыртқы құрылғылары және манипуляторлар.
- Тысқаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баусымдар, монтаждық керек-жарақтар, саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектері.



## **Өндірушінің келесі жағдайларда кепілдіктік міндеттемелері жоқ:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кеткенде.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктер үшін арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, қосу ережелерін (сондай-ақ сәйкес келмейтін желілік кернеудің бұйымның өзіне және онымен түйіндескен бұйымдарға әсер етуі һәтижесінде орын алған қысқа түйікталу), бұйымды сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан бұйымның иелеріне және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілген ықтимал материалдық, моральдік және өзге зиян үшін жауапты емес.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану барысында орын алған кетіктер, жарықтар, деформациялар, соққылардың іздері, майысулар, жанышылудар және т.б.
- Бөтен түрлendірудің, осындағы жұмыстарды жүргізу үшін өкілеттігі жоқ тұлғалармен рұқсат етілемеген жөндеудің іздері болғанда. Егер ақау бұйым-ның құрастырмасының немесе сыйбасының өзгерілтілігінен, Өндірушімен көзделмеген сыртқы құрылғыларды қосудан, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туында.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи апаттар, ерт, су тасқыны, жер сілкінісі, Өндірушіге тәуелсіз тұрмыстық факторлар және өзге жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Ақау бұйымның толықтай немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөтен денелердің, заттардың, сүйкіткіштердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивтік ортаның, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туында.
- Бұйымның сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиян келтіретін бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің жоқтығына әкеліп соққан, БЖ жеткізуісімен осындағы қызметті беру болмағандықтан оларды бастапқы қалпына келтіру/қалпына келтіру мүмкіндігіз құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюдан туында.
- Егер жұмыстың ақаулары қуаттаушы, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкесіздікten, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктеріне және өзге сыртқы факторларға, бұйымды желінің әсер ету шекарасында немесе аймағынан тыс пайдалануға байланысты туында.
- Егер зақымданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапа-сыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуаттау элементтерін, түрлі үлгідегі әкпарат тасымалдағыштарын (оның ішінде CD, DVD дисктері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қолданбалары және оған ұқсас бағдарламалар) алу, орнату және пайдаланудан туында.
- Осы бұйыммен түйіндесе жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





[www.finepower.ru](http://www.finepower.ru)