



Фонарь FinePower HM-500

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации прибора.

Назначение устройства

Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.

Меры предосторожности

- Используйте данное устройство только по назначению.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, различных жидкостей, а также источников тепла.
- Не вскрывайте и не разбирайте устройство или встроенную батарею самостоятельно. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Ремонт изделия должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Не подвергайте данное устройство длительному воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, обратитесь в сервисный центр.
- Протирайте устройство мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерной влажности.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Во избежание угрозы удущения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

Эксплуатация

- Нажмите кнопку питания на корпусе фонаря для его включения, яркость фонарика составит 3% (рассеянный свет), нажмите кнопку питания повторно для изменения яркости до 15% (рассеянный свет) — 45% (рассеянный + узконаправленный свет) — 70% (рассеянный + узконаправленный свет).
- Нажмите и удерживайте кнопку питания для изменения яркости до 100%.
- Нажмите на кнопку питания дважды для активации мерцания.
- По истечению 5 секунд после выбора режима работы повторное нажатие на кнопку питания приведет к выключению устройства. Нажатие на кнопку питания после выбора последнего режима освещения также приведет к отключению устройства.
- Для зарядки устройства открутите крышку (со стороны кнопки питания), вставьте кабель USB Type-C в порт питания и подключите его к сети.
- Вы также можете использовать батарейки AAA (в комплект не входят) вместо аккумулятора. Для этого открутите крышку, извлеките аккумулятор и вставьте три батарейки AAA в держатель.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Модель	HM-500
Торговая марка	FinePower
Источник света	Cree XHP50.2 LED
Источник питания	21700 Li-ion аккумулятор 4000 мА·ч или батарейки AAA 3 шт. (в комплект не входят)
Интерфейс	USB Type-C
Класс влагозащиты	IPX4
Световой поток	2000 люмен
Дальность	До 240 метров
Время работы	До 4,5 часов

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Санлайт Электроникс Ко., Лтд.

Сев.шоссе Гуаньшэнь 518, промзона Цыдун, Луншань, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Импортёр в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistic.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.5

