

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Зарядтау құрылғысы
OneBase
XC120

FinePower

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Зарядтау құрылғысы айнымалы ток желісінен үйлесімді Li-ion батарея жинақтарын зарядтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Барлық қауіпсіздік нұсқауларын және барлық нұсқауларды оқыңыз. Барлық нұсқаулар мен нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Желілік зарядтағышты судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз. Зарядтағышқа судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Зарядтағышты тазаламас бұрын оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Зарядтағышты бөлшектемеңіз, тастамаңыз немесе шайқамаңыз.
- Пайдаланылмаған зарядтағышты электр желісінен ажыратыңыз.
- Қолданар алдында зарядтағышты, кәбілді және ашаны әр уақытта тексеріңіз. Егер корпустың, қуат блогының, адаптердің немесе қуат сымының зақымдану белгілері болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Зарядтау құрылғысы аккумулятор түріне, оның кернеуіне және ұсынылған зарядтау параметрлеріне сәйкес келуі керек. Қайта зарядталмайтын аккумуляторларды зарядтамаңыз. Әйтпесе, өрт пен жарылыс қаупі бар.
- Осы үлгідегі зарядтағышты жарамсыз аккумуляторларды зарядтау үшін пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған аккумуляторларды осы зарядтағышпен зарядтамаңыз.
- Зарядтағышты таза ұстаңыз. Ластану электр тогының соғу қаупін тудырады.
- Зарядтағышты жанғыш бетке (қағаз, мата және т.б.) немесе өрт қаупі бар ортаға қолданбаңыз. Зарядтағыштың қызуына байланысты зарядтау кезінде өрт қаупі бар.

- Зарядтағыштың желдеткіш саңылауларын жаппаңыз. Әйтпесе, ол қызып кетуі және істен шығуы мүмкін.
- Батарея зақымдалған және дұрыс пайдаланылмаған жағдайда бу шығуы мүмкін. Бөлмені желдетіп, қажет болған жағдайда медициналық көмекке жүгініңіз. Булар тыныс алу жүйесін тітіркендіруі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: XC120.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Номиналды қуат кернеуі: 12 В.
- Желі параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Максималды заряд тогы: 2 А.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.

Жинақталым

- Зарядтау құрылғысы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Аккумулятор ұясы.
2. Зарядтау күйінің индикаторлары.
3. Қуат кәбілі.

Пайдалану

Ескертпелер

- Зарядтау кезінде зарядтағыш қызып, аздап шу шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақаулық емес.
- Батарея мен зарядтағышты зарядтау үшін қолданар алдында олардың контактілерінің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Бірінші қолданар алдында батареяны толығымен зарядтаңыз.
 1. Зарядтағыш ашасын желіге қосыңыз. Жасыл шам жанады.
 2. Батареяны зарядтағыштағы тиісті ұяшыққа (1) басқанша салыңыз.



3. Батарея зарядтала бастайды, ал зарядтағышта қызыл шам жанады.



4. Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтағышта жасыл шам жанады. Батареяны зарядтағыштан алыңыз.
5. Зарядтағыштың сымын розеткадан алыңыз да, құрылғыны келесі қолданғанға дейін сақтаңыз.

Тазалау

- Желдеткіш саңылауларды жұмсақ щеткамен немесе құрғақ шүберекпен үнемі тазалаңыз.
- Корпусты тазалау үшін жұмсақ, сәл дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Тазалау кезінде абразивті тазалау құралдарын, сондай-ақ құрамында спирт мен еріткіштер бар құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Егер оның зақымдану белгілері анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұй) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Лянье Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.
Цяньхоучэнь а., Юньлун, Иньчжоу ауд., Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

fine**Power**