

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (FM ötürücü — transmitter) yalnız təyinatı üzrə — telefon/media cihazından gələn səsə avtomobil radiosunu vasitəsilə (FM tezliyi ilə) səsəndirilməsi üçün istifadə edin. Cihazın istifadəsi yerli radio yayım qaydalarına uyğun olmalıdır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız avtomobilin çaxmaq yuvasına (12V/24V) və ya uyğun USB qidalanma mənbəyinə qoşun.
- Cihazı suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazın ayarlarını (tezlik, Bluetooth cütləşmə) sürücülük zamanı deyil, avtomobil dayandıqda dəyişin.
- Cihazı elə yerləşdirin ki, sürücünün görmə sahəsini məhdudlaşdırmayın və idarəetməyə mane olmasın.
- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək və ətraf səsləri eşitməyə mane olacaq həddə qaldırmayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- İstifadə olunmadıqda avtomobil çaxmaq yuvasından çıxarın (uzun müddət qoşulu qalması akkumulyatoru boşalda bilər, xüsusən mühərrik söndürüldükdə).
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı avtomobilin çaxmaq yuvasına və ya USB portuna taxın.
2. Telefonu Bluetooth vasitəsilə cihazla cütləşdirin və ya AUX/USB kabelə qoşun.
3. Cihazda boş (yayımsız) FM tezliyi seçin.
4. Avtomobilin radiosunu eyni tezliyə köklə.
5. Telefondan musiqi/navigasiya səsini yayımlayın; lazım gəldikdə USB çıxışından telefonu şarj edin.

Qeyd: Şəhər ərazisində boş FM tezlik tapmaq çətin ola bilər — cihazın tezlik seçimi funksiyasından istifadə edərək ən təmiz siqnalı tapın.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Çaxmaq yuvası kontaktlarını təmiz saxlayın.
- Kabel və konnektorları mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Cihaz işə düşmür	Çaxmaq yuvasından qida yoxdur	Avtomobili işə salın, çaxmaq yuvasını/qoruyucunu yoxlayın
Radioda səs eşidilmir	Tezlik uyğunlaşdırılmayıb	Cihaz və avtomobil radiosunda eyni, boş tezliyi seçin
Səs xışiltılıdır/təhrif olunur	Tezlik başqa stansiya ilə üst-üstə düşür	Boş (yayımsız) tezlik axtarıb dəyişdirin
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə rejimində deyil	Cütləşmə düyməsini basıb telefonu yenidən qoşun
USB çıxışı telefonu şarj etmir	Port/kabel problemi	Başqa kabel/port sınayın

Problem davam edərsə, başqa tezlik/portla yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstismar üçün avtomobil salonu şəraiti; cihazı birbaşa su və həddən artıq istidən qoruyun.
- Qidalanma: avtomobilin bort şəbəkəsi (12V/24V) çaxmaq yuvası və ya USB vasitəsilə.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.

Texniki göstəricilər (Bluetooth versiyası, USB çıxış gücü, dəstəklənən media formatları, ekran (mövcud olduqda) və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.