

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat foto kağızına və çap üçün nakleyka (sticker) vərəqlərinə aiddir. Yalnız təyinatı üzrə — printerdə şəkil/nakleyka çapı üçün istifadə edin. Kağızın printerinizin texnologiyasına (mürəkkəbli və ya lazer) uyğun olduğunu mütləq yoxlayın — bu iki texnologiya üçün fərqli kağız növləri var.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Lazer printer üçün nəzərdə tutulmayan nakleykanı lazer printerdə istifadə etməyin — yüksək istilikdə yapışqan əriyib printerin daxili hissələrinə (füzer) zərər verə bilər.
- Kağızı printerə düzgün istiqamətdə (çap tərəfi göstərilən tərəfə) yerləşdirin.
- Kağızı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik kəskin kənarlar).

3. Saxlanma qaydaları

- Kağızı orijinal qablaşdırmasında, düz vəziyyətdə, rütubətdən qorunmuş yerdə saxlayın.
- Kağızı birbaşa günəş şüalarından uzaq saxlayın (foto kağızın rəngi/örtüyü təsirlənə bilər).
- Açılmış paketi bağlı saxlamaq kağızın nəmlənməsinin qarşısını alır.

4. İstifadə təlimatı

1. Printerinizin texnologiyasına (mürəkkəbli/lazer) uyğun kağız/nakleyka seçdiyinizi yoxlayın.
2. Kağızı printerin kaseti/lövhəsinə çap tərəfi düzgün istiqamətdə yerləşdirin.
3. Printer proqramında kağız növünü (foto kağız, nakleyka və s.) seçin.
4. Çap keyfiyyət ayarını (yüksək keyfiyyət foto üçün) seçib çap edin.
5. Çap olunmuş vərəqi tam qurumasını gözləyib (xüsusən mürəkkəbli çapda) sonra kəsin/istifadə edin.

Qeyd: Foto kağızın parlaq (glossy) və ya mat (matte) olması nəticənin görünüşünə təsir edir — seçim zövqə uyğundur.

5. Qulluq və saxlama

- İstifadə olunmamış vərəqləri orijinal paketində saxlayın.
- Çap olunmuş şəkilləri toz və rütubətdən qoruyun; uzun müddət saxlamaq üçün albom/fayl istifadə edə bilərsiniz.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kağız printerdə sıxılıb qalır (jam)	Kağız növü/qalınlığı printerə uyğun deyil / nəmlənib	Printerin dəstəklədiyi qalınlığı yoxlayın, kağızı quru saxlayın
Çap rəngləri solğun/yayılib	Kağız növü printer texnologiyasına (mürəkkəbli/lazer) uyğun deyil	Yalnız öz printer texnologiyınıza uyğun foto kağız/nakleyka istifadə edin
Nakleyka printerdən	Yapışqan qatı istiliyə davamlı	Yalnız lazer printer üçün

keçərkən soyulub qalır	deyil (lazer printerdə)	nəzərdə tutulmuş nakleyka istifadə edin
Kağız bir-birinə yapışıb	Rütubətli mühitdə saxlanılıb	Qurudulmuş, sərin yerdə saxlayın
Çap keyfiyyəti gözlənilmədiyi kimi deyil	Printer ayarlarında kağız növü düzgün seçilməyib	Printer sürücüsündə uyğun kağız növünü (foto kağız və s.) seçin

Problem davam edərsə, başqa kağız partiyası/printer ilə yoxlayın.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru, sərin yer; temperatur təxminən +15 °C ... +25 °C.
- Nisbi rütubət: aşağı, kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (ölçü — A4/10x15 və s., çəki (q/m²), parlaqlıq — glossy/matte, printer texnologiyası uyğunluğu və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən məhsulda dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.