

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (friturnitsa — dərin yağda qızartma aparatı) yalnız təyinatı üzrə — qida məhsullarının isti yağda qızardılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, istiyə davamlı səthə, divar və mebeldən aralı qoyun; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Əsas bloku, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan qab/səbət yuyula bilər (təlimata uyğun).
- Yağı «MAX» həddindən artıq doldurmayın — qaynar yağ daşıb yanğın təhlükəsi yarada bilər.
- Yağ alışarsa su tökməyin — cihazı söndürüb qapağı bağlayın (oksigen girişini kəsin) və ya uyğun yanğınsöndürən (yağ yanğınları üçün) istifadə edin; mümkünə fişi çıxarın.

İstismar zamanı

- Qaynar yağ çox təhlükəlidir — sıçrayış yanıq yarada bilər; qidanı (xüsusən nəm/dondurulmuş) ehmalca, aşağı sürətlə yağa endirin.
- Qapağı (mövcud olduqda) işləmə zamanı ehtiyatla açın — çıxan buxar isti ola bilər.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin; işləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın.
- Cihazı və qaynar yağı uşaqlardan uzaq saxlayın.
- Yağı hər dəfə süzülüb halda təkrar istifadə edin; tünd rəngə düşmüş və ya köpüklənən yağı dəyişdirin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, yağı boşaldıb (tam soyuduqdan sonra) təmizləyin.
- İstifadə olunmuş yağı uyğun qaydada (kanalizasiyaya tökmədən) utilizasiya edin.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Qaba tövsiyə olunan miqdarda yağ tökün (MIN-MAX işarələri arasında).
2. Cihazı şəbəkəyə qoşub istənilən temperaturu seçin və yağın qızmasını gözləyin (indikator göstərəcək).
3. Qidanı səbətə qoyub ehmalca yağa endirin.
4. Tövsiyə olunan bişirmə müddətini gözləyin, lazım gələrsə vaxtaşırı yoxlayın.
5. Səbəti qaldırıb yağın süzülməsinə imkan verin, sonra qidanı çıxarın.
6. İş bitdikdə cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Donmuş qidanı yağa endirərkən sıçrayışın qarşısını almaq üçün xüsusilə ehtiyatlı olun.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və yağın tam soyumasını gözləyin.
- Yağı boşaldıb çıxarıla bilən qab/səbəti isti sabunlu su ilə yuyun (bəziləri qabyuyanda yuyula bilər).
- Əsas bloku yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- İstilik elementini (çıxarıla bilən modellərdə) ehtiyatla təmizləyin, suya batırmadan.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapaq düzgün bağlanmayıb (təhlükəsizlik kilidi)	Fişi/rozetkanı yoxlayın, qapağı düzgün bağlayın
Yağ qızdır	Termostat aşağı / istilik elementi nasazdır	Termostatı yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin
Qida yağlı/yumşaq çıxır	Temperatur aşağıdır / qab həddən artıq doldurulub	Temperaturu artırın, məhsul miqdarını azaldın
Güclü tüstü/qoxu	Yağ köhnəlib/yanıb / yağ səviyyəsi həddi aşıb	Yağı dəyişin, «MAX» həddini aşmayın
Yağ daşır/sıçrayır	Qidanın nəmliyi çox / qab çox doldurulub	Qidanı əvvəlcədən qurulayın, miqdarı azaldın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Yağ yanğını zamanı heç vaxt su tökməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, yağ tutumu, temperatur diapazonu, filtrasiya sistemi, taymer və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.