

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (gərginlik stabilizatoru — AVR) yalnız təyinatı üzrə — elektrik şəbəkəsindəki gərginlik dalğalanmalarından həssas cihazları (soyuducu, kondisioner, kompüter və s.) qorumaq üçün istifadə edin. Stabilizator ildırım zədəsindən tam qoruma təmin etmir.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Qoşulan cihazların ümumi güc tələbinin stabilizatorun maksimal gücünü aşmadığına əmin olun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı havalandırılan yerdə saxlayın; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazın üzərinə əşya qoymayın.
- Çox həssas/bahalı avadanlıq üçün stabilizatorla yanaşı, uyğun İBP (fasiləsiz qidalanma mənbəyi) istifadəsi əlavə qoruma verir.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə olunmadıqda cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Cihazı quru, tozsuz yerdə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Stabilizatoru rozetkaya qoşun.
2. Qorunacaq cihazları (soyuducu, kondisioner, kompüter və s.) stabilizatorun çıxışlarına qoşun.
3. Cihazın göstəricisindən giriş/chıxış gərginliyini izləyin (mövcud olduqda).
4. Xəbərdarlıq işığı yandıqda qoşulu cihazların təhlükəsiz vəziyyətdə olduğuna əmin olun.

Qeyd: Kondisioner və soyuducu kimi kompressorlu cihazlar üçün stabilizator xüsusilə vacibdir — gərginlik dalğalanmaları kompressora zərər verə bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin.
- Kabel və rozetkaları mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / daxili qoruyucu	Rozetkanı yoxlayın; davam

	(predohranitel) yanıb	edərsə servisə müraciət edin
Qoşulan cihazlar işləmir	Stabilizator yükü aşırı / çıxış gərginliyi düzgün deyil	Yükü azaldın, çıxış gərginliyini yoxlayın
Stabilizator davamlı «relay klikləməsi» səsi verir	Giriş gərginliyi tez-tez dəyişir (normal iş rejimi ola bilər)	Bu, gərginlik tənzimlənməsinin normal səsidir; davam edərsə servisə müraciət edin
Xəbərdarlıq işığı yanır (aşırı/zəif gərginlik)	Giriş gərginliyi normativ həddən kənara çıxıb	Stabilizator avtomatik qoruma edəcək; elektrik təchizatçısına məlumat verə bilərsiniz
Cihaz qızır	Yük stabilizatorun gücünü aşır	Yükü azaldın, güclü stabilizator istifadə edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, havalandırılan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz (giriş diapazonu markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (güc (VA/W), giriş gərginlik diapazonu, tənzimləmə sürəti, çıxış rozetka sayı və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.