

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (geympad — oyun kontrolleri, konsol və ya kompüter üçün) yalnız təyinatı üzrə — video oyunların idarə edilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və elektrik təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adaptdən istifadə edin.
- Litium batareyanı (daxili akkumulyatorlu modellərdə) yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.
- Çıxarıla bilən batareyalı modellərdə köhnə və yeni batareyaları qarışdırmayın, qütbləri düzgün yerləşdirin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Uzun müddət fasiləsiz oyun oynamaqdan çəkinin — əl və biləklərə fasilə verin (təkrarlanan hərəkət gərginliyinin qarşısını almaq üçün).
- Vibrasiya funksiyası olan modellərdə epilepsiya həssaslığı olan şəxslər ehtiyatlı olmalı və lazım gəldikdə funksiyanı söndürməlidir.
- Kabelli modellərdə kabelin bürəməyə səbəb olmamasına diqqət edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə kiçik hissələr (batareya qapağı və s.) baxımından nəzarətdə saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda daxili batareyanı qismən dolu saxlayın və ya çıxarıla bilən batareyaları çıxarın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; analoq çubuqlara ağırlıq düşməyəcək şəkildə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı kəbellə qoşun və ya simsiz modeldə şarj edib/batareya taxıb yandırın.
2. Simsiz modeldə konsol/kompüterlə cütləşdirin (Bluetooth və ya USB dongle vasitəsilə).
3. Oyun/sistemdə cihazın tanındığını yoxlayın.
4. İstəyə görə düymə düzülüşünü, həssaslığı və vibrasiyanı tənzimləyin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün (simsiz modeldə) və ya kabeli ayırın.

Qeyd: Analıq çubuqların «drift» probleminin qarşısını almaq üçün onları həddən artıq güclə itələməkdən çəkinin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün/şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, düymələri və çubuqları yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Düymə aralarına yığılan tozu sıxılmış hava ilə təmizləyin.

- Cihazı suya batırmayın; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / kabel boş qoşulub	Cihazı şarj edin/batareyanı dəyişin, kabeli yenidən taxın
Simsiz qoşulmur (Bluetooth/dongle)	Cütləşmə rejimində deyil / dongle boş oturmayıb	Cütləşmə düyməsini basıb rejimə keçirin, dongle-ı yenidən taxın
Analoq çubuqlar (stik) özbaşına hərəkət edir (drift)	Aşınma / çirklənmə	Konsol/kompüterdə kalibrlərin, təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin
Düymələr yapışır və ya cavab vermir	Çirk/nəm daxil olub	Düymələri ehtiyatla təmizləyin; nəm daxil olubsa qurudun
Vibrasiya (titrəyiş) işləmir	Ayar söndürülüb / motor nasazdır	Oyun/sistem ayarlarında vibrasiyanı aktiv edin; davam edərsə servise müraciət edin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: USB/kabel və ya daxili akkumulyator/batareya (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (qoşulma tipi — kabelli/Bluetooth/dongle, batareya işləmə müddəti, vibrasiya, dəstəklənən platformalar və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.