

GORENJE

Ресми пайдаланушы нұсқаулығы

Пайдаланушы нұсқаулығы

Нан пісіргіш

BM910WII

550 Вт · 15 бағдарлама · 0,9 кг-ға дейінгі нан · 13 сағатқа дейінгі кідірту

Пайдалануды бастамас бұрын мұқият оқып шығыңыз және кейін пайдалану үшін сақтаңыз

Мазмұны

- | | |
|-----------|---|
| 01 | Кіріспе |
| 02 | Қауіпсіздік шаралары |
| 03 | Жеткізу жиынтығы |
| 04 | Техникалық сипаттамалары |
| 05 | Құрылғы және негізгі бөлшектер |
| 06 | Басқару тақтасы |
| 07 | Алғаш пайдалануға дайындау және іске қосу |
| 08 | Пісіру бағдарламалары |
| 09 | Нан пісіру: қадамдық нұсқаулық |
| 10 | Күтім және сақтау |
| 11 | Ақаулықтарды жою |
| 12 | Көдеге жарату |
| 13 | Кепілдік міндеттемелері |
| 14 | Байланыс және сервистік қолдау |

1. Кіріспе

Gorenje BM910WII нан пісіргішін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Осы нұсқаулық сізге құрылғыны дұрыс орнатуға, баптауға және пайдалануға, сондай-ақ оның барлық функцияларын қауіпсіз пайдалануға көмектеседі.

Қуаты 550 Вт болатын Gorenje BM910WII нан пісіргіші нан пісіруге, қамыр илеуге, тәтті тағамдар мен үй йогуртын дайындауға арналған 15 автоматты бағдарламамен жабдықталған. Құрылғы 700 немесе 900 г салмақтағы нанды пісіруге, қыртысының түсін таңдауға, бастауды 13 сағатқа дейін кідіртуге және пісіргеннен кейін нанды бір сағат бойы жылы күйде ұстауға мүмкіндік береді.

Пайдалануды бастамас бұрын «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты құрылғының бүкіл қызмет мерзімі бойы қолжетімді жерде сақтаңыз.

2. Қауіпсіздік шаралары

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Төменде келтірілген ережелерді сақтамау электр тогының соғуына, өртке, күйіп қалуға немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін. Нан пісіргішпен жұмыс істемес бұрын осы бөлімнің барлық тармақтарымен танысыңыз.

- 01** Электрқорек. Нан пісіргішті тек жерге тұйықталған, «Техникалық сипаттамалары» бөлімінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келетін ақаусыз розеткаға қосыңыз. Сапасы күмәнді ұзартқыштар мен адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- 02** Су және ылғал. Құрылғының корпусын, қорек сымын және айыртетікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Нан пісіргішті дымқыл қолмен пайдаланбаңыз.
- 03** Ыстық беттер. Жұмыс кезінде және аяқталғаннан кейін бірден пісіру формасы, қақпақ және корпус қатты қызады. Форманы және дайын нанды алу кезінде асхана қолғаптарын немесе алғыштарды пайдаланыңыз.
- 04** Орнату. Нан пісіргішті қабырғалар мен басқа заттардан кемінде 10 см қашықтықта, тұрақты тегіс, жылуға төзімді бетке орнатыңыз. Құрылғыны перде, сүлгі және оңай тұтанатын материалдарға жақын пайдаланбаңыз.
- 05** Жұмыс кезінде. Жұмыс істеп тұрған кезде нан пісіргішті жаппаңыз және желдету саңылауларын бітемеңіз. Қосулы тұрған құрылғыны орнынан жылжытпаңыз.
- 06** Балалар. Балаларға ересектердің қадағалауынсыз нан пісіргішті пайдалануға жол бермеңіз. Құрылғы мен қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- 07** Зақымдалған сым немесе айыртетік. Қорек сымы, айыртетігі зақымдалған немесе құлап түскен не басқа зақым алған құрылғыны пайдаланбаңыз. Жөндеуді тек авторизацияланған сервис орталығы жүргізуі керек.
- 08** Пайдаланғаннан кейін. Жұмысты аяқтағаннан кейін бірден, тазалау алдында, сондай-ақ құрылғы пайдаланылмаған кезде оны әрдайым электр желісінен ажыратыңыз.

3. Жеткізу жиынтығы

Пайдалануды бастамас бұрын бұйымның жиынтықтылығын тексеріп алыңыз. Жетіспеушілік немесе зақым анықталған жағдайда пайдалануды бастамас бұрын сатушыға хабарласыңыз.

- Пісіру формасы бар Gorenje BM910WII нан пісіргіші — 1 дана.
- Илеу қалақшасы — 1 дана.
- Өлшеуіш стакан — 1 дана.
- Өлшеуіш қасық — 1 дана.
- Илеу қалақшасын алуға арналған ілмек — 1 дана.
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік талоны — 1 жиынтық.

4. Техникалық сипаттамалары

Параметр	Мәні
Электрқорек	
Қуаты	550 Вт
Кернеуі	230 В~, 50 Гц
Қорек сымының ұзындығы	1 м
Пісіру	
Бағдарламалар саны	15
Нан салмағы	700 г / 900 г
Пісіру формаларының саны	1
Илеу қалақшаларының саны	1
Форма қаптамасы	Күймейтін
Функциялары	
Бастауды кідірту	13 сағатқа дейін
Дайын нанды жылы ұстау	1 сағат
Қуат сөнгендегі бағдарламаны сақтау	10 минутқа дейін
Дисплей	Артжарығы бар СКД дисплей
Бақылау терезесі	Бар
Дыбыстық сигнал	Бар
Өлшемдері мен салмағы	
Өлшемдері (ЕнхБихТ)	218 × 297 × 292 мм
Таза салмағы	3,5 кг
Жалпы салмағы	4,9 кг
Жалпы параметрлер	
Корпус материалы	Пластик

Түсі	Ақ
Резеңкеленген аяқтары	Тайғанамайтын

Өндіруші бұйымның конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына алдын ала хабарламай өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

5. Құрылғы және негізгі бөлшектер

Gorenje BM910WII нан пісіргішінің негізгі элементтері төмендегі схемада көрсетілген. Пайдалануды бастамас бұрын әрбір бөлшектің орналасуы мен мақсатымен танысыңыз.



Нан пісіргіштің негізгі бөлшектерінің схемасы (шартты орналасу)

Бөлшектердің мақсаты

Бақылау терезесі бар қақпақ	Пісіру камерасын жабады және оны ашпай-ақ пісіру процесін бақылауға мүмкіндік береді.
Пісіру формасы	Қамыр илеуге және нан пісіруге арналған, күймейтін қаптамасы бар алынбалы ыдыс; сағат тілі бағытымен бұрап бекітіледі.
Илеу қалақшасы	Форманың ішіндегі оське орнатылады және қамырды илейді.
Дисплейі бар басқару тақтасы	Бағдарламаны, қыртыс түсін, нан салмағын және бастауды кідірту уақытын таңдауға қызмет етеді.
Корпус	Қыздыру элементі мен құрылғының электрондық бөліктерін қорғайды.
Өлшеуіш стакан	Сұйық және сусымалы ингредиенттерді дәл өлшеуге арналған.
Өлшеуіш қасық	Ашытқы, тұз және дәмдеуіштердің аз мөлшерін дозалауға арналған екі жақты қасық.
Ілмек	Дайын ыстық наннан илеу қалақшасын қауіпсіз алу үшін пайдаланылады.

6. Басқару тақтасы

Нан пісіргішті басқару алдыңғы тақтадағы бірнеше түйме арқылы жүзеге асырылады. Құрылғыны электр желісіне қосқаннан кейін қысқа дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде «3:00» уақыты көрсетіледі — нан пісіргіш жұмысқа дайын, әдепкі бойынша 1-бағдарлама таңдалған.

Түймелердің мақсаты

START/STOP	Таңдалған бағдарламаны іске қосады. Бағдарламаны тоқтату үшін дыбыстық сигнал естілгенше түймені шамамен 2 секунд басып тұрыңыз. Жұмыс кезінде қысқаша басу бағдарламаны параметрлерін сақтай отырып уақытша тоқтатады.
MENU (Мәзір)	15 пісіру бағдарламасының бірін таңдауға арналған; әрбір басу келесі бағдарламаға ауыстырады және қысқа дыбыстық сигналмен сүйемелденеді.
COLOR (Түс)	Қыртыс түсін таңдауға мүмкіндік береді: ашық, орташа немесе қою.
LOAF (Нан)	Нан салмағын таңдауға қызмет етеді — 700 г немесе 900 г.
TIME (Бастауды кідірту)	Бағдарламаның кідірілген бастау уақытын 10 минут қадаммен орнатады; максималды кідірту уақыты — 13 сағат.

Бағдарлама START/STOP түймесімен іске қосылғаннан кейін START/STOP-тан басқа барлық түймелер бағдарлама аяқталғанша немесе тоқтатылғанша бұғатталады.

7. Алғаш пайдалануға дайындау және іске қосу

- 01** Құрылғыны қаптамасынан шығарыңыз. Нан пісіргішті қораптан алып, форма, корпус және қақпақтан барлық орау материалдарын алып тастаңыз.
- 02** Форма мен қалақшаны жуыңыз. Пісіру формасы мен илеу қалақшасын жұмсақ жуу құралы қосылған жылы сумен жуыңыз. Күймейтін қаптаманы зақымдамау үшін өткір заттар мен абразивті губкаларды пайдаланбаңыз.
- 03** Құрылғыны қыздырыңыз. Форманы өсімдік майымен сәл майлап, оны құрылғыға орнатыңыз да, қақпағы жабық күйінде шамамен 10 минутқа «Выпекание» бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл жаңа құрылғының техникалық иісін жояды. Иіс шыққан жағдайда бөлмені желдетіңіз.
- 04** Форманы қайта тазалаңыз. Суығаннан кейін форманы құрғақ жұмсақ матамен сүртіңіз.
- 05** Қалақшаны орнатыңыз. Илеу қалақшасын пісіру формасының ішіндегі оське кигізіңіз.
- 06** Нан пісіргішті орналастырыңыз. Құрылғыны жылу көздерінен алшақ, тұрақты құрғақ бетке орнатып, 230 В розеткаға қосыңыз.
- 07** Дайындығын тексеріңіз. Желіге қосқаннан кейін қысқа дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде «3:00» көрсетіледі — құрылғы жұмысқа дайын, әдепкі бойынша 1-бағдарлама орнатылған.

8. Пісіру бағдарламалары

Gorenje BM910WII нан пісіргіші нан пісіруге, қамыр илеуге және басқа тағамдарды дайындауға арналған 15 автоматты бағдарлама ұсынады. Қажетті бағдарлама MENU түймесімен таңдалады және дисплейде көрсетіледі.

1. Кәдімгі нан (Basic)	Қамырды илеу, көтеру және кәдімгі нанды пісіру; дәміне қарай қосымша ингредиенттер қосуға болады.
2. Француз наны (French)	Қамырдың ұзағырақ көтерілуі; нан қытырлақ қыртыспен және бос мякишпен шығады.
3. Ұнтақ дәнді нан (Whole Wheat)	Тұтас дәнді ұннан нан пісіруге арналған бағдарлама. Бастауды кідірту функциясын пайдалану ұсынылмайды — бұл пісірілген өнімнің сапасын нашарлатуы мүмкін.
4. Жылдам пісіру (Quick)	Қысқартылған дайындау циклі; нан кішірек әрі тығызырақ мякишпен шығады.
5. Тәтті нан (Sweet)	Қант пен май мөлшері жоғары тәтті өнімдерге арналған.
6. Глютенсіз (Gluten Free)	Глютенсіз ұнға бейімделген, қамырдың көтерілу уақыты ұзартылған бағдарлама.
7. Қамыр (Dough)	Тек илеу және көтеру, пісірусіз — дайын қамырды бөлке, пицца және басқа өнімдер үшін пайдалануға болады.
8. Илеу (Kneading)	Тек ингредиенттерді араластыру, көтерусіз және пісірусіз.
9. Торт (Cake)	Ашытқы орнына сода немесе қопсытқыш қолданып илеу, көтеру және пісіру.
10. Сэндвич (Sandwich)	Жұқа қыртысты және бос мякишті жеңіл нан пісіру.
11. Ерекше нан (Speciality)	Нан салмағы 900 г болып бекітілген бағдарлама; нан көлемі кішірек, мякиші тығызырақ болады.
12. Джем (Jam)	Текшеленген жемістерден варенье мен конфитюр дайындау.
13. Йогурт (Yogurt)	Үй йогуртын дайындау.
14. Пісіру (Bake)	Тек пісіру, илеусіз және көтерусіз — қосымша пісіруге немесе бөлек дайындалған қамырға арналған.
15. Үй наны (Homemade)	Өз рецептіңізге сай илеу, көтеру, пісіру және жылыту кезеңдерінің ұзақтығын қолмен баптау.

9. Нан пісіру: қадамдық нұсқаулық

1. Пісіру формасын құрылғыға орнатып, бекітілгенше сағат тілі бағытымен бұраңыз. Илеу қалақшасын форманың ішіндегі оське кигізіңіз; нанды жеңіл алу үшін қалақшаны жылуға төзімді маймен сәл майлаңыз.

2. Ингредиенттерді рецептте көрсетілген ретпен формаға салыңыз: әдетте алдымен сұйықтықтар, содан кейін қант пен тұз, одан кейін ұн, ал ашытқы немесе қопсытқыш ең соңында ұн үйіндісіндегі шағын шұңқыршаға салынады, олардың сұйықтық пен тұзбен

жанаспауын қадағалаңыз.

3. Қақпақты жауып, нан пісіргішті электр желісіне қосыңыз.

4. MENU түймесімен қажетті бағдарламаны, COLOR түймесімен қыртыс түсін, ал LOAF түймесімен нан салмағын (700 немесе 900 г) таңдаңыз. Қажет болса, TIME түймесімен бастауды кідіртуді орнатыңыз.

5. Бағдарламаны іске қосу үшін START/STOP басыңыз. Кейбір бағдарламаларды орындау кезінде қосымша ингредиенттерді (мейіз, жаңғақ және т.б.) қосуды еске салатын сигнал естіледі — қақпақты ашып, оларды қосыңыз, қақпақты ұзақ ашық қалдырмаңыз.

6. Бағдарлама аяқталғаннан кейін нан пісіргіш бірнеше дыбыстық сигнал береді. Қақпақты ашып, асхана қолғаптарымен форманы сағат тіліне қарсы бұрап, оны құрылғыдан шығарыңыз.

7. Форманың сәл суығанын күтіп, күймейтін қаптамасы бар қалақшамен нанды форманың қабырғаларынан абайлап ажыратыңыз, форманы аударып, жеңіл шайқап нанды алыңыз. Нанның ішінде қалған илеу қалақшасын ілмекпен алыңыз.

8. Кесу алдында нанды шамамен 20 минут суытыңыз. Мякишті бұзбау үшін нан пышағын немесе электр пышағын пайдаланыңыз.

Кеңес

Дайын болу сигналынан кейін құрылғыны START/STOP түймесімен бірден тоқтатпасаңыз, автоматты бір сағаттық жылыту режимі қосылады, ол аяқталғанда сигнал қайта естіледі. Кідірілген бастау функциясын пайдаланғанда жұмыртқа, жаңа піскен сүт, жеміс, пияз сияқты тез бұзылатын өнімдерді салмаңыз — олар күту уақытында бұзылуы мүмкін.

10. Күтім және сақтау

- Тазалау алдында нан пісіргішті желіден ажыратып, толық суығанша күтіңіз.
- Пісіру формасы мен илеу қалақшасын жұмсақ жуу құралы қосылған жылы сумен қолмен жуыңыз; күймейтін қаптаманы зақымдауы мүмкін абразивті губкалар мен өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Корпус пен басқару тақтасын сәл дымқыл, содан кейін құрғақ матамен сүртіңіз. Құрылғыны, қорек сымын немесе айыртетікті суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Сақтауға қоймас бұрын форманың, қалақшаның және ішкі камераның толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Нан пісіргішті балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде, шаң түспеуі үшін қақпағы жабық күйінде сақтаңыз.
- Пайдалану үшін ұсынылатын бөлме температурасының диапазоны — +15 °C-тан +34 °C-қа дейін; одан төмен немесе жоғары температурада пісіру нәтижесі күтілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Ықтимал себебі және шешімі
Дисплейде «ННН» көрсетіледі	Бөлме температурасы тым жоғары. Бағдарламаны тоқтатып, қақпақты ашып, қайта іске қоспас бұрын құрылғыны 10-20 минут суытыңыз.
Дисплейде «LLL» көрсетіледі («Пісіру» бағдарламасынан басқа)	Бөлме температурасы тым төмен, бірнеше дыбыстық сигнал естіледі. Сигналды START/STOP түймесімен өшіріп, қақпақты ашып, құрылғыны бөлме температурасына дейін 10-20 минут жылытыңыз.
Дисплейде «ЕЕ0» немесе «ЕЕ1» көрсетіледі	Температура сенсоры ақаулы. Құрылғыны желіден ажыратып, авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
Нан көтерілмейді немесе тым тығыз болып шығады	Ашытқының жарамдылық мерзімін, ингредиенттердің дәл дозалануын және таңдалған бағдарламаның дұрыстығын тексеріңіз. «Ұнтақ дәнді нан» бағдарламасында бастауды кідіртуді пайдаланбаңыз.
Бағдарлама басталғаннан кейін нан пісіргіш түймелерге жауап бермейді	Бұл қалыпты жағдай: бағдарлама орындалу кезінде тек START/STOP түймесі белсенді болады. Параметрлерді өзгерту үшін осы түймені шамамен 2 секунд басып тұрып бағдарламаны тоқтатыңыз.
Электр сөнгеннен кейін бағдарлама қайта жалғаспады	Құрылғының жады параметрлерді қуат сөнгеннен кейін тек 10 минутқа дейін сақтайды. Үзіліс ұзағырақ болса, формадағы ингредиенттерді ауыстырып, бағдарламаны қайта іске қосыңыз.
Пісіру формасын бұру немесе бекіту қиын	Форманың тік күйде орнатылғанына және бекіткіш сырт еткенше сағат тілі бағытымен бұралғанына көз жеткізіңіз.

Ұсыныстарды орындағаннан кейін ақаулық жойылмаса, нан пісіргішті желіден ажыратып, авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. Құрылғының электр бөлігін өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз — бұл кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.

12. Кәдеге жарату

Бұл бұйым электр және электрондық жабдықты бөлек жинау белгісімен таңбаланған. Нан пісіргішті тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны электрондық сынықтарды қабылдау пунктіне тапсырыңыз немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық жабдықты кәдеге жаратуға жауапты ұйымға хабарласыңыз.

13. Кепілдік міндеттемелері

- Бұйымға кепілдік мерзімін сатушы белгілейді және ол сатып алу кезінде берілетін кепілдік талонында көрсетіледі.
- Кепілдікті қызмет көрсету кепілдік талоны мен сатып алуды растайтын құжатты ұсынған кезде жүзеге асырылады.
- Кепілдік дұрыс пайдаланбаудан, өз бетінше жөндеуден, механикалық зақымдардан, форманың күймейтін қаптамасын өткір заттармен зақымдаудан туындаған ақауларға, сондай-ақ құрамдастардың табиғи тозуына қолданылмайды.
- Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттарын сатушыдан немесе сервис орталығынан нақтылаңыз.

14. Байланыс және сервистік қолдау

Ресми сайт	kz.gorenje.com
Сервистік қолдау бөлімі	gorenje.com — «Сервис» / «Қолдау» бөлімі
Сатып алу және кепілдік	Қазақстандағы авторизацияланған сатушыдан нақтылаңыз

Сервис орталығына хабарласпас бұрын құрылғының моделін (BM910WII) және кепілдік талонының нөмірін дайындаңыз — бұл өтінішіңізді өңдеуді жеделдетеді.