

Пайдалану, орнату және қосу бойынша нұсқаулық

Кірістірмелі шыны-керамикалық пісіру панелі

SVK61 SVK62 SVK63 SVK66 SVK67

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Біздің өнімімізді сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз және сіз де оның сенімділігіне көз жеткізе аласыз деп үміттенеміз. Пісіру панелін пайдалану сізге ләззат сыйлайды деп тілейміз.

Пісіру панелі үй жағдайында тамақ дайындауға арналған.

Нұсқаулық

Осы нұсқаулық сізге жаңа пісіру панеліңізбен тезірек танысуға көмектеседі. Құрылғыны пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты және басқа қоса берілген құжаттаманы міндетті түрде сақтаңыз. Құрылғыны жаңа иесіне бергенде осы құжаттарды да бірге беруді ұмытпаңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Пайдалану бойынша нұсқаулық тұтынушыға арналған. Онда пісіру панелі және оны басқару сипатталған. Нұсқаулық бірнеше құрылғы түріне арналып әзірленген, сондықтан онда сіздің үлгіңізде жоқ жекелеген функциялардың сипаттамасы болуы мүмкін.

Қосу бойынша нұсқаулық

Қосу «Пісіру панелін электр желісіне қосу» бөліміне сәйкес, сондай-ақ қолданыстағы нормалар мен стандарттарға сәйкес жүргізіледі. Қосуды тек білікті маман орындай алады.

Зауыттық тақтайша

Құрылғының негізгі деректері бар зауыттық тақтайша пісіру панелінің төменгі жағында орналасқан. Зауыттық тақтайша деректерінің толық түсіндірмесін «Техникалық деректер» бөлімінен табасыз.

Қызмет көрсету

Өзіңіз шеше алмайтын ақаулар туындаса («Ескертулер және қателерді индикациялау» бөлімін қараңыз), уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервис орталықтарының тізімін «Кепілдік міндеттемелері» кітапшасынан және www.gorenje.ru сайтынан таба аласыз.

Тасымалдау кезіндегі зақымданулар

Пісіру панелін ораудан шығарып, мұқият қараңыз. Тасымалдау кезінде зақымдану анықталса, панельді қоспаңыз және құрылғыны сатып алған сауда ұйымына хабарласыңыз.

Орнату және қосу

- Құрылғыны ас үй жиһазының элементіне орнатуды және электр желісіне қосуды тек білікті маман орындай алады. Өндіруші дұрыс емес қосу мен монтаждаумен байланысты ықтимал ақаулар үшін жауапты болмайды. Мұндай ақауларға кепілдік қолданылмайды.
- Пісіру панелі ас үй жиһазының элементтері арасына орнатылуы мүмкін, оның бірі пісіру панелінен биік болуы мүмкін, ал екіншісі онымен бірдей биіктікте болуы тиіс.
- Электр құрылғыларының қосылу кабельдері ыстық конфоркаларға тимеуі керек. Қысқа тұйықталу қаупі бар!

Ыстық май мен жанар

- Қатты қызған жанар тұтануы мүмкін, сондықтан майдың немесе жанардың көп мөлшерін пайдаланатын тағамдарды (мысалы, картоп фри) үнемі бақылап отырып дайындаңыз. Күйік алу және өрт қаупі бар!
- Май тұтанып кетсе, отты сумен сөндірмеңіз. Ыдысты қақпақпен немесе табақпен жабыңыз. Конфорканы өшіріңіз. Ыдысты конфоркада суығанша қалдырыңыз.

Конфоркалар

- Пісіру панелі бөлмені жылытуға арналмаған. Бос ыдысты ыстық конфоркаға қоймаңыз.
- Ыдыстың түбі мен конфорканың беті әрдайым таза және құрғақ болуы керек, бұл жақсы жылу өткізгіштікті қамтамасыз етеді және пісіру бетінің зақымдалуын болдырмайды.
- Құрылғының астында тез тұтанатын заттарды, мысалы, тазалау құралдарын немесе аэрозольдерді сақтамаңыз. Өрт қаупі бар!

Зақымданулар

- Қант пен тәтті тағамдар шыны-керамикалық бетті қатты зақымдауы мүмкін, сондықтан бетінің зақымдалуын болдырмау үшін оларды пісіру беті әлі суымаған кезде де скребокпен дереу кетіріңіз.
- Пісіру панелін жұмыс үстелі ретінде пайдаланбаңыз. Үшкір заттар шыны-керамикада сызат қалдыруы мүмкін.
- Түбі кедір-бұдыр ыдысты пайдаланбаңыз, себебі ол шыны-керамикалық бетті сызуы мүмкін.
- Пісіру панелінде жұқа қабырғалы алюминий ыдыста және фольгада, сондай-ақ пластик ыдыста тамақ дайындамаңыз. Бұл материалдар еріп кетіп, пісіру панелін зақымдауы мүмкін. Пісіру панеліне пластик заттар мен алюминий фольгасын қоймаңыз.
- Жарылған немесе сынған пісіру панелін пайдаланбаңыз. Сызаттар анықталса, құрылғы қосылған сақтандырғышты өшіру арқылы оны дереу электр желісінен ажыратып, сервис орталығына хабарласыңыз.
- Пісіру панелін тазалау үшін жоғары қысымды және бу ағынды тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Ақаулар туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, сервис орталығына хабарласыңыз.
- Кепілдік мерзімінде құрылғы бөлшектерін жөндеу мен ауыстыруды тек уәкілетті сервис орталығының маманы орындай алады. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз — бұл құрылғының зақымдалуына және жарақатқа әкелуі мүмкін. Білікті емес жөндеу пайдаланушы үшін қауіп төндіруі мүмкін. Қысқа тұйықталу және электр тогының соғу қаупі бар!

Адамдардың қауіпсіздігі

- Жұмыс істеп тұрған пісіру панелінің жанында балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Күйік алу қаупі бар!
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Қаптама материалы (үлдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тұншығу қаупі бар! Қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғы қауіпсіздік саласындағы барлық белгіленген стандарттарға сәйкес келеді, дегенмен физикалық, қозғалыс және психикалық қабілеттері шектеулі адамдардың, сондай-ақ оны

пайдалану үшін жеткілікті тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың құрылғыны пайдалануына тек бақылаумен ғана рұқсат етіледі. Бұл ұсыныстар балаларға да қолданылады.

Қаптаманы кәдеге жарату

Қаптама қоршаған ортаға зиян келтірместен қайта өңдеуге, арнайы қалдық сақтау полигондарында сақтауға және кәдеге жаратуға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған. Қаптама материалдарында тиісті таңбалау бар.

Қызмет мерзімі аяқталған құрылғыны кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталған бұйымды пайдалануға жарамсыз ету керек. Ол үшін пісіру панелін электр желісінен ажыратып, қосылу кабелін кесіңіз, себебі ол ойнап жүрген балалар үшін қауіп төндіруі мүмкін.

⚠ Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы белгі оның тұрмыстық қалдық ретінде кәдеге жаратылмайтынын білдіреді. Бұйымды кейіннен кәдеге жарату үшін электрондық және электр жабдығын қабылдайтын тиісті пунктке тапсыру керек. Бұйымды дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз осындай қалдықтармен дұрыс жұмыс істемеуден туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиян келтіруді болдырмауға көмектесесіз. Бұйымды кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті билік органдарынан, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату қызметінен немесе бұйымды сатып алған дүкеннен алуға болады.

Басқару панелі (үлгіге байланысты)

Сенсорлар:

- A — Пісіру панелін қосу/өшіру сенсоры
- B — Қорғаныш блокировкасы сенсоры
- B1 — Қорғаныш блокировкасының қосылуын көрсететін индикатор
- C — Stop&Go функциясының сенсоры
- C1 — Stop&Go функциясының қосылуын көрсететін индикатор
- D — Таймер/оятқыш орнату сенсоры
- E — Қосымша қыздыру контурының қосылуын көрсететін индикатор
- F — Конфоркалардың 1–9 қыздыру дәрежесінің, жұмысқа дайындықтың (0) және қалдық жылудың (H/h) цифрлық индикаторлары
- F1 — Функцияның қосылуын көрсететін индикатор
- G — «+» сенсоры
- H — Конфорканы таңдау сенсоры
- I — «-» сенсоры
- J — Қосымша қыздыру контурын қосу сенсоры
- K — Конфоркалардағы қосылған таймерді көрсететін индикатор
- L — Уақыттың цифрлық индикаторы

Конфоркалар орналасуы:

1. Артқы сол жақ конфорка
2. Алдыңғы сол жақ конфорка
3. Басқару панелі
4. Алдыңғы оң жақ конфорка
5. Артқы оң жақ конфорка

Бірінші рет пайдаланар алдында

Шыны-керамикалық бетті дымқыл шүберекпен және аздаған ыдыс жуу құралымен тазалаңыз. Агрессивті және абразивті тазалау құралдарын, ыдыс жууға арналған қатты ысқыштарды, тот кетіргіштерді, дақ кетіргіштерді пайдаланбаңыз.

Маңызды нұсқаулар

- Конфорканың температурасы қыздыру элементін қосу және өшіру арқылы реттеледі. Қыздыру элементі қосылған кезде қызыл жарқырау көрінеді, өшірілген кезде жарқырау болмайды. Қыздыру дәрежесі төмен болғанда қыздыру элементі жиірек өшеді, ал жоғары болғанда — сирегірек.
- Конфоркаларды бөлмені жылыту үшін пайдаланбаңыз. Конфоркаларды үстінде ыдыс жоқ кезде қоспаңыз. Ыдыс түбінің диаметрі конфорканың диаметріне сәйкес келуі керек. Ыдыстың диаметрі кіші болса, конфорка зақымдалуы мүмкін.
- Ыдыстың түбі мен конфорканың беті әрдайым таза және құрғақ болуы керек, бұл жақсы жылу өткізгіштікті қамтамасыз етеді және пісіру бетінің зақымдалуын болдырмайды.
- Пісіру панеліне дымқыл ыдыс пен дымқыл қақпақтарды қоймаңыз. Ылғал конфоркаларды зақымдауы мүмкін.
- Пайдаланылмайтын конфоркаларда ыстық ыдысты салқындатпаңыз, себебі ыдыс түбінің астында конденсат түзіліп, ыдыс түбінің коррозиясына әкелуі мүмкін.

Шыны-керамикалық беті

- Конфоркалар берілген қыздыру дәрежесіне тез жетеді, бұл кезде конфорканың айналасындағы аймақ жылы болуы мүмкін.
- Шыны-керамикалық бет температура өзгерістеріне төзімді: оған ыстық ыдысты және т. б. қоюға болады.
- Шыны-керамика берік материал, бірақ нүктелі соққыларға төзімді емес, сондықтан оған қатты және үшкір заттардың түспеуін қадағалаңыз, себебі олар шыны-керамиканы зақымдауы мүмкін.
- Пісіру панелін жұмыс үстелі ретінде пайдаланбаңыз. Үшкір заттар оның бетінде сызат қалдыруы мүмкін.

Ыдыс

Түбі тегіс және тұрақты сапалы ыдысты пайдаланыңыз.

- Ыдыс түбінің диаметрі конфорканың диаметріне сәйкес келіп, ыдыс конфорканың ортасына орнатылса, жылу берілуі неғұрлым тиімді болады.
- Отқа төзімді және жылуға төзімді шыныдан немесе фарфордан жасалған ыдыста тамақ дайындағанда ыдыс өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
- Жылдам ыдыста тамақ дайындағанда, тиісті қысымға жеткенше дайындау процесін үнемі бақылап отырыңыз. Алдымен конфорка максималды қуатта жұмыс істеуі керек, содан кейін жылдам ыдыс өндірушісінің ұсынымдарын сақтай отырып, конфорканың қыздыру дәрежесін уақытылы төмендетіңіз.
- Ыдыста әрдайым жеткілікті мөлшерде сұйықтық болуын қадағалаңыз. Бос ыдысты қыздырудан пісіру панелі қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс пен панельдің өзі зақымдалады.
- Түбі жылтыратылған отқа төзімді шыны ыдыс, егер түбінің диаметрі конфорканың диаметріне сәйкес келсе, пісіру панелінде пайдалануға жарамды. Түбінің диаметрі үлкенірек ыдыс жарылып кетуі мүмкін.
- Ерекше ыдысты пайдаланғанда осы ыдыс өндірушісінің ұсынымдарын орындаңыз.
- Жылу шағылыстыратын қасиеттері бар ыдыста (мысалы, ашық түсті металл түп) немесе қалың түпті ыдыста шыны-керамикалық панельде тамақ дайындағанда, қайнау уақыты бірнеше минутқа (шамамен 10 минутқа) артуы мүмкін. Көп мөлшерде сұйықтықты қайнату қажет болса, түбі тегіс қара түсті ыдысты пайдалану ұсынылады.
- Саз балшықтан жасалған ыдысты пайдаланбаңыз, себебі ол шыны-керамикалық бетті сызуы мүмкін.
- Ыдыс түбінің диаметрі конфорканың диаметріне сәйкес келуі керек. Ыдыстың диаметрі кіші болса, энергия тұтыну артады, конфорка зақымдалуы мүмкін.

- Рецепт мүмкіндік берсе, ыдысты қақпақпен жабыңыз. Қақпақ өлшемі ыдысқа сәйкес келуі керек.
- Ыдыс дайындалатын тағам мөлшеріне сәйкес болуы керек. Үлкен ыдыста аз мөлшерде тамақ дайындау электр энергиясының ысырабына әкеледі.
- Ұзақ дайындауды қажет ететін тағамдарды жылдам ыдыста дайындаңыз.
- Көкөністерді аз мөлшерде суда пісіріңіз. Бұл әдіспен өнімдер әдеттегіден тезірек пісіп, бірақ бұл кезде ыдыстың қақпағы тығыз жабылуы маңызды. Қайнағаннан кейін конфорканың қуатын баяу қайнауға дейін төмендетіңіз.

Электр энергиясын үнемдеу бойынша кеңестер

Жоғарыдағы ыдысты таңдау және пайдалану бойынша ұсынымдарды сақтау электр энергиясын елеулі түрде үнемдеуге көмектеседі.

Сенсорлар

- Пісіру панелі сенсорлық басқару панелімен жабдықталған. Сенсорды қосу үшін тиісті таңбаны басып, кемінде 1 секунд бойы саусағыңызды ұстап тұрыңыз.
- Сенсорды әр басу дыбыстық сигналмен расталады.
- Сенсорлық басқару панеліне ешқандай заттар қоймаңыз (қате туралы хабарлар пайда болуы мүмкін).
- Басқару панелінің әрдайым таза болуын қадағалаңыз. Басқару панелі ластанса немесе оған сұйықтық төгілсе, қате туралы хабарлар пайда болуы мүмкін.

Пісіру панелін қосу және өшіру

Пісіру панелін қосу

- Қосу/өшіру сенсорын (A) басып, 1 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Пісіру панелі қосылғанда барлық қыздыру дәрежесінің цифрлық индикаторларында (F) «0» жанады және F1 индикаторлары жыпылықтайды.
- Сіз әрі қарай баптау жасамасаңыз, пісіру панелі 10 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Пісіру панелін өшіру

- Пісіру панелін кез келген уақытта A қосу/өшіру сенсорымен өшіруге болады.
- Конфорканың әлі ыстық екенін көрсететіндерден басқа, барлық қыздыру дәрежесінің цифрлық индикаторлары (F) сөнеді. Бұл индикаторларда H таңбасы жанады.
- Пісіру панелін дайындау аяқталғанға дейін өшіруге және қалдық жылуды пайдалануға болады, бұл электр энергиясын үнемдейді.

Конфоркаларды қосу және өшіру

Конфоркаларды қосу

- Пісіру панелін A сенсорымен қосқаннан кейінгі 10 секунд ішінде кез келген конфорканы қосуға болады. Конфорканы таңдау үшін тиісті H сенсорын басыңыз. F қыздыру дәрежесінің цифрлық индикаторының жанында F1 индикаторы жанады.
- G «+» сенсорын басу арқылы 1-ден 9-ға дейінгі қыздыру дәрежесін орнатыңыз. Конфорканы таңдағаннан кейін I «-» сенсорын бассаңыз, 9 дәрежесі орнатылады.

⚠ G «+» немесе I «-» сенсорын ұстап тұрсаңыз, мән тезірек өзгереді (тиісінше артады немесе кемиді). G «+» немесе I «-» сенсорын қысқа басу қыздыру қуатын 1 дәрежеге өзгертеді. Қыздыру дәрежесін тек таңдалған конфоркада ғана орнатуға болады (оның цифрлық индикаторының жанында F1 индикаторы жанып тұрады).

Конфорканың қыздыру дәрежесін өзгерту

- Тиісті H сенсорымен конфорканы таңдаңыз. Таңдалған конфорканың F цифрлық индикаторының жанында F1 индикаторы жанады.
- G «+» немесе I «-» сенсорымен қыздыру дәрежесін өзгертіңіз.

Конфоркаларды өшіру

- Тиісті H сенсорымен конфорканы таңдаңыз. Таңдалған конфорканың F цифрлық индикаторының жанында F1 индикаторы жанады.
- I «-» сенсорымен қыздыру дәрежесін 0-ге орнатыңыз.
- Жылдам өшіру: G «+» және I «-» сенсорларын бір мезгілде бассаңыз, қыздыру дәрежесі дереу 0-ге орнатылады.

Қосымша қыздыру контуры (кейбір үлгілерде)

Қосымша қыздыру контурын қосу

- Таңдалған конфорка үшін (F қыздыру дәрежесінің цифрлық индикаторының жанында F1 индикаторы жанып тұр) J сенсорын басу арқылы қосымша қыздыру контурын қосуға болады. Бұл жағдайда F цифрлық индикаторының жанында E индикаторы жанады.
- Қыздыру дәрежесі екі қыздыру контуры үшін бірге орнатылады.
- Конфоркада үшінші контур болса, оны қосу үшін J сенсорын тағы бір рет басыңыз.

Қосымша қыздыру контурын өшіру

- Конфорканы таңдаңыз (F цифрлық индикаторының жанында F1 индикаторы жанып тұр).
- J сенсорын басыңыз. E индикаторы сөнуі керек.

Басқару панелінің қорғаныш блокировкасы

Қорғаныш блокировкасы функциясы пісіру панелінің немесе жекелеген конфоркалардың қосылуын не олардың жұмыс параметрлерінің өзгеруін болдырмауға мүмкіндік береді, сондықтан блокировка функциясын балалардан қорғау блокировкасы ретінде де пайдалануға болады.

Басқару панелінің блокировкасын қосу

- Қорғаныш блокировкасын қосу пісіру панелі қосулы немесе жұмыс істеп тұрған кезде мүмкін.
- Қорғаныш блокировкасын қосу үшін B сенсорын шамамен 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз, B1 индикаторы жанады.
- Қорғаныш блокировкасы A қосу/өшіру сенсоры мен B қорғаныш блокировкасы сенсорынан басқа барлық сенсорлардың қосылуын болдырмайды.

Басқару панелінің блокировкасын өшіру

- Қорғаныш блокировкасын өшіру үшін B сенсорын шамамен 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз, қысқа дыбыстық сигнал шығады. Сенсордың үстіндегі B1 индикаторы сөнеді.

Қалдық жылу индикаторлары

Конфорканы немесе пісіру панелін өшіргеннен кейін индикаторда мына таңба жанады:

- «H» — конфорканың ыстық екенін білдіреді;
- «h» — конфорканың суынып жатқанын, әлі жылы екенін білдіреді.

Индикация ұзақтығы қыздыру дәрежесі мен конфорканың қосулы болған уақытына байланысты есептеледі.

H немесе h таңбалары сөнгеннен кейін кейбір жағдайларда (электр қуатының өшуі, конфоркада ыстық ыдыстың тұруы) конфорка ыстық болып қалуы мүмкін. Абайлаңыз: күйік алу қаупі бар!

Электр қуаты өшкен кезде конфорка әлі ыстық болса, H немесе h таңбасы жыпылықтайды. Бұл конфорканың ыстық болуы немесе болмауы электр қуатының қаншалықты уақыт өшірулі болғанына байланысты екенін білдіреді.

Жылыту функциясы

Жылыту функциясы дайындалған тағамдардың температурасын сақтауға арналған. Бұл режимде конфорка алдын ала белгіленген тұрақты қуатта жұмыс істейді. Жылыту функциясын, оның ішінде қосымша қыздыру контурлары қосулы конфоркада да, кез келген конфоркада қосуға болады.

Жылыту функциясын қосу

- Тиісті H сенсорымен конфорканы таңдаңыз. Конфорка жұмыс істеп тұрған кезде F қыздыру дәрежесінің цифрлық индикаторында «и» таңбасы пайда болғанша I «—» сенсорын басып ұстап тұрыңыз.

Жылыту функциясын өшіру

- Тиісті H сенсорымен конфорканы таңдаңыз. I «—» сенсорымен қыздыру дәрежесін 0-ге орнатыңыз. Жылдам өшіру: G «+» немесе I «—» сенсорларын бір мезгілде бассаңыз, қыздыру дәрежесі дереу 0-ге орнатылады.
- Жылыту функциясын өшірмесеңіз, ол 6 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

Автоматты дайындау (BoilControl функциясы)

«Автоматты дайындау» функциясын таңдағанда конфорка бірнеше уақыт максималды қуатта жұмыс істейді, содан кейін негізгі дайындау үшін алдын ала орнатылған қыздыру дәрежесіне автоматты түрде ауысады. Максималды қуатта жұмыс істеу ұзақтығы негізгі дайындау үшін орнатылған қыздыру дәрежесіне байланысты. «Автоматты дайындау» функциясын 9-дан басқа барлық қыздыру дәрежелері үшін әр конфоркада қосуға болады.

«Автоматты дайындау» функциясын қосу

- Конфорканы таңдаңыз.
- 9 қыздыру дәрежесін орнатыңыз.
- G «+» сенсорын басыңыз. Қыздыру дәрежесінің цифрлық индикаторында A мен 9 таңбалары кезектесіп жыпылықтайды.
- Негізгі дайындау үшін қыздыру дәрежесін орнатыңыз. F қыздыру дәрежесінің цифрлық индикаторында A таңбасы мен негізгі дайындау үшін қыздыру дәрежесі кезектесіп жыпылықтайды. Максималды қуатта қыздыру аяқталғаннан кейін конфорка алдын ала таңдалған негізгі дайындау дәрежесіне автоматты түрде ауысады. Осыдан кейін индикатор тек қыздыру дәрежесін көрсетеді.

⚠ «Автоматты дайындау» функциясы жұмыс істеп тұрған кезде конфорканың қыздыру дәрежесін өзгертсеңіз, осы конфоркадағы «Автоматты дайындау» функциясы өшеді.

Кестеде «Автоматты дайындау» функциясы жарамды кейбір тағамдар келтірілген.

Тағам / дайындау тәсілі	Мөлшер / Дәреже / Уақыты
Сорпа / жылыту	0,5–1 л, A7-8, 4–7 мин
Сүт / жылыту	0,2–0,4 л, A1-2, 4–7 мин
Күріш / пісіру	125–250 г, 300–600 мл су, A2-3, 20–25 мин
Қабығымен пісірілген картоп	750 г – 1,5 кг, A5-6, 25–38 мин
Турап тураған жаңа көкөністер	0,5–1 кг, 400–600 мл су, A4-5, 18–25 мин

- Кестеде келтірілген мәндер шамамен алынған және басқа дайындау параметрлеріне байланысты (мысалы, ыдыстың түрі мен сапасы, ыдыстағы судың мөлшері).
- Кестедегі кіші мәндер кіші конфоркаларға, ал үлкен мәндер үлкен конфоркаларға қатысты.
- Дайындау қапқағы жабық ыдыста екі кіші конфоркада (артқы сол жақ пен алдыңғы оң жақ) және екі контурлы конфоркада (алдыңғы сол жақ) жүргізілді.

«Автоматты дайындау» функциясы мыналарға арналған:

- дайындаудың басында суық болатын және оларды максималды қуатта қыздырып, содан кейін ұзақ уақыт бойы дайындау процесін үнемі бақыламай пісіруге қалдыруға болатын тағамдар (мысалы, пісірілген сиыр еті).

«Автоматты дайындау» функциясы мыналарды дайындауға жарамсыз:

- жиі аударып, араластыруды немесе су құюды қажет ететін қуырылған және қуырылып-бұқтырылған тағамдар,

- көп мөлшердегі суда дайындалатын қамыр өнімдері (паста, кнедлики),
- жылдам ыдыста ұзақ уақыт дайындалатын тағамдар.

Stop&Go функциясы (үлгіге байланысты)

Stop&Go функциясы дайындау процесін қысқа уақытқа тоқтатуға мүмкіндік береді, мысалы, есікті ашу үшін, бұл кезде барлық баптаулар сақталады.

Stop&Go функциясын қосу

- Stop&Go функциясын қосу үшін C сенсорын басыңыз.
- Сенсордың үстінде C1 индикаторы жанады.
- Барлық белсенді функциялар өшеді, конфоркалар қызбайды. Конфоркалардың цифрлық индикаторларында S t O P жазуы шығады.

Stop&Go функциясын өшіру

- Stop&Go функциясын өшіру үшін C сенсорын қайта басыңыз. Конфоркалар мен функциялардың жұмысы қалпына келеді.
- C1 индикаторы сөнеді.

⚠ Stop&Go функциясын өшірмесеңіз, пісіру панелі 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Таймер (үлгіге байланысты)

Таймерді мына түрде пайдалануға болады:

- A — хабарландыру функциясы бар оятқыш ретінде,
- B — конфорканы өшіру функциясы бар таймер ретінде.

Хабарландыру функциясы бар оятқыш

Оятқыш белгіленген уақыттың өткенін хабарлайды, бірақ конфоркаларды өшірмейді. Оятқышты пісіру панелі қосулы кезде пайдалануға болады.

- D таймер/оятқыш орнату сенсорымен таймерді қосыңыз. L уақыттың цифрлық индикаторында 00 жанады, оның жанында F1 индикаторы жанады.
- G «+» немесе I «-» сенсорымен 1-ден 99 минутқа дейінгі интервалда уақытты орнатыңыз.
- Белгіленген уақыт өткен соң дыбыстық сигнал шығады, бірақ конфорка өшпейді.
- Дыбыстық сигналды өшіру үшін кез келген сенсорды басыңыз, немесе дыбыстық сигнал біраз уақыттан кейін өздігінен өшеді.
- Оятқыш пісіру панелін (A сенсорымен) өшіргеннен кейін де қосулы болып қалады.

Конфорканы өшіру функциясы бар таймер

Таймер дайындау процесін жеңілдетеді: оның көмегімен конфорканың жұмыс ұзақтығын орнатуға болады. Таймерді орнату үшін алдымен конфорканың қыздыру дәрежесін орнату керек («Конфоркаларды қосу және өшіру» бөлімін қараңыз).

Таймерді орнату

- D таймер/оятқыш орнату сенсорымен таймерді қосыңыз. L уақыттың цифрлық индикаторында 00 жанады, оның жанында F1 индикаторы жанады. Одан әрі қажетті конфорканың K индикаторы жыпылықтай бастағанша D сенсорын басыңыз.
- F1 индикаторы жанып тұрған уақытта G «+» немесе I «-» сенсорымен 1-ден 99 минутқа дейінгі интервалда уақытты орнатыңыз. G «+» немесе I «-» сенсорын ұстап тұрсаңыз, мән тезірек өзгереді.
- Таймердің уақыты орнатылғаннан кейін уақытты санау басталады. Таймер орнатылған конфорканы көрсететін K индикаторы жыпылықтай береді.

⚠ Әрбір жеке конфорка үшін таймер орнатуға болады. Бірнеше таймер орнатылса, уақыт индикаторы ең қысқа қалдық уақытты көрсетеді. Тиісті жанып тұрған K индикаторы оның қай конфоркаға қатысты екенін көрсетеді.

Таймер уақытын өзгерту

- Таймер уақытын дайындаудың кез келген сәтінде өзгертуге болады.
- Индикаторда қажетті конфорканың таймер уақыты шыққанша D таймер/оятқыш орнату сенсорын басыңыз. Тиісті K индикаторы жыпылықтайды.

- G «+» немесе I «-» сенсорымен жаңа таймер уақытын орнатыңыз.

Қалдық уақытты индикациялау

Бірнеше таймер немесе оятқыш орнатылса, қалған уақытты D сенсорын басу арқылы білуге болады.

Таймерді өшіру

Белгіленген уақыт өткен соң дыбыстық сигнал шығады және конфорка өшеді. Таймерде 00 жыпылықтайды. Дыбыстық сигналды өшіру үшін кез келген сенсорды басыңыз, немесе дыбыстық сигнал біраз уақыттан кейін өздігінен өшеді.

Таймерді мерзімінен бұрын болдырмау

- Қажетті конфорканың таймерін таңдаңыз («Таймер уақытын өзгерту» бөлімін қараңыз). Таймердің уақыты және тиісті K конфорка индикаторы жыпылықтайды.
- I «-» сенсорымен 00 уақытын орнатыңыз.
- Жылдам тәсіл: G «+» және I «-» сенсорларын бір мезгілде басу арқылы 00 уақытын орнатыңыз.

Қорғаныш өшірілуі

Қосымша қауіпсіздік үшін пісіру панелі әрбір жеке конфорка үшін жұмыс ұзақтығын шектегішпен жабдықталған. Жұмыс ұзақтығы соңғы орнатылған қыздыру дәрежесіне байланысты. Қыздыру дәрежесі ұзақ уақыт бойы өзгертілмесе, конфорка біраз уақыттан кейін (орнатылған дәрежеге байланысты: дәреже неғұрлым жоғары болса, уақыт соғұрлым қысқа болады — кестені қараңыз!) автоматты түрде өшеді.

Қыздыру дәрежесі	u / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Максималды жұмыс уақыты, сағ	6 / 6 / 6 / 5 / 5 / 4 / 1,5 / 1,5 / 1,5 / 1,5

ЕСКЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ҚАТЕЛЕРДІ ИНДИКАЦИЯЛАУ

- Барлық конфоркаларда 00 қыздыру дәрежесі орнатылса, пісіру панелі 10 секундтан кейін өшеді.
- Кез келген сенсор 10 секундтан астам уақыт белсенді болса, пісіру панелі өшеді, дыбыстық сигнал шығады, индикаторда F таңбасы жыпылықтайды.
- Басқару панелі ластанса, оған сұйықтық төгілсе немесе онда зат жатса, біраз уақыттан кейін пісіру панелі автоматты түрде өшеді.
- Сенсорлар басуға жауап бермесе, пісіру панелін бірнеше минутқа электр желісінен ажыратыңыз (құрылғы қосылған сақтандырғышты немесе негізгі ажыратқышты өшіріңіз), содан кейін панельді электр желісіне қайта қосып, қосу/өшіру сенсорын басыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Пісіру панелін тазалау үшін жоғары қысымды және бу ағынды тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Күтім

Шыны-керамикалық бетке үнемі күтім жасау үшін оның бетінде кір өтпейтін қабықша түзетін арнайы құралдарды пайдаланыңыз.

⚠ Арнайы тазалау құралдарын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

Тазалау

Шыны-керамикалық бет

Шыны-керамикалық бетті әр пайдаланғаннан кейін тазалаңыз (ол суығанша күтіңіз!), әйтпесе кейінгі пайдалану кезінде тіпті шағын кірлер де қызған бетке күйіп қалады.

Әр пайдаланар алдында шыны-керамикалық бет пен ыдыс түбінен бетті сызуы мүмкін шаң мен кірді сүртіп алыңыз.

Шағын кірлерді жұмсақ дымқыл шүберекпен кетіруге болады. Содан кейін таза бетті құрғақ сүртіңіз.

Қатты кірлерді шыны-керамикалық беттерге арналған арнайы құралдардың көмегімен кетіруге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Пайдаланар алдында сұйық тазалау құралын жақсылап шайқаңыз.
- Шыны-керамикалық бетте тазалау құралының іздері қалмауын тексеріңіз, себебі қызған кезде ол агрессивті қасиеттерге ие болып, шыны-керамикалық беттің құрылымының өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Кез келген тазалаудан кейін шыны-керамикалық бетті жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.
- Пісіру бетін тазалау үшін металл ысқыштарды, абразивті тазалау құралдарын пайдалануға болмайды, себебі олар шыны-керамикалық бетті сызуы мүмкін.
- Пісіру бетін тазалау үшін агрессивті тазалау спрейлерін және жарамсыз сұйық тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.

Пісіру бетіндегі декоративті сурет агрессивті және дөрекі тазалау құралдарын, сондай-ақ түбі зақымдалған немесе кедір-бұдыр ыдысты пайдаланудан жойылып кетуі мүмкін.

Судан қалған дақтарды әлсіз сірке суы ерітіндісімен кетіруге болады. Бұл ерітіндімен құрылғының жиегін (кейбір үлгілерде) сүртуге болмайды, себебі ол жылтырлығын жоғалтады. Өк тастан қалған қабатты кетіру үшін агрессивті спрейлер мен тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.

Қиын кетірілетін кірлер мен күйген тағамды арнайы скребокпен кетіруге болады. Скребоктың пластмасса тұтқасы ыстық пісіру бетіне тимеуін қадағалаңыз. Скребокпен жұмыс істегенде жүзбен жарақаттанып қалмау үшін де абай болыңыз!

Қант пен тәтті тағамдар шыны-керамикалық бетті қатты зақымдауы мүмкін, сондықтан бетінің зақымдалуын болдырмау үшін оларды пісіру беті әлі суымаған кезде де скребокпен дереу кетіріңіз.

Шыны-керамикалық беттің түсінің өзгеруі құрылғының жұмысына әсер етпейді. Көбінесе бұл күйген тағамның іздері, кейбір ыдыс түрлерін (мысалы, алюминий немесе мыс) пайдаланудың нәтижесі. Мұндай дақтарды толық кетіру қиын.

⚠ Жоғарыда көрсетілген зақымданулар сыртқы түрге қатысты және құрылғының жұмысына әсер етпейді. Мұндай зақымдануларға кепілдік қолданылмайды.

Тот баспайтын болаттан жасалған жиек және бүйір профильдер (кейбір үлгілерде)

Жиек пен бүйір профильдерді тазалау үшін жұмсақ тазалау құралын (сабын ерітіндісі) және бетті сызбайтын жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

Металл ысқыштарды, абразивті тазалау құралдарын пайдалануға болмайды, себебі олар сызат қалдыруы мүмкін. Агрессивті тазалау құралдары жиек пен бүйір профильдерді зақымдауы мүмкін.

Сірке суын пайдаланбаңыз, себебі тот баспайтын болат күңгірттенуі мүмкін.

Маңызды нұсқаулар

- Пайдалану қауіпсіздігі тек құрылғының осы монтаж бойынша нұсқаулыққа және қолданыстағы нормалар мен стандарттарға сәйкес білікті түрде орнатылған жағдайда ғана көпілдендіріледі.
- Құрылғыны ас үй жиһазының элементіне орнатуды, электр желісіне қосуды тек білікті маман орындай алады.
- Пісіру панелін орнату екі алдыңғы бекіту элементіне төменнен үнемі қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек.
- Пісіру панелінің үстіндегі ас үй шкафшалары тамақ дайындауға кедергі келтірмейтін биіктікте ілінуі керек.
- Пісіру панелінің астына салқындату желдеткішімен жабдықталған EVP4.., EVP2.. түріндегі пештерді орнатуға болады.

Жиһаз

- Пісіру панелі ені 600 мм және одан жоғары ас үй шкафының үстіндегі үстелге кірістіруге арналған.
- Пісіру панелін қалыңдығы 30–50 мм үстелге орнатуға болады.
- Ас үй жиһазы элементінің қаптамасы мен басқа да жабындары термоберік желіммен (100 °C) өңделуі керек, әйтпесе материалдардың жылу төзімділігінің төмен болуы олардың деформациялануына және түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Пісіру панелі ас үй жиһазының элементтері арасына орнатылуы мүмкін, оның бірі пісіру панелінен биік болуы мүмкін, ал екіншісі онымен бірдей биіктікте болуы тиіс.
- Пісіру панелінің астындағы ас үй шкафында жылжымалы жәшіктер болмауы керек. Ас үй шкафында көлденең қалқа орнатылған болса, ол үстелдің төменгі бетінен 60 мм қашықтықта болуы керек. Қалқа мен пісіру панелінің арасындағы кеңістік бос болуы керек, онда заттар сақтауға болмайды.
- Пісіру панелі орнатылатын аймақта, төменгі шкафтың артқы қабырғасының жоғарғы бөлігінде шкаф енінің бойымен биіктігі кемінде 175 мм ойық жасау керек.

Минималды қашықтықтар

- Пісіру панелі мен сорғыш арасындағы қашықтық сорғышты орнату бойынша нұсқаулықта көрсетілгеннен кем болмауы керек.
- Пісіру панелінің жиегінен көрші биік ас үй шкафының қабырғасына дейінгі минималды қашықтық 40 мм құрайды.
- Пісіру панелінің артқы жағында ағаш плинтустарды пайдалану орнату схемасында көрсетілген минималды рұқсат етілген қашықтықтар сақталған жағдайда мүмкін.
- Пісіру панелі мен артындағы қабырға арасындағы минималды қашықтық орнату схемасында келтірілген.

Көбіктендірілген тығыздағышты жапсыру

Құрылғыны үстелге кірістірмес бұрын шыны-керамикалық немесе шыны пісіру панелінің төменгі жағына жинақта берілетін тығыздағышты жапсыру керек. Тығыздағышсыз кірістіруге тыйым салынады!

Тығыздағышты жапсыру үшін:

- тығыздағыштан қорғаныш үлдірді алып тастаңыз;
- тығыздағышты шыны-керамика немесе шыныдан 2–3 мм шегініп, төменгі жағынан жапсырыңыз. Тығыздағыш пісіру панелінің бүкіл периметрі бойынша жапсырылуы керек және бұрыштарда бір-біріне қабатталмауы керек;
- тығыздағышты жапсырғанда үшкір заттардың шыны-керамикаға немесе шыныға тимеуін қадағалаңыз (мысалы, тығыздағышты пісіру бетінде кеспеңіз).

 **Кейбір пісіру панельдерінде тығыздағыш зауытта орнатылған болады!**

Монтаждық ойықтың өлшемдері

SVK6 / SVK7 / SVK8 сериялары үшін монтаждық ойықтың өлшемдері үлгінің енінің диапазонына байланысты (шамамен 560, 710 немесе 810 мм) және орнату схемасында толық көрсетілген. Ойықтың

минималды тереңдігі — 490 мм, шкафтың минималды ені — 600 мм. Пісіру панелінің жиегінен қабырғаларға дейінгі минималды қашықтық — кемінде 40–50 мм.

Монтаж процесі

- Ас үй гарнитурасының үстелі тегіс және көлденең болуы керек.
- Ойықтың шеттерін ылғал мен кірден қорғау үшін тиісті түрде герметизациялау керек.
- Жинақта берілетін бекіту бөлшектерін (4 дана) винттермен (4 дана) пісіру панелінің алдыңғы және артқы қабырғасындағы бар тесіктер мен саңылауларға бұраңыз.
- Пісіру панелін электр желісіне қосыңыз («Пісіру панелін электр желісіне қосу» бөлімін қараңыз).
- Пісіру панелін монтаждық ойыққа орнатып, оны үстіңгі жағынан үстелге қысыңыз.
- Бекіту бөлшектерін бұрау үшін ұзындығы 6,5 мм-ден аспайтын винттерді пайдалануға рұқсат етіледі.

Маңызды нұсқаулар

- Құрылғыны электр желісіне қосуды және қосылу кабелін ауыстыруды тек сервис орталығы немесе білікті маман орындай алады!
- Электр желісіне қосу қорғанысы қолданыстағы нормаларға сәйкес болуы керек.
- Қоспас бұрын зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеудің желідегі нақты кернеуге сәйкес келетінін тексеру керек.
- Құрылғының негізгі деректері бар зауыттық тақтайша пісіру панелінің төменгі жағында орналасқан.
- Клеммаларға қол жеткізу үшін клеммалық қалыптың қақпағын ашыңыз.
- Пісіру панелін электр желісіне қосқанда барлық контактілерді ажырататын, ажыратылған контактілер арасындағы қашықтығы кемінде 3 мм болатын ажырату құрылғысын көздеу керек. Сақтандырғыштар, тоқтың қорғаныш ауыстырғыштары және т. б. жарамды.
- Қосу электр желісінің сақтандырғыштарының мүмкіндіктері мен тоқ жүктемесін ескере отырып орындалуы керек.
- Пісіру панелі ас үй жиһазының элементтері арасына орнатылуы мүмкін, оның бірі пісіру панелінен биік болуы мүмкін, ал екіншісі онымен бірдей биіктікте болуы тиіс.
- Монтаждан кейін токөткізгіш және оқшауланған бөлшектерге қол тигізуден толық қорғауды қамтамасыз ету керек.
- Монтаж кезінде кабельдің қысылып қалмауын және үшкір жиектерге тимеуін қадағалаңыз.
- Көрші қосылған электр құрылғыларының қосылу кабельдері ыстық конфоркаларға тимеуі керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Кез келген жұмыс алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Желілік кернеуге байланысты пісіру панелін схемаға сәйкес қосыңыз. Жерге қосу қорғаныш сымын (PE) жерге қосу белгісімен таңбаланған клеммаға қосыңыз.
- Қосылу кабелін міндетті түрде кабельдің шамадан тыс тартылуын болдырмайтын қысқыш арқылы өткізіңіз.
- Құрылғы жағындағы жерге қосу қорғаныш сымы басқа сымдардан ұзынырақ болуы керек.
- Қосқаннан кейін барлық қыздыру элементтерінің жұмысын тексеру үшін оларды 3 минутқа қосыңыз.

Қосу схемасы

- Дұрыс емес қосу құрылғы бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда сіз кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырыласыз!
- Қоспас бұрын зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеудің желідегі нақты кернеуге сәйкес келетінін тексеру керек. Желідегі қосылу кернеуін (N бойынша 230 В) маман өлшеу құралының көмегімен тексеруі керек!
- Құрылғының артқы жағындағы қосылу кабелін ол пісіру панелінің артқы қабырғасына тимейтіндей етіп төсеңіз, себебі құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ол қызады.

Қосу нұсқасы	Клеммалар
400V 2N~	L1, L2, N, ≐ PE
230V~	L1, N, ≐ PE

⚠ Ескерту! Айырғыштар клеммалық қалыпта жатыр. Клемма винттері зауытта бұрап алынған, сондықтан оларды бұрап алудың қажеті жоқ. Винттерді бұрағанда әлсіз сырт еткен дыбыс естіледі: бұл винтті мықтап тартқызу керектігін білдіреді.

Қосу үшін мыналарды пайдалануға болады:

- сары-жасыл қорғаныш сымы бар H05RR-F 4×1,5 түріндегі резеңке қосылу кабельдері,
- сары-жасыл қорғаныш сымы бар H05VV-F 4×1,5 түріндегі ПВХ оқшауланған қосылу кабельдері, сондай-ақ басқа тең құнды немесе жоғары сапалы кабельдер.

Зауыттық тақтайша

- A — Сериялық нөмір
- B — Артикул
- C — Үлгі
- D — Түрі
- E — Сауда белгісі
- F — Техникалық деректер
- G — Сәйкестік белгілері

**ӨНДІРУШІ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНА ӨСЕР ЕТПЕЙТІН ӨЗГЕРІСТЕР
ЕНГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ.**

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.