

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (havanı qurudan — osuşitel) yalnız təyinatı üzrə — daxili mühitdə həddindən artıq rütubətin azaldılması üçün istifadə edin. Bu, kif və nəmlik problemlərinin qarşısını almağa kömək edir. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Hava giriş və çıxış dəliklərini bağlamayın; cihazı divardan kifayət qədər aralı yerləşdirin.
- Su çənini mütəmadi boşaldın — dolduğunda bir çox model avtomatik dayanır.
- Cihazı əyilmiş vəziyyətdə daşımayın/işlətməyin — daxili suyun tökülməsinin qarşısını almaq üçün.
- Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda su çənini boşaldıb təmizləyin və cihazı qurudun.
- Filtri təmizləyib qurudulmuş halda saxlayın.
- Cihazı quru yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthdə, divardan aralı yerləşdirin.
2. Fişi rozetkaya qoşub cihazı yandırın.
3. İstənilən rütubət səviyyəsini (mövcud olduqda higrostat) təyin edin.
4. Su çəni dolma xəbərdarlığı verdikdə cihazı söndürüb çəni boşaldın (mövcud olduqda davamlı drenaj şlanqından da istifadə edilə bilər).
5. İstənilən rütubət səviyyəsinə çatdıqda cihaz avtomatik söndürüb-yanacaq.

Qeyd: Otaq qapı-pəncərələrini bağlı saxlamaq cihazın səmərəliliyini artırır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Hava filtrini istehsalçının göstərdiyi tezlikdə çıxarib yuyun/təmizləyin və tam qurudub yerinə qoyun.
- Su çənini mütəmadi boşaldıb yuyun ki, kif/bakteriya yaranmasın.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / su çəni dolub (avtomatik dayanma)	Fişi/rozetkanı yoxlayın, su çənini boşaldın
Rütubəti azaltmır	Filtr çirklidir / otaq çox açıqdır / temperatur çox aşağıdır	Filtri təmizləyin, qapı-pəncərəni bağlayın
Su çəni tez dolur	Çox yüksək rütubətli mühit — normal ola bilər	Bu, yüksək rütubətdə normaldır; çəni tez-tez boşaldın
Güclü səs-küy	Cihaz düz qurulmayıb / kompressor problemi	Cihazı düz, sabit səthə qoyun; davam edərsə servise müraciət edin
Buz/qırov yaranır (aşırı soyuq mühitdə)	Aşağı temperaturda kompressor tipli qurğularda normal hal	İstehsalçının göstərdiyi minimum işçi temperatura əməl edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş üçün istehsalçının göstərdiyi temperatur diapazonu; saxlanma üçün quru otaq.
- Nisbi rütubət: cihazın işlədiyi mühitdə yüksək ola bilər (bu, onun funksiyasıdır).
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (rütubət çıxarma qabiliyyəti (litr/gün), su çəninin həcmi, otaq sahəsi, higrostat və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.