

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (hava yuyucusu — fırlanan disk-kaset prinsipi ilə havanı həm nəmləndirən, həm qismən təmizləyən) yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə saxlayın; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Motor blokunu, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız su çəni və disklər (kasetlər) çıxarılıb yuyula bilər.
- Su çənini doldurmazdan/boşaltmazdan əvvəl cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Yaş əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Yalnız təmiz, soyuq su istifadə edin; kimyəvi əlavə (aromatik maddə, dezinfeksiyaedici) yalnız istehsalçı icazə verdiyi halda əlavə edin.
- Su çənini mütəmadi (təvsiyə olunur ki, gündəlik) boşaldıb təmizləyin ki, bakteriya/kif inkişaf etməsin.
- Cihazı hava giriş/çıxış dəlikləri bağlanmayacaq şəkildə yerləşdirin.
- Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə etmədiyiniz halda su çənini boşaldıb tam qurudun ki, kif yaranmasın.
- Disklər/kasetləri təmizləyib qurudulmuş halda saxlayın.
- Cihazı quru yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su çənini təmiz, soyuq su ilə doldurub cihaza yerləşdirin.
2. Fişi rozetkaya qoşub cihazı yandırın.
3. Ventilyator sürətini seçin; disklər fırlanıb havanı su ilə təmasa gətirəcək.
4. Su çəni boşaldıqda yenidən doldurun.

Qeyd: Sərt su istifadə etdikdə mebel və döşəmə üzərində ağ mineral tozu yarana bilər — yumşaq və ya distillə edilmiş su tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Su çənini gündəlik boşaldıb mütəmadi (həftədə bir neçə dəfə) yumşaq təmizləyici ilə yuyun.
- Disk/kasetləri istehsalçının göstərdiyi tezlikdə çıxarılıb yuyun.
- Mineral çöküntü yarandıqda istehsalçının göstərdiyi qaydada (məsələn, duru sirkə məhlulu ilə) təmizləyin.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; motor blokunu suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / su çəni düzgün yerləşdirilməyib	Fişi/rozetkanı yoxlayın, su çənini düzgün oturdun
Havanı təmizləmir/nəmləndirmir	Su yoxdur / disklər (kaset) çirklidir	Su əlavə edin, diskləri təmizləyin
Qoxu/kif iyi gəlir	Su çəni mütəmadi təmizlənməyib	Su çənini boşaldıb dezinfeksiya edin
Otaqda ağ toz yaranır	Sərt (mineral tərkibli) su istifadə olunub	Yumşaq/distillə edilmiş su istifadə edin
Güclü səs-küy	Disklər çirklidir / balanssızdır	Diskləri təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Otaqda tövsiyə olunan nəmlik: 40–60%.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (su çəninin həcmi, otaq sahəsi, disk/kaset sayı, ventilyator sürət pillələri və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.