

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Kabeldən yalnız təyinatı üzrə — uyğun mobil cihazların şarj edilməsi və/və ya məlumatın ötürülməsi üçün istifadə edin. Kabeli müstəqil sökməyin və ya dəyişdirməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Kabeli yalnız uyğun gərginlik və cərəyana malik, sertifikatlaşdırılmış adapter və ya cihazla istifadə edin.
- İzolyasiyası cırılmış, əzilmiş, konnektoru zədəli və ya əyilmiş kabeldən istifadə etməyin — yanğın və elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsi var.
- Şarj zamanı kabel həddən artıq qızarsa, dərhal şəbəkədən ayırın və istifadəni dayandırın.
- Kabeli və konnektorları yaş əllə tutmayın, suya və rütubətə məruz qoymayın.
- Şarj olunan cihazı və kabeli yorğan-döşək, balıq altında və ya örtülü yerdə qoymayın — istilik toplanır.
- Kabeli uşaqlardan və ev heyvanlarından uzaq saxlayın — dişləmə nəticəsində zədə, elektrik cərəyanı və udulma təhlükəsi yaranır.

İstismar zamanı

- Kabeli kəskin əyməyin, düyünləməyin, ağır əşya altında sıxmayın və qapı/pəncərə arasında qoymayın.
- Cihazı və ya adapteri rozetkadan ayırarkən kabeldən deyil, konnektordan (fişdən) tutub çəkin.
- Konnektoru porta düz istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca taxın.
- Kabeli isti səthlərdən, açıq alov və istilik mənbələrindən uzaq tutun.
- Kabeli keçid yerlərində qoymayın ki, ona ilişilməsin və zədələnməsin.

3. Saxlanma qaydaları

- Kabeli quru, sərin və birbaşa günəş şüalarından qorunan yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin bükmədən, geniş halqa şəklində ehmalca yığın; konnektor hissəsindən kəskin əyməyin.
- Kabeli zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kabelin tipinin və konnektorlarının (USB-A, USB-C, Lightning, micro-USB və s.) cihaza və adapterə uyğun olduğunu yoxlayın.
2. Kabelin bir ucunu cihaza, digər ucunu adapterə və ya kompüterin portuna qoşun.
3. Şarj üçün adapteri uyğun rozetkaya qoşun; məlumat ötürülməsi üçün cihazda müvafiq icazəni verin.
4. Şarj və ya ötürülmə başa çatdıqda əvvəlcə konnektoru cihazdan, sonra adapteri rozetkadan çıxarın.

Qeyd: Sürətli şarj funksiyasından istifadə üçün kabelin, adapterin və cihazın bu funksiyanı dəstəklədiyinə əmin olun.

5. Qulluq və yoxlama

- Kabeli yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Konnektorları təmiz və quru saxlayın; içəriyə toz və ya maye düşməsinə yol verməyin.
- Kabeli mütəmadi olaraq zədələnmə baxımından yoxlayın; zədə aşkar olunarsa istifadəni dayandırın və dəyişin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz şarj olmur	Kabel/adapter zədəlidir / konnektor çirklidir / port uyğun deyil	Başqa kabel və ya adapterlə yoxlayın, konnektoru və portu təmizləyin
Şarj yavaşdır	Kabel/adapter sürətli şarjı dəstəkləmir və ya kabel keyfiyyətsizdir	Sürətli şarjı dəstəkləyən uyğun kabel və adapterdən istifadə edin
Məlumat ötürülmür	Kabel yalnız şarj üçündür / icazə verilməyib	Data ötürülməsini dəstəkləyən kabeldən istifadə edin, cihazda icazəni verin
Əlaqə kəsilir və ya dayanıqsızdır	Konnektor boşalıb / kabel daxildən zədəlidir	Konnektor birləşməsini yoxlayın; kabel zədəlidirsə dəyişin
Kabel qızır	Zədə / uyğun olmayan adapter / həddən artıq yük	İstifadəni dayandırın, uyğun adapterdən istifadə edin, zədəli kabeli dəyişin

Problem davam edərsə, kabeli uyğun və sertifikatlaşdırılmış məhsulla əvəz edin. Zədəli kabeldən istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Gərginlik və cərəyan göstəriciləri kabelin və adapterin markalanmasına uyğun olmalıdır.

Texniki göstəricilər (konnektor tipləri, uzunluq, dəstəklənən cərəyan/gərginlik, sürətli şarj və data ötürmə dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.