

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (kart-oxuyucu) yalnız təyinatı üzrə — yaddaş kartlarının (SD, microSD, CF və s.) kompüterlə oxunması/yazılması üçün istifadə edin. Kartın oxuyucunun dəstəklədiyi formata uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı, kabeli və ya konnektoru suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Zədəli kabel, konnektor və ya kart yuvası ilə istifadə etməyin.
- Kartı yuvaya düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın.

İstismar zamanı

- Məlumat oxunması/yazılması zamanı (indikator yanib-sönərkən) kartı çıxarmayın — məlumat itə və ya zədələnə bilər; həmişə «təhlükəsiz çıxarma» funksiyasından istifadə edin.
- Kartın kontaktlarına barmaqla toxunmaqdan çəkinin — statik elektrik və çirklənmə oxumaya mane ola bilər.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin — kiçik kartlar udulma təhlükəsi yaradır.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kart-oxuyucunu USB kabelə kompüterə qoşun (daxili modellərdə korpusa quraşdırılıb).
2. Yaddaş kartını uyğun yuvaya (SD/microSD/CF və s.) düzgün istiqamətdə taxın.
3. Əməliyyat sistemində kartın tanındığını yoxlayın və fayllara giriş edin.
4. Fayl köçürmələri bitdikdən sonra kartı «təhlükəsiz çıxarma» funksiyası ilə ayırın.
5. Kartı yuvadan ehməlcə çıxarın (push-push mexanizmlı yuvalarda bir dəfə basıb buraxın).

Qeyd: Yüksək sürətli (UHS-I/II, V30/V60) kartların tam sürətini əldə etmək üçün oxuyucunun da uyğun standartı dəstəklədiyinə əmin olun.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl cihazı kompüterdən ayırın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; kart yuvasını tozdan təmiz saxlayın (sıxılmış hava ilə).
- Kart kontaktlarını lazım gəldikdə quru, yumşaq parça ilə ehtiyatla silin.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kart-oxuyucu tanınmır	USB konnektor tam oturmayıb / port zədəlidir	Konnektoru kip taxın, başqa port sınayın
Kart tanınmır	Kart düzgün istiqamətdə taxılmayıb / kontaktlar çirklidir	Kartı düzgün istiqamətdə, kliklə taxın, kontaktları təmizləyin
Ötürmə sürəti aşağıdır	Kartın və ya oxuyucunun sürət sinfi aşağıdır	Yüksək sürət sinfli (UHS-I/II) kart və uyğun oxuyucu istifadə edin
Kart oxunur, lakin yazıla bilmir	Kartın yazıdan qorunma açarı (SD kartlarda) qıfıllı vəziyyətdədir	Kartın kənarındakı kiçik açarı «kilidsiz» vəziyyətə gətirin
Kart çıxarılmır	Yay mexanizmi (push-push) tam basılmayıb	Kartı bir dəfə yüngülcə basıb buraxın, sonra çıxarın

Problem davam edərsə, başqa kart və ya portla yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: host cihazın USB portu vasitəsilə.

Texniki göstəricilər (dəstəklənən kart formatları — SD/microSD/CF və s., USB versiyası, ötürmə sürəti və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.