



Руководство
по эксплуатации

Wave G1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Гарнитура предназначена для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов, а также общения по голосовой связи.

Меры предосторожности

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также сильного электромагнитного излучения.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).

- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после 2–3 циклов полной зарядки и разрядки.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Эксплуатация устройства

Включение

- Если наушники не сопряжены с мобильным устройством, нажмите и удерживайте сенсорные кнопки на обоих наушниках в течение 5 секунд, чтобы включить наушники. Светодиодные индикаторы мигнут трижды.
- Если наушники сопряжены с мобильным устройством, откройте зарядный кейс — наушники автоматически включатся, и загорится светодиодный индикатор.

Выключение

- Если наушники не сопряжены с мобильным устройством, нажмите и удерживайте сенсорные кнопки на обоих наушниках в течение 5 секунд, чтобы выключить наушники. Светодиодные индикаторы мигнут трижды.
- Если наушники сопряжены с мобильным устройством, положите их в зарядный кейс — наушники автоматически выключатся, а светодиодный индикатор мигнет 3 раза.

Сопряжение

После включения наушников через 2–3 секунды они автоматически войдут в режим сопряжения. Светодиодные индикаторы на наушниках будут медленно мигать. Подключите наушники к Вашему устройству через поиск устройств Bluetooth. Когда наушники подключатся, светодиодные индикаторы будут гореть постоянно.

Использование одного наушника

Если Вы хотите воспользоваться одним наушником, положите неиспользуемый в зарядный кейс и закройте его — наушник выключится и начнет заряжаться от кейса.

Сброс сопряжений

Поместите наушники в зарядный кейс и оставьте его открытым. Нажмите и удерживайте кнопку на кейсе в течение 3 секунд, чтобы произвести сброс. После извлечения наушников они автоматически сопрягутся друг с другом.

Включение/отключение подсветки наушников

Нажмите на сенсорные кнопки обоих наушников 4 раза, чтобы включить/отключить подсветку у наушников.

Переключение подсветки зарядного кейса:

Откройте зарядный кейс и нажмите на кнопку с тыльной стороны кейса, чтобы переключить эффект подсветки. При закрытом кейсе нажатие кнопки не изменяет эффект подсветки. При открытии кейса световые индикаторы будут гореть в течение 30 секунд, после чего выключатся. При закрытии корпуса световые индикаторы будут гореть в течение 10 секунд.

Управление наушниками

- Ответ на входящий вызов — двойное нажатие на сенсорную кнопку правого/левого наушника во время вызова.
- Отклонение входящего вызова — удержание сенсорной кнопки правого/левого наушника в течение 2 секунд во время вызова.
- Завершение текущего вызова — двойное нажатие на сенсорную кнопку правого/левого наушника во время вызова.
- Отмена исходящего вызова — двойное нажатие на сенсорную кнопку правого/левого наушника во время вызова.
- Воспроизведение/пауза — двойное нажатие на сенсорную кнопку правого/левого наушника.
- Предыдущий трек — тройное нажатие на сенсорную кнопку левого наушника.
- Следующий трек — тройное нажатие на сенсорную кнопку правого наушника.

- Вызов голосового ассистента — удержание сенсорной кнопки правого/левого наушника в течение 2 секунд (только при подключении через Bluetooth).

Игровой режим

Устройство поддерживает работу игрового режима, который обеспечивает низкую задержку передачи звука (45мс). Чтобы запустить игровой режим, нужно подключить ресивер к вашему устройству. Наушники автоматически переключаются в игровой режим. Чтобы отключить — извлеките ресивер. Если до этого устройство было подключено по Bluetooth, то наушники вернуться в данный режим подключения.

В режиме игры микрофон включен по умолчанию. Чтобы включить/отключить микрофон необходимо нажать и удерживать сенсорные кнопки на наушниках в течение 3 секунд.

Ресивер

Вставьте ресивер в ваш мобильный телефон или компьютер — замигает белый индикатор на ресивере и наушники войдут в режим сопряжения. Когда сопряжение будет завершено, индикатор будет гореть постоянно. Отсоедините ресивер от вашего устройства, и белый индикатор погаснет.

Зарядка

Низкий уровень заряда

Когда наушники разрядятся, они подадут звуковой сигнал, а световой индикатор будет мигать 3 раза каждые 5 минут.

Наушники

Поместите наушники в зарядный футляр — светодиодные индикаторы с соответствующих сторон замигают трижды. Закройте футляр, и наушники начнут заряжаться.

Кейс

Подключите устройство к источнику питания с помощью зарядного кабеля. Во время зарядки индикаторы кейса будут гореть синим цветом. По окончании зарядки индикаторы погаснут.

Технические характеристики

- Модель: MNWG1.
- Торговая марка: Kenshi.
- Параметры питания аккумулятора: 3,7 В.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Сопротивление: 16 Ω.
- Время непрерывной работы: до 7,9 ч.
- Чувствительность: 103 дБ.
- Тип батареи: Li-ion.
- Емкость батареи гарнитуры: 45 мА·ч.
- Емкость батареи зарядного кейса: 400 мА·ч.
- Длина кабеля: 30 ± 3 см.
- Время зарядки гарнитуры: 2 ч.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX4.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Силиконовые амбушюры (2 комплекта).
- Пенные амбушюры с эффектом памяти (3 комплекта).
- Ресивер.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине

потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес. Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Хармони Электроник Тэктолоджи Ко., Лтд. Каб. 101, №3, шоссе Цзянькай, Шипай, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dongguan Harmony Electronic Technology Co., Ltd. Room 101, No.3, Jiankai Road, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

