

outside of the manual

inner part of the manual

FOLDED INSIDE

FOLDED INSIDE

BACK

FRONT

FOLDED INSIDE

PAGE SPREAD

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**  
Дунгуань Кебэце Электроникс Такнолджи Ко., Лтд.  
Заводское здание №1, Танкоу, Мяою, д. Миаобяньван, Шилэй, г. Дунгуань, Китай.

**MANUFACTURER:**  
Dongguan Keyceo Electronics Technology Co., Ltd.  
No.1 Factory Building Tangkou, Miaoyi, Miao Bianwang Village, Shipai Town, Dongguan City, China.

Сделано в Китае.

**ИМПОРТЕР В РОССИИ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:**  
ООО «Атлас» 590000, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
Адрес электронной почты: atlas.ic@yagui

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства товара указана на упаковке.

V.2

**KEYRON**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**КЛАВИАТУРА БЕСПРОВОДНАЯ LIBRA**

**КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ**

При подключении к разным операционным системам необходимо нажать соответствующую комбинацию клавиш, чтобы переключить рабочий режим клавиатуры.

- Android: FN+Q.
- Windows: FN+W.
- iOS: FN+E.

FN клавиши-мультимедиа	Android (FN+Q)	Windows (FN+W)	iOS (FN+E)
FN+1	Уменьшение яркости дисплея		
FN+2	Увеличение яркости дисплея		
FN+3	Отобразить все рабочие столы и приложения на них (All-in-Tab)	Отобразить все рабочие столы и приложения на них (Home+Home)	
FN+4	Домашняя страница		Вернуться на рабочий стол
FN+5	Вернуться на рабочий стол	Вернуться на рабочий стол (Win+D)	Вернуться на рабочий стол
FN+6	Поиск в браузере		Поиск
FN+7	Предыдущий трек		
FN+8	Воспроизведение/пауза		
FN+9	Следующий трек		
FN+10	Отключить звук		
FN+11	Уменьшить громкость		
FN+12	Увеличить громкость		

**БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА KEYRON LIBRA**

**НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Модель: KN-KC-99-B-S, KN-KC-99-W-S.
- Торговая марка: Keyrop.
- Тип: беспроводная клавиатура.
- Материал изготовления: пластик.
- Механизм клавиш: ножничный.
- Общее количество клавиш: 99.
- Функции мультимедиа: FN, 12 клавиш.
- Цифровой блок: есть.
- Интерфейс подключения: Bluetooth, USB 2.0, 2.4G.
- Питание: 3.0-4.2 В, 1,2 мА.
- Батарея: 3.7 В, 500 мАч.
- Кабель: USB Type-A – USB Type-C, 1,8 м.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 6 дБм.
- Совместимость: Windows/macOS/Android.
- Размеры: 379 X 150 X 19 мм.
- Вес: 720 ± 5 г.

**ОПИСАНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

Индикатор	Цвет	Функция	Описание
•	Зеленый	Индикация включенной выключенной функции клавиши NUM LOCK	При включенной функции индикатор горит и гаснет при ее выключении
• A	Зеленый	Индикация включенной выключенной функции клавиши CAPS LOCK	При включенной функции индикатор горит и гаснет при ее выключении
• D	Синий	Индикация сопряжения с устройством	Индикатор мигает до завершения подключения
	Красный	Индикация смены подключенного устройства	Индикатор загорается при смене устройства и гаснет
• D	Красный	Индикация низкого заряда батареи	При низком заряде батареи индикатор загорается во время работы любой клавиши
	Красный	Индикация процесса зарядки батареи	Во время зарядки красный индикатор горит и гаснет по завершению зарядки

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ**

2.4G	При первом использовании клавиатуры по умолчанию используется режим 2.4G. Подключите ресивер USB к устройству соответствующим световым индикатор загорится на 3 секунды и погаснет
BT1	Нажмите комбинацию клавиш FN+BT1 для активации режима подключения первого устройства через Bluetooth, затем нажмите комбинацию клавиш FN+K, индикатор загорится синим цветом и будет мигать. На Вашем Bluetooth устройстве найдите в списке доступных для подключения устройств клавиатуру под именем «KEYRON Libra» и подключите клавиатуру
BT2	Нажмите комбинацию клавиш FN+BT2 для активации режима подключения второго устройства через Bluetooth, затем нажмите комбинацию клавиш FN+K, индикатор загорится синим цветом и будет мигать. На Вашем Bluetooth устройстве найдите в списке доступных для подключения устройств клавиатуру под именем «KEYRON Libra» и подключите клавиатуру

• Для переключения между режимами подключения и устройствами используйте следующие комбинации клавиш: FN+1, FN+2, FN+3.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ (LI-ION/LI-ION)**

- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или зарядки для зарядки может повредить Ваше устройство либо подключение к нему мобильные устройства.
- Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например, в кармане брюк, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Остерегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
- Некавалифицированные манипуляции с устройством (модификация, ремонт, самостоятельная замена батареи и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
- Незамедлительно прекратите использование устройства при полной разрядке аккумуляторной батареи.
- Следуйте местному законодательству и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например, во время влета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т. д., так как оно может вызвать помехи).
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вдутой батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Заряжайте устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Функции клавиш мультимедиа различаются в каждой раскладке.
- В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях и изю от влаги и потребления при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Crop line, remove the dotted line before printing

Fold line, remove before printing



C 20 M 15 Y 16 K0

PANTONE BLACK 7 C