

FOLDED INSIDE

FOLDED INSIDE

outside of the manual

BACK

FRONT

FOLDED INSIDE

inner part of the manual

PAGE SPREAD

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Дунгуань Кейсео Электроникс Текнолоджи Ко., Лтд.
Заводское здание №1, Танкоу, Мяоу, д. Мяобяньван, Шипай,
г. Дунгуань, Китай.

MANUFACTURER:

Dongguan Keyseo Electronics Technology Co., Ltd.
No.1 Factory Building, Tangkou, Miaoyi, Miaobianwang Village, Shipai
Town, Dongguan City, China.

Сделано в Китае.

ИМПОРТЕР В РОССИИ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:

ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства товара указана на упаковке.

V.2



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАВИАТУРА БЕСПРОВОДНАЯ
PERSEUS

КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

При подключении к разным операционным системам необходимо нажать соответствующую комбинацию клавиш, чтобы переключить рабочий режим клавиатуры:

- Android: FN+Q.
- Windows: FN+W.
- iOS: FN+E.

FN клавиши-мультимедиа	Android (FN+Q)	Windows (FN+W)	iOS (FN+E)
FN+1	Уменьшение яркости дисплея		
FN+2	Увеличение яркости дисплея		
FN+3	Отобразить все рабочие столы и приложения на них (Alt+Tab)	Отобразить все рабочие столы и приложения на них (Home+Home)	
FN+4	Домашняя страница		Вернуться на рабочий стол
FN+5	Вернуться на рабочий стол	Вернуться на рабочий стол (Win+D)	Вернуться на рабочий стол
FN+6	Поиск в браузере		Поиск
FN+7	Предыдущий трек		
FN+8	Воспроизведение/пауза		
FN+9	Следующий трек		
FN+10	Отключить звук		
FN+11	Уменьшить громкость		
FN+12	Увеличить громкость		

БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА KEYRON PERSEUS

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: KN-KC-83-B, KN-KC-83-W.
- Торговая марка: Keyron.
- Тип: беспроводная клавиатура.
- Материал изготовления: пластик.
- Механизм клавиш: мембранный.
- Общее количество клавиш: 83.
- Функции мультимедиа: FN, 12 клавиш.
- Цифровой блок: нет.
- Интерфейс подключения: Bluetooth, USB 2.0, 2.4G.
- Питание: 3.0–4.2 В, 2,2 мА.
- Батарея: 3,7 В, 350 мАч.
- Кабель: USB Type-A – USB Type-C, 1,8 м.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 6 дБм.
- Совместимость: Windows/macOS/Android.
- Размеры: 328 × 129 × 24 мм.
- Вес: 570 ± 10 г.

ОПИСАНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор	Цвет	Функция	Описание
[Q]	Красный	Индикация низкого заряда батареи	При низком заряде батареи индикатор загорается во время нажатия любой клавиши
	Красный	Индикация процесса зарядки батареи	Во время зарядки красный индикатор горит и гаснет по завершению зарядки
	Синий	Индикация сопряжения с устройством	Индикатор мигает до завершения подключения
[A]	Синий	Индикация смены подключенного устройства	Индикатор загорается при смене устройства и гаснет
	Зеленый	Индикация включения/выключения функции клавиши CAPS LOCK	При включенной функции индикатор горит и гаснет при ее выключении

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Индикатор и цвет	Кнопка	Описание
[Q] Синий	2.4G	При первом использовании клавиатуры по умолчанию используется режим 2.4G. Подключите ресивер USB к устройству, соответствующий световой индикатор будет мигать 3 секунды и погаснет. Для сопряжения и сохранения подключения нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 5 секунд, световой индикатор начнет мигать, подключите ресивер USB в устройство, световой индикатор погаснет, что будет означать успешное подключение.
	BT1	Нажмите и удерживайте клавишу в течение 5 секунд, световой индикатор начнет мигать. На Вашем Bluetooth устройстве найдите в списке доступных для подключения устройств клавиатуру под именем «KEYRON Perseus» и подключите клавиатуру. Световой индикатор погаснет, что будет означать успешное подключение.
	BT2	

• Для удаления всех подключенных к клавиатуре устройств нажмите комбинацию клавиш FN+C. Все три световых индикатора должны одновременно загореться и погаснуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ (LI-POL/LI-ION)

- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно выбранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например, в кармане, сумке, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.

- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификация, ремонт, самостоятельная замена батареи и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
- Незамедлительно прекратите использование устройства при полной разрядке аккумуляторной батареи.
- Следуйте местному законодательству и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например, во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т. д., так как оно может вызвать помехи).
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутия батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2–3 полных циклов зарядки и разрядки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная клавиатура.
- Ресивер USB.
- Кабель USB.
- Руководство по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции клавиш мультимедиа различаются в каждой раскладке.
 - В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.
- #### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
 - Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
 - Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
 - Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
 - Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
 - После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
 - При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Crop line,
remove the dotted
line before printing

Fold line, remove
before printing



MATTE
PAPER
120 G



PANTONE BLACK 7 C

C 20 M 15 Y 16 K0