

**Кофесіз
өмір сүре
алмаймын!**



**Кофе тартқыш
КТ-1329**



4787150

Егер біздің техниканы пайдалануға қатысты қиындық туындайтын болса, дүкенге жүгіну алдында Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм 9:30 - 17:30 Мәскеу уақытымен)

info@kitfort.ru

Біз құрал жұмысының ерекшеліктері туралы айтып, басқа кез келген мәселе жөнінде кеңес береміз.

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жинақтама	4
Кофе тартқыш құрылысы	4
Жұмысқа дайындау және пайдалану	5
Күтім және сақтау	6
Ақаулықтарды жою	6
Техникалық сипаттамалары.....	7
Сақтық шаралары	8

Жалпы мәліметтер

Тот баспайтын болаттан жасалған 2 де 1 дейінгі қуатты кофе тартқыш кофе дөңдерін ұнтақтауға және дәмдеуіштер мен жаңғақтарды ұсақтауға арналған. Ол мөлдір қақпақпен және екі ажыратылатын тостағандармен жабдықталған. Бірінші тостаған екі жақты кофе дөңдері пышағы (ұсақтағыш), екіншісі төрт жақты ұсақтау пышағымен жабдықталған.

Жинақтама

1. Мотор блогы — 1 дана
2. Дөңдерді ұсақтау ыдысы — 1 дана
3. Ұсақтау тостағаны — 1 дана
4. Түссіз қақпақ — 1 дана
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
6. Кепілді талон — 1 дана
7. Коллекциялық магнит — 1 дана*

* Опциялы.

Кофе тартқыш құрылысы



Кофені ұнтақтау үшін тартқыш тостағанын, ал өнімдерді кесу үшін ұсақтағыш тостағанын орнатыңыз.

Назар аударыңыз! Тостағандарды тек тағайындалуы бойынша қолданыңыз. сіз өнімдерді ұнтақтап, кофені бір ыдысқа ұнтақтасаңыз, кофе бөгде дәм мен ие болуы мүмкін. Мысалы, дәмдеуіштерді ұсақтағаннан кейін, ыдыста майлары қалады, олар хош иісін кофе дәндеріне береді.

Жұмысқа дайындау және пайдалану

Алғашқы қолданар алдында қақпақты, тостағандар мен пышақтарды жуып, құрғатыңыз. Мотор бөлігін дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Жұмысқа дайынлау

1. Тостағанды кофе тартқышқа, оның керткітері мотор бөлігіндегі бағыттарға енетіндей орнату керек. Тостағанды сағат тілімен соңына дейін бұрайды.
2. Тостағанға қажетті құрамдауыштарды салыңыз. Құрамдауыштарды тостағанда көрсетілген максималды мөлшерінен асыруға болмайды.
3. Кофе тартқыш қақпағын жабыңыз.



Қосу

Назар аударыңыз! Кофе тартқыштың қақпағы серіппелі тіректерде және қосу батырмасында тұрғанына көз жеткізіңіз. Қауіпсіздік механизмі кофе тартқыштың қақпағы дұрыс орнатылған кезде ғана жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

1. Кофе тартқышты желіге жалғаңыз.
2. Жұмысын бастау үшін қақпағын басып, ұстап тұру керек. Максималды толғанда тарту ұзақтығы 30 секунд. Операция неғұрлым ұзақ болса, кофе соғурлым ұсақталады.

Ескерту. Кофе тартқыштың 30 секундтан аспайтын үздіксіз жұмыс істеуіне рұқсат етіледі. Содан кейін қозғалтқыш салқындауы үшін кем дегенде 30 үзіліс жасау керек

3. Жұмысты аяқтау үшін қақпақты босату керек
4. Тарту жән ұсақтау аяқталғаннан кейін кофе тартқышты желіден ажыратып, қақпағын ашып, тостағанды сағат тіліне қарсы бұрап шығарады, тартылған өнімді тостағаннан басқа ыдысқа ауыстырады.



Еске ту. Әр түрлі деңгейдегі ұнтақтау үшін импульстік режимде жұмыс жасаңыз. Қажетті тегістеу дәрежесін алғанға дейін қақпақты кезекпен басып, босатыңыз.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін импульстік режимде жұмыс жасаңыз. Бұл сізге дөнді ұнтақтау дәрежесін бақылауға мүмкіндік береді.

Әрбір ұсақтау дәрежесі белгілі кофе дайындау тәсіліне сәйкес болады:

- **ірі** ұсақтау тамшылы кофе қайнатқышта және френч-тығыздамада қайнату үшін арналады;
- **орташа** ұсақтау кез келген сусынды кез-келген түрде дайындауға болады;
- **ұсақ** фильтрі бар және гейзері бар кофе қайнатқыштарда қолданылады;
- **ұсақ эспрессо** мүйізшелі кофе қайнатқыштарда қолданылады;
- **ұнтақ тәрізді** туркаға қолдану үшін жарамды.

Төрт бұрышты ұсақтағыш пышақ көтерк, жаңғақтар, сарымсақ, пияз, құрғақ нан, қайнатылған жұмыртқаны турауға жарамды.

Тек құрғақ немесе аз мөлшерде сұйықтық бар өнімдерді өңдеу керек.

Ыдысқа салмас бұрын, өнімдерді 2 см жағы бар текшелерге кесіңіз.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін аз мөлшерде ұнтақтаңыз және импульстік режимде жұмыс жасаңыз.

Назар аударыңыз! Шоколадты ұсақтауға болмайды, себебі, пышақ қызғанда ол еріп кетеді. Әр түрлі құрамдауыштарды ұсақтау уақыты:

- қара бұрыш — 1 ас қасық, 1 секунд;
- даршын таяқшалары — 2 жарты, импульс 3 рет, содан кейін үздіксіз 45 секунд;
- тұтас қалампыр — 1 ас қасық, 25 секунд;
- анис немесе аскөк тұқымы — 1 ас қасық, 30 секунд;
- зығыр немесе күнжіт тұқымы — 2 ас қасық, 1 секунд;
- жаңғақтар (ұсақталған жаңғақтар алу үшін) — 70 г, қажетті ұнтақтау дәрежесіне жеткенге дейін импульстік режим;
- жаңғақтар (ұн алу үшін) — 45 г, импульс 15 рет, содан кейін үздіксіз 1 секунд.

Күтім және сақтау

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

Қызмет көрсету алдында және құрамдауыштарды салмас бұрын әрқашан кофе тартқышты қуат көзінен ажыратыңыз.

Электр сымы мотор блогының төменгі бөлігіндегі құрылғыға оралады. Жуу үшін қатты немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз, сонымен қатар кофе тартқышты ыдыс жуғышта жууға болмайды.

Тостағандар мен қақпақты суға немесе сабынды суға малынған губкамен, содан кейін сумен шайыңыз. Корпусты дымқыл шүберекпен сүртіңіз. алдында кептіріңіз бөлшектер.

Кофе құрғақ және салқын жерде

Ақаулықтарды жою

Кофе тартқыш қосылмайды

Мүмкін себебі	Шешімі
Құрал желіге жалғанбаған	Кофе тартқыштың электрлік қуат көзіне жалғануын тексеру керек
Қақпағы нашар жабылған.	Қақпағы дұрыс жабылуын тексеру керек. Құралдың бұғаты бар және ол қақпақсыз немесе қақпақ дұрыс жабылмаса қосылмайды.

Кофе тартқыш жұмысы ақауы

Мүмкін себебі	Шешімі
Құрал қызып кеткенде сөндіретін балқымалы сақтандырғышпен жабдықталған.	Құралды 10 минут бойы суыту керек.




Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуат: 200 Вт
3. Электр тоғымен жарақаттанудан қорғау класы: II
4. Пышақтың айналу жылдамдығы: 24000 айн/мин $\pm 15\%$
5. Тостаған сыйымдылығы: 200 мл / 70 г
6. Құрылғы өлшемдері: 117 × 117 × 201 мм
7. Қаптама өлшемдері: 130 × 130 × 252 мм
8. Нетто салмағы: 1,1 кг
9. Брутто салмағы: 1,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепіл мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған 

Өндіруші: Санвей Илектрик Мэньюфакчур (Хэ Шань) Ко., Лтд. 65, 67 Хэшань Индастриэл, Шапин, Хэшань, Цзянмэнь, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ. Инструментальная к., 3 үй, лит. X, 1 кеңсе.

Шығарушы мемлекет: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында нарызылықтарды қабылдауға уәкілетті ұйым: "Аэро-Трейд" ЖШС. 197022, Санкт-Петербург қаласы, Инструментальная көшесі, 3 үй, лит. X, 1 кеңсе. Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30 бастап 17:30 дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз.

Айрықша кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы орауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген. Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрдайым жақын жерде ұстаныңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық жағдайларда пайдалану үшін арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осыған ұқсас орындарда өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес мақсатта қолданылады.

2. Кофе тартқышты тек тағайындалуы және аталған нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға жалғау алдында, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тоғымен жарақатанудың алдын алу үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат көзі шнурын алып, кофе тартқышты көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Кофе тартқыштың қақпағы бекітілмеген. Құрылғыны тасымалдау барысында қақпақты ұстаңыз.
7. Қақпақты шешпес бұрын, пышақтардың айналуы толығымен тоқтағанша күтіңіз.
8. Құрылғы желіге қосылған кезде пышақтарға тигізбеңіз. Пышақ жүздері өте өткір. Құрылғыны тазалаған кезде абай болыңыз.
9. Қуат сымы, шанышқы немесе кофе тартқыштың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тоғымен жарақаттануға жол бермеу үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз - оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тоғының соғу қаупін арттырады.
10. Балаларға, дене бітімі, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға кофе тартқышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға кофе тартқышпен ойнауға жол бермеңіз.
11. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде кофе тартқыштың жұмысын бақылаңыз.
12. Жұмыс істейтін кофе тартқышты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
13. Кофе тартқышты қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 1 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке орнатыңыз.
14. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Кофе тартқыштың құлауына жол бермеңіз және оны сокқы әсеріне ұшыратпаңыз.
16. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
17. Өндіруші ұсынған аксессуарларды немесе аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша жабдықтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат