

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Назначение

Данная компьютерная клавиатура является периферийным устройством, позволяющим вводить информацию в компьютер.

### Технические характеристики

- Тип подключения: проводной
- Переключатели: механические, низкопрофильные, линейные
- Размер: 68% (68 клавиш)
- Клавиши: ABS-пластик, низкопрофильные
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режимы подсветки: динамичный/статичный
- Уровни яркости подсветки: 20%-40%-60%-80%-100%
- Неограниченное количество одновременных нажатий клавиш
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Мультимедийные клавиши: 26 (FN+...)
- Блокировка клавиши WIN
- Противоскользкие ножки
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Потребление: 5 В ⇒ 200 мА
- Материал корпуса: алюминий
- Размер: 300 x 103 x 20 мм
- Вес: 470 г

### Комплектация

- Игровая клавиатура Acer OKW302
- Съёмный кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя

### Совместимость

- ОС семейства Windows®
- USB-разъём

### Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.  
Если изделие повреждено или не функционирует, обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

## Схема устройства



- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | <b>Fn + Esc</b><br>~  | 2  | <b>Fn + (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, =)</b><br>F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
| 3  | <b>Fn + ( ; , ' )</b><br>Домашняя страница/End                              | 4  | <b>Fn + ( , &lt; , . &gt; )</b><br>PrtSc / ScrLK  |
| 5  | <b>Fn + Win</b><br>Блокировка клавиш  | 6  | <b>Fn + Back</b><br>Изменение эффекта подсветки   |
| 7  | <b>Fn + \</b><br>Изменение цвета подсветки                                  | 8  | <b>Fn + Enter</b><br>Включение/выключение эффектов подсветки  |
| 9  | <b>Fn + ( ↓ , ↑ )</b><br>Уменьшение/увеличение яркости подсветки            | 10 | <b>Fn + / ?</b><br>Пауза  |
| 11 | <b>Fn + ( ← , → )</b><br>Уменьшение/увеличение скорости изменения подсветки |    |   |

## Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

## Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

## Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

### Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °С до 50 °С
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °С до 60 °С

### Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

## Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

## При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

## Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

## Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

## Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

**Примечание:** гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки [acersupport@itclinic.ru](mailto:acersupport@itclinic.ru)

## Изготовитель

Shenzhen Loyal Electronics Co., Ltd  
Address: No.5, First Industry Park, Shanmen Yanluo, Bao'an District, Shenzhen, China

Шеньжень Лоял Электроникс Ко, Лтд.  
Адрес: Но. 5, Ферст Индастри Парк, Шанмэнь Яньлуо, Баоань Дистрикт, Шеньжень.  
Сделано в Китае

## Импортер

ООО «Мерлион»  
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Мерлион»  
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.