

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — kompüterə məlumatın daxil edilməsi və idarəetmə üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi və elektrik təhlükəsizliyi

- Simsiz modellərdə yalnız uyğun tip və ölçüdə batareyalardan istifadə edin; qütblülüyə (+/-) düzgün riayət edin, köhnə və yeni batareyaları qarışdırmayın.
- Adi (birdəfəlik) batareyaları şarj etməyə cəhd göstərməyin; yenidən doldurulan modellərdə yalnız komplektdəki kabledən/adapterdən istifadə edin.
- Cihaz uzun müddət istifadə olunmayacağına, batareyaları çıxarın ki, axma və korroziya baş verməsin.
- Kiçik hissələri (USB qəbuledici, batareyalar, çıxarılan klaviş başlıqları) uşaqlardan və heyvanlardan uzaq saxlayın — udulma təhlükəsi var.
- Işıqlandırması olan modellərdə parlaq işığa uzun müddət birbaşa baxmayın.
- Cihazı suya, rütubətə və həddən artıq istiye məruz qoymayın.

İstismar zamanı

- Cihazın üzərinə və ya yaxınlığında maye tökülməsinin qarşısını alın; klaviaturanın yanında içki saxlamayın — maye düymələrin altına keçərək cihazı zədələyə bilər.
- Maye töküldükdə cihazı dərhal söndürün/çıxarın, tərsinə çevirib süzülməyə qoyun və tam quruyana qədər istifadə etməyin.
- Uzun müddətli istifadədə əl və biləyin yorğunluğunu azaltmaq üçün mütəmadi fasilələr verin və rahat iş vəziyyəti üçün, mövcud olduqda, dayaq ayaqlarından və ya bilək altlığından istifadə edin.
- Simli modellərdə kabeli kəskin əyməyin və dartmayın.
- Düymələrə həddən artıq qüvvə ilə basmayın və klaviş başlıqlarını lazımsız yerə qopartmayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və tozsuz yerdə saxlayın.
- Uzun müddətli saxlama zamanı simsiz modellərdən batareyaları çıxarın.
- USB qəbuledicini itməsin deyə, mövcud olduqda, cihazdakı xüsusi yuvada saxlayın.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun; üstünə ağır əşya qoymayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Simli modellərdə cihazın USB kabelini kompüterin USB portuna qoşun.
2. Simsiz (qəbuledicili) modellərdə USB qəbuledicini kompüterə qoşun; lazım olduqda batareyaları yerləşdirin və ya cihazı şarj edin.
3. Bluetooth modellərdə cihazı qoşma rejiminə keçirin, kompüterin Bluetooth siyahısından klaviaturanı seçib cütləşdirin.
4. Aşağı hissədəki açarla (mövcud olduqda) cihazı yandırın.
5. Sistem cihazı avtomatik tanıyacaq; əlavə funksiyalar (makro düymələr, işıqlandırma) üçün istehsalçının proqram təminatını quraşdırmaq lazım ola bilər.

6. Lazım olduqda dil/qaydanı (layout) sistem tənzimləmələrində seçin və işıqlandırmanı fərdiləşdirin.

Qeyd: Simsiz modellərdə signal zəif olarsa, USB qəbuledicini kompüterin daha yaxın portuna keçirin və başqa simsiz cihazlardan uzaqlaşdırın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl simli cihazı çıxarın, simsiz cihazı söndürün.
- Korpusu və düymələri yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Düymələr arasındakı tozu və qalıqları sıxılmış hava ilə ehmalca təmizləyin.
- Mexaniki modellərdə klaviş başlıqlarını (keycap) ehtiyatla çıxarib ayrıca təmizləmək olar; quruduqdan sonra geri taxın.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işləmir, düymələr cavab vermir	Qoşulma yoxdur / batareya boşalıb	Kabel və ya qəbuledici qoşulmasını və batareyanı yoxlayın, açarın açıq olduğunu yoxlayın
Bəzi düymələr işləmir	Çirklənmə / maye təması / nasazlıq	Düymə altını təmizləyin; maye təması olubsa qurudun; davam edərsə servise müraciət edin
Yanlış simvollar daxil olur	Dil və ya qayda (layout) yanlış seçilib	Sistem tənzimləmələrində klaviatura dilini/qaydasını düzəldin
Simsiz əlaqə kəsilir	Signal zəifdir / batareya azdır / maneə var	Qəbuledicini yaxınlaşdırın, batareyanı dəyişin, başqa simsiz cihazlardan uzaqlaşdırın
İşıqlandırma işləmir	Tənzimləmə və ya proqram problemi	İşıqlandırma rejimini və proqram tənzimləmələrini yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: USB (simli/qəbuledicili) və ya batareya/akkumulyator (simsiz), modeldən asılı.

Texniki göstəricilər (klaviatura tipi — mexaniki/membran, qoşulma növü, işıqlandırma, batareya tipi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.