

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (kompüter kolonkaları — kabelli, USB/audio giriş və ya adapterlə qidalanan) yalnız təyinatı üzrə — kompüterdən səsini çıxarılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə, ya da kompüterin USB portu vasitəsilə qidalandırın.
- Kolonkaları, kabelləri və ya adapteri suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Kabelləri masada büdrəməyə səbəb olmayacaq şəkildə səliqəyə salın.
- Kolonkaları sabit, düz səthdə saxlayın ki, aşmasın.
- Subwooferi (mövcud olduqda) ventilyasiya dəlikləri örtülməyəcək şəkildə yerləşdirin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kolonkaları kompüterin audio çıxışına (3.5 mm) və ya USB portuna qoşun.
2. Qida adapterini (mövcud olduqda) rozetkaya qoşun.
3. Kompüterdə səs çıxış qurğusunu (kolonkaları) seçin.
4. Kolonkaların öz səs/tembr tənzimləyicilərini (mövcud olduqda) rahat səviyyəyə tənzimləyin.
5. İstifadə bitdikdə kolonkaları söndürün (açar mövcud olduqda).

Qeyd: Fon küyünü azaltmaq üçün kolonka kabellərini güc kabellərindən (uzadıcı, adapter) mümkün qədər aralı çəkin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün/şəbəkədən ayırın.
- Korpusu və dinamik torlarını yumşaq, quru parça ilə silin.
- Cihazı suya batırmayın; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Səs yoxdur	Qida yoxdur / audio kabeli boş qoşulub / kompüterdə	Adapteri/rozetkanı yoxlayın, kabeli yenidən taxın,

	səs mənbəyi səhv seçilib	kompüterin səs çıxışını yoxlayın
Yalnız bir kanaldan səs gəlir	Kabel/balans problemi	Kabeli yoxlayın, kompüterin balans ayarını yoxlayın
Səs təhrif olunur	Səviyyə həddən artıqdır / kabel zədəlidir	Səsi azaldın, başqa kabel sınayın
Fon küyü (uğultu) var	Torpaqlama problemi / güc mənbəyi ilə yaxınlıq	Kolonkaları güc mənbələrindən (transformator, router) uzaqlaşdırın
Bas zəifdir (subwooferli sistemlərdə)	Subwoofer səviyyəsi aşağı təyin olunub	Subwooferin öz səviyyə tənzimləyicisini artırın

Problem davam edərsə, başqa kompüter/portla yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: adapter (markalanmaya uyğun) və ya kompüterin USB portu.

Texniki göstəricilər (güc, kanal konfigurasiyası — 2.0/2.1 və s., qoşulma — 3.5mm/USB, subwoofer olması və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.