

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (kondisioner — split sistem) yalnız təyinatı üzrə — otaq havasının soyudulması (və istilik funksiyalı modellərdə qızdırılması) üçün istifadə edin. Cihazın quraşdırılması (daxili və xarici blokların asılması, xladagent xəttinin çəkilməsi) yalnız ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır. Cihazı müstəqil sökməyin, xladagent dövrəsinə müdaxilə etməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Quraşdırma yalnız müvafiq ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən, yerli norma və qaydalara uyğun aparılmalıdır; daxili və xarici bloklar divara/konstruksiyaya möhkəm bərkidilməlidir.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış, ayrıca elektrik xəttinə qoşun; güclü modellərdə uyğun kəsikli xətt və qoruyucu (avtomat) tələb oluna bilər.
- Xladagent dövrəsinə (borular, klapınlar) müdaxilə etməyin — bəzi xladagentlər təzyiq altındadır və zədə halında dəri/göz təması təhlükəli ola bilər.
- Xarici blokun drenaj və elektrik kabelinin kip və düzgün izolyasiya olunduğuna əmin olun.

İstismar zamanı

- Daxili blokun hava axınının insanlara (xüsusən uzun müddət) birbaşa yönəlməsindən çəkinin — soyuq hava axını sağlamlıq üçün narahatlıq yarada bilər.
- Filtirləri mütəmadi təmizləyin — çirkli filtr həm soyutma səmərəliliyini azaldır, həm də hava keyfiyyətinə təsir edir.
- Xarici blokun hava girişini və çıxışını bağlamayın; ətrafında ventilyasiya üçün boşluq saxlayın.
- Cihazı uzun müddət açıq qapı/pəncərə ilə işlətməyin — enerji israfı yaradır və effektivliyi azaldır.
- Uşaqların pult və idarəetmə panelinə nəzarətsiz çatmasına icazə verməyin.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət (mövsüm xarici) istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı «quru» rejimdə bir müddət işlədib daxili nəmi qurutmaq, sonra söndürmək tövsiyə olunur.
- Filtirləri təmizləyib qurudulmuş halda saxlayın.
- Xarici bloku qar və buzdan qorumaq üçün istehsalçının tövsiyə etdiyi qoruyucu örtükdən istifadə edilə bilər (ventilyasiyanı bağlamadan).

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı əsas açardan/avtomatdan qidalandırın.
2. Pultla cihazı yandıraraq istənilən rejimi (soyutma, qızdırma, quru, ventilyasiya) seçin.
3. İstənilən temperaturu və ventilyator sürətini tənzimləyin.
4. Lazım gələrsə taymer və ya yuxu rejimindən istifadə edin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı pultdan söndürün; uzun fasilədə əsas açardan da ayırmaq olar.

Qeyd: Səmərəli iş üçün qapı və pəncərələri bağlı saxlamaq, filtrləri isə mütəmadi təmizləmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və mümkünsə şəbəkədən ayırın.
- Daxili blokun hava filtrlərini istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən 2-4 həftədə bir) çıxarib yuyun və tam qurudub yerinə qoyun.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.
- Xarici bloku, radiatoru və drenaj sistemini mütəxəssis vasitəsilə mövsümi (illik) servisə verin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / pult batareyası boşalıb / qoruyucu (avtomat) düşüb	Fişi/avtomatı yoxlayın, pultun batareyasını dəyişin
Soyutmur/qızdırmır	Filtr çirklidir / xarici blok bloklandı / xladagent azalıb	Filtri təmizləyin, xarici bloku yoxlayın; xladagent şübhəsində servisə müraciət edin
Daxili blokdan su damcılayır	Drenaj borusu tıxanıb / meyl düzgün deyil	Drenaj borusunu yoxlayıb təmizləyin; servisə müraciət edin
Güclü səs-küy	Xarici blok düzgün bərkidilməyib / vibrasiya	Bərkitməni yoxlayın; davam edərsə servisə müraciət edin
Pult idarə etmir	Batareya boşalıb / infraqırmızı sensor arasında maneə var	Pultun batareyasını dəyişin, sensor ilə pult arasını açın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Xladagent sızması şübhəsində otağı havalandırıb dərhal servisə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş üçün istehsalçının göstərdiyi xarici/daxili temperatur diapazonuna əməl edin (adətən xarici blok üçün müəyyən minimum temperatur hədləri var).
- Nisbi rütubət: təlimatda göstərilən hədlərdə.
- Qidalanma: markalanmaya uyğun (~220–240 V və ya üçfazlı, güclü modellərdə).

Texniki göstəricilər (soyutma/qızdırma gücü, xladagent növü, enerji sinfi, iş temperatur diapazonu və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.