

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Məhsuldan (kompüter korpusu) yalnız təyinatı üzrə — kompüter komponentlərinin (ana plata, qida bloku, disklər, soyutma) yerləşdirilməsi və qorunması üçün istifadə edin. Quraşdırmadan əvvəl korpusun ana platanızın forma faktoruna (ATX, mATX, ITX və s.) və digər komponentlərin ölçülərinə uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Komponentləri quraşdırmadan əvvəl bütün hissələrin (ana plata, qida bloku, disklər) kompüterdən ayrıldığına və heç bir kabelin şəbəkəyə qoşulmadığına əmin olun.
- Statik elektrikin komponentləri zədələməməsi üçün torpaqlanmış metal səthə toxunun (mümkünsə antistatik bilərik).
- Korpusun kəskin metal kənarları ola bilər — daxili hissələrlə işləyərkən ehtiyatlı olun (kəsik riski).
- Ana platanı quraşdırmazdan əvvəl montaj ayaqlarını (stoyka) ana platanın deşiklərinə uyğun yerlərə qoyun — yanlış yerdə stoyka qısa qapanmaya səbəb ola bilər.
- Bütün komponentləri korpusa möhkəm, tələb olunan vintlərlə bərkidin.

İstismar zamanı

- Korpusun havalandırma dəliklərini bağlamayın; kifayət qədər hava dövrəni üçün divardan və mebelədən aralı yerləşdirin.
- Korpusu açıq (yan qapağı çıxarılmış) halda uzun müddət işlətməkdən çəkinin — toz və qəza təması riski artır.
- İşləyən kompüterin daxilinə əl salmayın; komponentlərə toxunmazdan əvvəl söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Korpusun üzərinə maye qoymayın və ağır əşya yükləməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Korpusu quru, tozsuz yerdə saxlayın.
- Boş korpusu (komponentsiz) daşıyarkən kəskin kənarlara diqqət edin.
- Kiçik bərkidici hissələri (vintlər) itirməmək üçün ayrıca saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Korpusun yan qapağını/qapaqlarını açın və daxili düzülüşü öyrənin.
2. Ana plata üçün montaj ayaqlarını (stoyka) korpusda uyğun yerlərə bərkidin, sonra ana platanı yerləşdirib vintləyin.
3. Qida blokunu (PSU) müvafiq yuvaya yerləşdirib bərkidin.
4. Diskləri (SSD/HDD) uyğun bölmələrə yerləşdirib bərkidin.
5. Ön panel kabellərini (güc düyməsi, reset, USB, audio) ana platanın müvafiq başlıqlarına diqqətlə qoşun.
6. Qida kabellərini ana plata, prosessor və komponentlərə qoşun; kabelləri korpusun kabel idarəetmə yollarından keçirərək səliqəyə salın.
7. Yan qapağı bağlayıb kompüterə ilk dəfə işə salın və bütün komponentlərin tanındığını yoxlayın.

Qeyd: Hava axını üçün adətən ön/alt tərəfdən sərin hava girişi, arxa/üst tərəfdən isti hava çıxışı planlaşdırmaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl kompüteri söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Toz filtrlərini (mövcud olduqda) mütəmadi çıxarib yuyun/təmizləyin və tam qurudub yerinə qoyun.
- Daxili tozu sıxılmış hava ilə təmizləyin (komponentlərə birbaşa toxunmadan).
- Korpusun xarici səthini yumşaq, az nəm parça ilə silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Ön panel düymələri/portları işləmir	Ön panel kabelləri ana plataya qoşulmayıb	Ön panel kabellərini (Power SW, Reset, USB, Audio) ana platanın müvafiq başlıqlarına qoşun
Komponentlər korpusa sığmır	Ölçü uyğunsuzluğu (ana plata forma faktoru, uzun videokarta, soyutma hündürlüyü)	Korpusun dəstəklədiyi maksimal ölçüləri əvvəlcədən yoxlayın
Yüksək temperatur/zəif hava axını	Ventilyator sayı/yerləşməsi yetərsizdir	Əlavə korpus ventilyatoru quraşdırın, hava axını istiqamətini (giriş/çıxış) düzgün planlayın
Səs-küy yüksəkdir	Ventilyatorlar yüksək sürətdə / korpus vibrasiyası	Ventilyator sürətini tənzimləyin, korpusun rezin ayaqlarını/vibrasiya əleyhinə elementləri yoxlayın
Kabellər səliqəyə salınmır, hava axınına mane olur	Kabel idarəetmə imkanları istifadə olunmayıb	Korpusun arxa tərəfindəki kabel keçidlərindən və bağlayıcılardan istifadə edin

Problem davam edərsə, quraşdırmanı yenidən yoxlayın (kabel birləşmələri, ölçü uyğunluğu) və ya satıcıya/servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur (daxili ventilyatorlar quraşdırılmış qida bloku/ana plata ilə işləyir).

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən ana plata forma faktoru, maksimal videokarta/soyutma ölçüsü, ventilyator yerləri, toz filtrləri, ön panel portları və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.