

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — kompüter korpusunun daxili komponentlərinin soyudulması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya dəyişdirməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Ventilyatoru quraşdırmadan və ya çıxarmadan əvvəl kompüteri tam söndürün və qida kabelini şəbəkədən ayırın.
- Statik elektrikin komponentləri zədələməməsi üçün işə başlamazdan əvvəl torpaqlanmış metal səthə toxunaraq bədəninizdəki statik yükü boşaldın (mümkünsə antistatik bilərzikdən istifadə edin).
- Konnektoru (3-pinli və ya 4-pinli) ana plataya və ya qida bloku çıxışına yalnız düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca qoşun.
- Pərləri, kabeli və ya konnektoru zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- Cihazı yalnız uyğun gərginlikdə (adətən 12 V DC) qoşun və markalanmaya əməl edin.

İstismar zamanı

- Kompüter işləyərkən fırlanan pərlərə barmaqlarınızı, kabelləri və ya hər hansı əşyanı yaxınlaşdırmayın — zədə və nasazlıq təhlükəsi var.
- Kabelləri pərlərə ilişməyəcək şəkildə yönləndirin və bərkidin.
- Ventilyatorun hava giriş və çıxışını əşyalarla bağlamayın; hava axınına maneə yaratmayın.
- Cihazı möhkəm bərkidin ki, titrəyiş və artıq səs yaranmasın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə və antistatik qablaşdırmada saxlayın.
- Pərləri əzilmədən və deformasiyadan qoruyun.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Kompüteri söndürün, qida kabelini ayırın və korpusu açın.
2. Korpusda ventilyatorun ölçüsünə uyğun quraşdırma yerini seçin.
3. Çərçivədəki oxlara əsasən hava axınının istiqamətini düzgün təyin edin (içəri üfürmə və ya bayıra çəkmə).
4. Ventilyatoru komplektdəki vintlərlə korpusa möhkəm bərkidin.
5. Konnektoru ana platanın ventilyator çıxışına (3-pinli/4-pinli) və ya qida blokunun çıxışına qoşun.
6. Kabelləri səliqəli yönləndirin, korpusu bağlayın və kompüteri işə salın.
7. Lazım olduqda BIOS/UEFI və ya proqram təminatı vasitəsilə ventilyatorun fırlanma sürətini (fan curve) tənzimləyin.

Qeyd: Düzgün soyutma üçün korpusda balanslaşdırılmış hava axını (içəri və bayıra) yaratmaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl kompüterini söndürün və qida kabelini ayırın.
- Pərlərə və çərçivəyə yığılan tozu sıxılmış hava və ya yumşaq fırça ilə təmizləyin.
- Sıxılmış hava ilə təmizləyərkən pəri əllə yüngülcə tutub onun sürətlə fırlanmasının qarşısını alın.
- Maye təmizləyicilərdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Ventilyator fırlanmır	Konnektor qoşulmayıb / qida yoxdur / pəri ilişib	Konnektor birləşməsini yoxlayın, pəri sərbəst fırlandığını yoxlayın
Güclü səs və ya titrəyiş var	Bərkidilmə boşdur / toz toplanıb / kabel pəri dəyir	Vintləri sıxın, tozu təmizləyin, kabelləri pərdən uzağa yönləndirin
Fırlanma sürəti tənzimlənmir	Yanlış konnektor / BIOS tənzimləməsi	4-pinli (PWM) çıxışa qoşun, BIOS/UEFI-də ventilyator tənzimləməsini yoxlayın
Sistem həddən artıq qızır	Hava axını istiqaməti səhvdir və ya soyutma kifayət deyil	Hava axını istiqamətini yoxlayın, ventilyatorların sayını və ya sürətini artırın
RGB işıqlandırma işləmir	İşıq konnektoru qoşulmayıb / proqram tənzimləməsi	İşıq konnektorunu qoşun, müvafiq proqram tənzimləməsini yoxlayın

Problem davam edərsə, cihazı uyğun məhsulla əvəz edin və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Zədəli ventilyatordan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: adətən 12 V DC (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (ölçü, fırlanma sürəti (RPM), hava axını, səs səviyyəsi, konnektor tipi, işıqlandırma və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.