

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu təlimat laminasiya aparatına (laminator) və laminasiya paketlərinə (plyonka/poçet) aiddir. Yalnız təyinatı üzrə — sənədlərin plastik qatla qorunması üçün istifadə edin. Yalnız cihazınıza uyğun qalınlıqda paket istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və istilik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə saxlayın; nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Cihazın valları/çıxış hissəsi işləmə zamanı qızır — çıxan sənədə/paketə dərhal əl vurmayın, bir qədər gözləyin.
- Cihazın giriş yuvasına barmaqlarınızı, saç və geyim ucunu yaxınlaşdırmayın — valların çəkmə mexanizmi ilişdirə bilər.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı istifadə etmədikdə söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Laminasiya paketlərini düz, quru, rütubətsiz yerdə saxlayın — bükülmüş/rütubətli paket cihazda sıxıla bilər.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı rozetkaya qoşub qızmasını gözləyin (indikator hazır olduğunu göstərəcək).
2. Sənədi laminasiya paketinin içinə, bərabər kənar boşluqla yerləşdirin.
3. Paketi bağlı tərəfi qabaqda olmaqla cihazın giriş yuvasına düz yerləşdirin.
4. Cihaz paketi avtomatik çəkəcək; çıxan nəticəni bir qədər soyumasını gözləyib düz səthdə saxlayın.

Qeyd: Qalın (məsələn, 125 mikron) paketlər daha davamlı nəticə verir, lakin bəzi nazik cihazlar yalnız incə paketləri dəstəkləyə bilər — cihazınızın maksimal qalınlıq həddini yoxlayın.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Vallara yapışan yapışqan qalıqlarını istehsalçının göstərdiyi təmizləmə vərəqi/qaydası ilə təmizləyin.
- Giriş/çıxış yuvalarını tozdan təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Laminator işə düşmür	Qida yoxdur / qızma müddəti bitməyib	Fişi/rozetkanı yoxlayın, indikatorun hazır signalını gözləyin
Sənəd paketdə (poçet)	Paket qalınlığı/ölçüsü uyğun	Cihazı söndürüb ehtiyatla

sıxılıb qalır (jam)	deyil / əyri yerləşdirilib	çıxarın, uyğun ölçülü paket istifadə edin
Laminasiya bərabər çıxmır (qırıqlar)	Sənəd/paket əyri yerləşdirilib	Sənədi paketin mərkəzinə düz yerləşdirin
Paket tam yapışmır (kənarları açıq qalır)	Cihaz kifayət qədər qızmayıb / sürət çox yüksəkdir	Qızma müddətini gözləyin, aşağı sürətdən istifadə edin
Laminasiya paketi bulanıq/köpüklü çıxır	Paket keyfiyyətsizdir və ya rütubətli saxlanılıb	Keyfiyyətli, quru saxlanmış paket istifadə edin

Sıxılma (jam) baş verərsə, cihazı söndürüb soyumasını gözləyin, sonra paketi ehtiyatla çıxarın; güclə çəkməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +10 °C ... +30 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (paketlər üçün xüsusilə vacibdir).
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz (laminator üçün); paketlərdə qidalanma tələb olunmur.

Texniki göstəricilər (dəstəklənən kağız ölçüsü — A4/A3 və s., maksimal paket qalınlığı (mikron), qızma müddəti və s.) konkret modelin/paketin qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.