

## 1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (lazer printeri) yalnız təyinatı üzrə — sənədlərin lazer texnologiyası ilə çapı üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

## 2. Təhlükəsizlik qaydaları

### Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə, havalandırılan yerdə yerləşdirin; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

### İstismar zamanı

- Printerin daxilində füzər (istilik valı) çap zamanı çox qızır — kağız sıxılmasını (jam) aradan qaldırarkən qaynar hissələrə toxunmayın, bir müddət gözləyin.
- Printerin daxili hərəkətli hissələrinə (valı, dişli çarxlar) əl salmayın.
- Toner tozunu udmaqdan çəkinin; kartrici sızarsa otağı havalandırın və tozu quru vasitə ilə təmizləyin.
- Cihazın ventilyasiya dəliklərini bağlamayın — daxili istiliyin düzgün yayılması üçün vacibdir.
- Uzun müddət fasiləsiz çap etdikdə printerə fasilə verin (xüsusən yüksək həcmli işlərdə).

## 3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı istifadə etmədiyiniz halda söndürün (enerji qənaəti rejimindən istifadə edə bilərsiniz).
- Cihazı quru, tozsuz yerdə saxlayın; kağız və toner kartriclərini quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun fasilədə kağızı kaset(lər)dən çıxarıb quru yerdə saxlamaq nəmlənməni azaldır.

## 4. İstifadə təlimatı

1. Printeri şəbəkəyə/kompüterə (kabelli və ya şəbəkə vasitəsilə) qoşun.
2. Kağız kasetinə uyğun formatda və miqdarda kağız yerləşdirin.
3. Toner kartricini quraşdırın (yeni printerdə ilk dəfə, qoruyucu lentləri çıxarmağı unutmayın).
4. Kompüterdə sənədi seçib çap əmrini verin; lazım gəldikdə çap ayarlarını (keyfiyyət, ikitərəfli çap) tənzimləyin.
5. Kağız sıxılması (jam) baş verərsə, printeri söndürün, göstərilən qaydada kağızı ehtiyatla çıxarın.

*Qeyd: Printerin sürücüsünü (driver) istehsalçının rəsmi saytıdan yükləyib quraşdırmaq tövsiyə olunur.*

## 5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl printeri söndürün və şəbəkədən ayırın.

- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; daxili tozu (toner qalıqları) istehsalçının göstərişinə uyğun, quru vasitə ilə təmizləyin.
- Kağız yolunu mütəmadi yoxlayıb kağız tozunu təmizləyin.
- Toner kartrici vaxtında dəyişdirin.

## 6. Mümkün nasazlıqlar

| Əlamət                               | Mümkün səbəb                                   | Görüləcək tədbirlər                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Printer işə düşmür                   | Qida yoxdur / açar söndürülüb                  | Fişi/rozetkanı yoxlayın                                              |
| Kağız sıxılıb qalıb (jam)            | Kağız yanlış yerləşdirilib / nəm/qırıxıq kağız | Printeri söndürüb kağızı ehtiyatla, tələb olunan istiqamətdə çıxarın |
| Çap solğun/zolaqlıdır                | Toner az qalıb / bərabər paylanmayıb           | Kartrici yellədin (təlimata uyğun); azalıbsa dəyişdirin              |
| Kağızda toner ləkəsi qalır (silinir) | Füzer (istilik valı) tam qızmayıb / nasazdır   | Printerin qızmasını gözləyin; davam edərsə servise müraciət edin     |
| Kompüter printeri tanımır            | Kabel/şəbəkə boş qoşulub / sürücü problemi     | Kabeli/şəbəkəni yoxlayın, sürücünü yenidən quraşdırın                |

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

## 7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, havalandırılan otaq; temperatur təxminən +10 °C ... +30 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

---

*Texniki göstəricilər (çap sürəti, ayırdetmə, aylıq yük həcmi, qoşulma — USB/şəbəkə/Wi-Fi, ikitərəfli çap və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.*