

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (masaüstü lampa) yalnız təyinatı üzrə — iş yerinin işıqlandırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan həddən artıq yüklənmədən istifadə edin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- Dəyişdirilə bilən lampalı (qeyri-LED) modellərdə lampanı dəyişməzdən əvvəl cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.

İstismar zamanı

- Lampa/LED başlığı işləmə zamanı qıza bilər — uzun müddət toxunmaqdan çəkinin.
- Işıq mənbəyini kağız, parça və digər alışan materiallarla örtməyin.
- Boyun/qolu həddindən artıq bükməyin — mexanizm zədələnə bilər.
- Cihazı sabit səthə qoyun ki, aşmasın; kabelin büdrəməyə səbəb olmamasına diqqət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun, xüsusən əyilən boyun və başlıq hissəsini.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Lampanı sabit səthə qoyun və fişi rozetkaya qoşun.
2. Açarı (düymə/toxunma sensoru) basaraq lampanı yandırın.
3. Mövcud olduqda parlaqlıq səviyyəsini və işıq temperaturunu (isti/soyuq işıq) tənzimləyin.
4. Boyunu/başlığı istənilən işıqlandırma bucağına yönəldin.
5. USB şarj portu (varsa) vasitəsilə telefon və digər kiçik cihazları şarj edə bilərsiniz.
6. İstifadə bitdikdə lampanı söndürün.

Qeyd: Göz yorğunluğunu azaltmaq üçün oxu/iş zamanı otaqda əlavə ümumi işıqlandırma da olması tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu və başlığı yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin.
- Toxunma (touch) sensorunu quru saxlayın ki, düzgün işləsin.
- Aşıdırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
İşıq yanmır	Qida yoxdur / açar söndürülüb / LED modul nasazdır	Fişi və rozetkanı yoxlayın, açarı yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin
İşıq titrəyir	Parlaqlıq tənzimləyicisi (touch/dimmer) səhv işləyir / gərginlik dalğalanması	Tənzimləyiciyə yenidən toxunun, başqa rozetka sınayın
Toxunma (touch) açarı işləmir	Səth çirklidir / rütubətlidir	Toxunma sensorunu quru, təmiz parça ilə silin
Boyun (əyilən qol) sabit qalmır	Bərkitmə boşalıb	Bərkitmə vintini/boyun oynaqını sıxın (mümkün olduqda)
USB şarj portu işləmir (mövcud modellərdə)	Port çirklidir / kabel zədəlidir	Portu təmizləyin, başqa kabel sınayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz və ya adapterlə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (güc, işıq axını (lümen), rəng temperaturu, tənzimləmə pillələri, USB şarj portu və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.