

## 1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (masaüstü ventilyator) yalnız təyinatı üzrə — kiçik sahədə (iş yeri, masa) havanın hərəkətə gətirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

## 2. Təhlükəsizlik qaydaları

### Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun rozetkaya və ya USB portuna (kiçik modellərdə) qoşun.
- Cihazı, kabeli suya batırmayın; vanna otağı və su mənbələri yaxınlığında istifadə etməyin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

### İstismar zamanı

- Qoruyucu qəfəsi (barmaqılığı) dəliklərindən barmaqlarınızı, qələm və digər əşyaları içəri salmayın — pərlər sürətlə fırlanır.
- Cihazı ön qəfəs çıxarılmış halda işə salmayın.
- Cihazı masanın kənarında, yıxıla biləcək şəkildə qoymayın; kabelin büdrəməyə səbəb olmamasına diqqət edin.
- Cihazı kağız, pərdə kimi yüngül əşyaların qəfəsə çəkilməsinə səbəb olmaqla yerlərdən aralı qoyun.
- İşləyən cihazı uşaqların əli çatan yerdə nəzarətsiz qoymayın.

## 3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və təmizləyin.
- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın; cihazı sabit, yıxılmayacaq vəziyyətdə saxlayın.

## 4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, sabit səthə qoyun.
2. Fişi rozetkaya (və ya USB kabelini portuna) qoşun.
3. Sürət açarı ilə uyğun sürəti seçin.
4. Lazım olduqda dönmə (osilyasiya) funksiyasını aktiv edin və başlığın bucağını tənzimləyin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün.

*Qeyd: Cihazı üzünüzdə çox yaxın deyil, bir qədər aralı məsafədə istifadə etmək daha rahat hava axını verir.*

## 5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Mövcud olduqda ön qəfəsi açıb pəri və qəfəsləri yumşaq, az nəm parça ilə silin, tam qurudub yığın.
- Motor blokunu suya batırmayın.

## 6. Mümkün nasazlıqlar

| Əlamət                     | Mümkün səbəb                         | Görüləcək tədbirlər                           |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cihaz işə düşmür           | Qida yoxdur / açar söndürülüb        | Fişi və rozetkanı yoxlayın                    |
| Pərlər fırlanmır           | Pər ilişib / toz toplanıb            | Cihazı söndürün, pərləri və qəfəsi təmizləyin |
| Cihaz titrəyir             | Düz qurulmayıb / masa qeyri-sabitdir | Cihazı sabit, düz səthdə saxlayın             |
| Dönmə (osilyasiya) işləmir | Dönmə mexanizmi aktiv deyil          | Dönmə düyməsini yoxlayın                      |
| Cihaz qızır / qoxu verir   | Uzun fasiləsiz iş / toz              | Fasilə verin, təmizləyin                      |

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

## 7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz və ya USB (5V).

---

*Texniki göstəricilər (güc, pərin diametri, sürət pillələri, dönmə funksiyası, qidalanma — şəbəkə/USB və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.*