

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (media pleyer — TV box, streaming cihazı) yalnız təyinatı üzrə — televizorda internet vasitəsilə video/audio məzmununun yayımlanması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə qidalandırın.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yaş əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı havalandırılan yerdə saxlayın; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və üstünə əşya qoymayın.
- HDMI və digər kabelləri düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca taxın.
- Uşaqların yaşına uyğun olmayan məzmunu girişi ana valideyn nəzarəti funksiyaları ilə məhdudlaşdırın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı HDMI kabeli ilə televizora, qida adapterini isə rozetkaya qoşun.
2. Televizorda müvafiq giriş mənbəyini (HDMI) seçin.
3. Cihazı yandırır ilk qurulmanı (dil, Wi-Fi şəbəkəsi, hesab) tamamlayın.
4. Lazımi tətbiqləri (streaming xidmətləri) quraşdırıb hesabınıza daxil olun.
5. Proqram təminatını mütəmadi yeniləyin.

Qeyd: Yüksək keyfiyyətli (4K) yayım üçün sabit və sürətli internet bağlantısı tələb olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida adapteri qoşulmayıb	Adapteri və rozetkanı yoxlayın
Ekranda görüntü yoxdur	HDMI kabeli boş qoşulub / TV-də yanlış giriş seçilib	HDMI kabelini yenidən taxın, TV-nin giriş mənbəyini (input)

		yoxlayın
Wi-Fi qoşulmur	Şifrə səhvdir / signal zəifdir	Şifrəni yoxlayın, routərə yaxınlaşdırın
Video ilişir/donur	İnternet sürəti yetərsizdir / keş dolub	İnternet sürətini yoxlayın, cihazı yenidən başladın (restart)
Pult idarə etmir	Batareya boşalıb / cütləşmə pozulub (Bluetooth pultlar)	Batareyanı dəyişin, pultu yenidən cütləşdirin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: adapter vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (video ayırdetməsi, proqram platforması, yaddaş həcmi, qoşulma — HDMI/Wi-Fi/Ethernet və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və proqram təminatında dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.