

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı, həmçinin aksesuarın istifadə olunacağı əsas cihazın təlimatını diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar mətbəx texnikası üçün aksesuar və əlavə hissələrdir (qablar, nasadkalar, bıçaqlar/disklər, çırpıcılar, qapaqlar, tavalar və s.). İstifadədən əvvəl aksesuarın konkret cihaz modelinə uyğun olduğunu yoxlayın. Aksesuarları yalnız təyinatı üzrə və uyğun cihazla istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Uyğunluq və quraşdırma

- Aksesuarı yalnız onun üçün nəzərdə tutulmuş cihaz modeli ilə istifadə edin; uyğun olmayan hissələri zorla taxmayın.
- Aksesuarı quraşdırmaq, dəyişmək və ya çıxarmaq üçün əsas cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Aksesuarı cihaza düzgün quraşdırıb kilidləndiyinə əmin olun; çoxlu cihazda təhlükəsizlik kilidi düzgün oturmadıqda işə düşmür.
- Zədəli, çatlamış və ya deformasiyaya uğramış aksesuardan istifadə etməyin.

İstifadə zamanı

- Kəsici hissələr (bıçaq, disk, doğrayıcı) çox itidir — onları yalnız kənarından/tutacağından tutun; cihaz işləyərkən qaba əl və ya əşya salmayın.
- Yalnız qida ilə təmasa uyğun (food-grade) aksesuarları qida üçün istifadə edin.
- İstiyə davamlılıq tələb olunan yerlərdə (soba, mikrodalğa) yalnız müvafiq işarəli aksesuarlardan istifadə edin; qaynar aksesuarları əlcəklə tutun.
- Yapışmaz və ya zərif səthli aksesuarlarda metal alətlərdən istifadə etməyin; kiçik hissələri uşaqlardan uzaq saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Aksesuarları təmizləyib qurudaraq quru, sərin yerdə saxlayın.
- Bıçaq və iti hissələri kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Aksesuarları əzilmədən və deformasiyaya uğramadan qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Aksesuarın əsas cihaz modelinə uyğun olduğunu yoxlayın.
2. Əsas cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın və aksesuarı təlimatdakı qayda üzrə (düzgün ardıcılıqla) quraşdırın.
3. Aksesuarın kilidləndiyinə əmin olun; qabları və hissələri möhkəm yerləşdirin.
4. Cihazı təyinatına uyğun istifadə edin; tövsiyə olunan yük və iş müddətini aşmayın.
5. İş bitdikdə cihazı söndürün, hərəkətli hissələr tam dayandıqdan sonra aksesuarı çıxarın və təmizləyin.

Qeyd: Hər aksesuarın öz təyinatı var (doğrama, çırpma, qarışdırma və s.) — düzgün nasadka seçimi nəticəni və təhlükəsizliyi yaxşılaşdırır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl əsas cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

- Aksesuarları ilıq sabunlu su ilə yuyun (təlimata uyğun olaraq bəzi hissələr qabyuyanda yuyula bilər) və tam qurudun.
- Bıçaq və diskləri təmizləyərkən ehtiyatlı olun; metal hissələrdə pas yaranmaması üçün yaxşıca qurudun.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal süngərlərdən istifadə etməyin — səth örtüyü zədələyə bilər.
- Motor blokunu və elektron hissələri olan aksesuarları (varsa) suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Aksesuar cihaza oturmur	Model uyğun deyil / düzgün taxılmayıb	Cihaz modelinə uyğun aksesuar seçin, təlimatdakı yığım qaydasına əməl edin
Cihaz aksesuarla işə düşmür	Aksesuar düzgün kilidlənməyib (təhlükəsizlik bloku)	Aksesuarı kilidlənənə qədər düzgün quraşdırın
Aksesuar yaxşı işləmir / nəticə zəifdir	Yanlış nasadka/disk seçilib / yük çoxdur	İşə uyğun nasadkanı seçin, qida miqdarını azaldın
Bıçaq/disk küt kəsir	Aşınma / çirk	Təmizləyin; aşınıbsa dəyişin
Yapışmaz/səth örtüyü cızılır	Metal alət istifadə olunub / aşındırıcı təmizləyici	Plastik/ağac alət və yumşaq təmizləyici istifadə edin

Problem davam edərsə, aksesuarın cihaz modelinə uyğunluğunu yoxlayın və ya satıcı/servis mərkəzinə müraciət edin. Zədəli aksesuardan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur; aksesuarlar uyğun mətbəx cihazı ilə işləyir.

Uyğunluq və xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən cihaz modelləri, material, ölçü, təyinat) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.