

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsul mətbəx mebeli üçün menteşə (naveska) və bənzər bərkətmə fitinqləridir. Yalnız təyinatı üzrə — mətbəx şkaflarının qapaqlarının bərkidilməsi və hərəkəti üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma təhlükəsizliyi

- Menteşəni quraşdırarkən mebel korpusunun materialına (DSP, MDF, taxta) uyğun vint istifadə edin.
- Ağır qapaqlar üçün tələb olunan sayda və düzgün ölçüdə menteşə istifadə edin — az sayda menteşə qapağın düşməsinə səbəb ola bilər.
- Quraşdırma zamanı əl alətlərindən (bıçqı, əl açarı) ehtiyatla istifadə edin.
- Yay mexanizmlili (soft-close/push-to-open) menteşələrdə barmaqlarınızı mexanizmdən uzaq tutun — sıxılma təhlükəsi var.

3. Saxlanma qaydaları

- Menteşələri quru yerdə, orijinal qablaşdırmada saxlayın.
- Metal hissələrin paslanmaması üçün rütubətdən qoruyun.
- Kiçik bərkətmə vintlərini itirməmək üçün ayrıca saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Qapağa və mebel korpusuna menteşənin ölçüsünə uyğun deşiklər açın (bəzi menteşələr əvvəlcədən deşilmiş mebelə istifadə üçün nəzərdə tutulub).
2. Menteşənin bir hissəsini qapağa, digər hissəsini korpusa vintlə bərkidin.
3. Qapağı bağlayıb açma-bağlanmanı yoxlayın.
4. Tənzimləmə vintləri ilə qapağın düzgün (üfüqi, şaquli və dərinlik) mövqeyini tənzimləyin.

Qeyd: Üç ölçülü tənzimləmə vintləri olan menteşələr qapağın dəqiq düzləndirilməsinə imkan verir.

5. Qulluq və yoxlama

- Menteşələri mütəmadi yoxlayıb bərkətmə vintlərini sıxın.
- Cırıldama olduqda silikon əsaslı yağlayıcı ilə (yağ əsaslı deyil, toz yığmasın deyə) yağlayın.
- Toz və çirki yumşaq, quru parça ilə təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Qapaq düzgün bağlanmır	Menteşə tənzimlənməyib	Menteşənin tənzimləmə vintləri ilə qapağı düzəldin
Menteşə cırıldayır	Yağlanmayıb / toz yığılıb	Silikon əsaslı yağlayıcı ilə yağlayın

Qapaq öz-özünə açılır/bağlanır	Yay mexanizmi (soft-close) nasazdır	Menteşəni dəyişdirin
Menteşə laxlayır	Bərkitmə vintləri boşalıb	Vintləri sıxın; deşik böyüyübsə dübel istifadə edin
Qapaq əyilib	Menteşə düzgün tənzimlənməyib / mebel korpusu problemi	Menteşənin üç oxlu tənzimləmə vintlərini tənzimləyin

Ciddi zədələnmiş və ya sınımış menteşəni dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru mətbəx şəraiti; temperatur otaq şəraiti.
- Nisbi rütubət: normal mətbəx şəraitinə uyğun.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (açılma bucağı, soft-close funksiyası, material, yük tutumu və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.