

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (mətbəx sorucusu — kaminnı, tam quraşdırılan və ya teleskopik tip) yalnız təyinatı üzrə — bişirmə zamanı yaranan buxar, tüstü və qoxunun sorulub çölə çıxarılması (və ya resirkulyasiya rejimində filtrlənməsi) üçün istifadə edin. Cihazın quraşdırılması (bacaya qoşulma və ya divar/mebelə bərkidilmə) yalnız mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı bişirmə səthindən istehsalçının göstərdiyi minimum məsafədə (adətən qaz ocaqlar üçün elektrik ocaqlardan bir qədər yuxarı) quraşdırın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; ağır çəkili olduğu üçün divar/tavana bərkitmə mütəxəssis tərəfindən möhkəm aparılmalıdır.
- Bacaya qoşulan modellərdə hava kanalının düzgün diametrdə və mümkün qədər az əyilmə ilə çəkildiyinə əmin olun — bu, sovurma səmərəliliyinə təsir edir.
- Eyni bacaya qaz qazanı/su qızdırıcısı kimi başqa yanma cihazı qoşulubsa, mütəxəssislə əlaqə saxlayıb əks axının (backdraft) qarşısını almaq üçün lazımı tədbirləri görün.

İstismar zamanı

- Ocaq altında açıq alovu (məsələn, flambe hazırlığı) həddindən artıq yüksəltməyin — alov filtrlərə çata bilər və yanğın təhlükəsi yaradır.
- Yağ filtrini mütəmadi təmizləyin — yağla doymuş filtr yanğın riskini artırır.
- Cihazın işıq mənbəyi qızır — lampanı dəyişməzdən əvvəl söndürüb soyumasını gözləyin.
- Teleskopik/çıxarıla bilən panelli modellərdə paneli açarkən ehtiyatlı olun — mexanizmə barmaqları sıxışdırmayın.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Cihazı istifadə olunmadıqda söndürün; uzun fasilədə yağ filtrini təmizləyib saxlayın.
- Karbon filtri (resirkulyasiya rejimində) istehsalçının göstərdiyi tezlikdə dəyişdirin.

4. İstifadə təlimatı

1. Bişirməyə başlamazdan bir qədər əvvəl sorucunu işə salın ki, hava axını qurulsun.
2. Bişirmə intensivliyinə uyğun sürəti seçin (güclü qızartma/qaynatmada yüksək sürət).
3. Işıqlandırmadan lazım gəldikdə ayrıca istifadə edin.
4. Bişirmə bitdikdən sonra bir neçə dəqiqə də işlədib qalıq buxar/qoxunu təmizləyin, sonra söndürün.

Qeyd: Bacaya qoşulan (hava çıxarma) rejim resirkulyasiya (karbon filtrlı) rejimdən adətən daha səmərəlidir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və mümkünsə şəbəkədən ayırın.
- Metal yağ filtrini istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən ayda bir dəfə) çıxarib yuyun (bəziləri qabyuyanda yuyula bilər).

- Karbon filtri (resirkulyasiya rejimində, yuyulmayan tiplərdə) tövsiyə olunan müddətdə dəyişdirin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / açar söndürülüb	Fişi/avtomatı yoxlayın
Sovurma gücü zəifdir	Yağ filtri çirklidir / karbon filtr resursu bitib / baca tıxanıb	Yağ filtrini yuyun, karbon filtri dəyişin, baca/kanalı yoxlayın
Güclü səs-küy	Ventilyator çirklidir / bərkitmə boşalıb	Filtri təmizləyin, bərkitmələri yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin
Mətbəxdə tüstü/qoxu qalır	Baca kanalı tıxanıb / geri axın klapanı düzgün işləmir / resirkulyasiya rejimində karbon filtr köhnəlib	Kanalı yoxlayın, klapanı təmizləyin, karbon filtri dəyişin
İşıq yanmır	Lampa yanıb / açar nasazdır	Lampanı dəyişin (təlimata uyğun); davam edərsə servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün mətbəx şəraiti; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: adi mətbəx şəraitinə uyğun.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tip — kaminni/tam quraşdırılan/teleskopik, sovurma gücü, səs-küy səviyyəsi, filtr tipi, işıqlandırma və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.