

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat mətbəx alətlərinə (qaşığıq, spatula, kəpçə, maşa, çirpici/venchik və s. — taxta, silikon və ya metal) aiddir. Alətlərdən yalnız təyinatı üzrə — qidanın bişirilməsi, qarışdırılması və yığılması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Metal alətləri yapışmaz (teflon və s.) örtüklü qablarda istifadə etməyin — örtüyü cızıb zədələyə bilər; belə qablarda taxta və ya silikon alətlərdən istifadə edin.
- Alət uzun müddət qaynar mayedə/yağda qalarkən sapı isinə bilər — istiyə davamlı olmayan sapları (bəzi plastiklər) uzun müddət qaynar qabda saxlamayın.
- İti kənarlı alətləri (maşa, bəzi kəpçələr) diqqətlə istifadə edin.
- Alətləri uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Taxta alətləri quru yerdə saxlayın; uzun müddət suda saxlamayın.
- Metal alətləri rütubətdən qoruyun ki, paslanmasın.
- Alətləri stend/blokda və ya çekmecədə səliqəli saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İşə uyğun aləti (qarışdırmaq üçün qaşığıq/spatula, çevirmək üçün maşa, çirpmək üçün venchik) seçin.
2. Yapışmaz qablarda yalnız taxta/silikon alət istifadə edin.
3. İstifadədən sonra aləti dərhal yuyun ki, qida qalığı quruyub yapışmasın.

Qeyd: Silikon alətlər adətən yüksək temperatura (ocaq alovundan uzaq tutulmaqla) daha davamlıdır, taxta alətlər isə antibakterial xüsusiyyətə malikdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Taxta alətləri əl ilə yuyub dərhal qurulayın; qabyuyan maşında yumaq çatlamaya səbəb ola bilər.
- Silikon və metal alətləri qabyuyan maşında (istehsalçı icazə verirsə) və ya əl ilə yuya bilərsiniz.
- Aşındırıcı süngər və vasitələrdən çəkinin, xüsusən yumşaq örtüklü alətlərdə.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Silikon qaşığıq/spatula rəngi/forması dəyişib	Çox yüksək temperatura məruz qalıb (odla təmas)	Aləti ocaq alovundan uzaq istifadə edin, zədəlildirsə dəyişdirin
Taxta alət çatlayıb	Uzun müddət suda qalıb / qurudulmayıb	Suda uzun saxlamayın, hər istifadədən sonra qurudun
Metal alət paslanıb	Yaş saxlanılıb	Pası təmizləyib tam qurudulmuş vəziyyətdə

		saxlayın
Alət yapışmaz qabı cızır	Metal alət yapışmaz örtüklü qabda istifadə olunub	Yapışmaz qablarda yalnız taxta/silikon alət istifadə edin
Sap (dəstə) laxlayır	Bərkitmə boşalıb	Aləti dəyişdirin

Ciddi zədələnmiş (çatlaq, deformasiya) aləti qida ilə təmasda istifadə etməyin, dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- İstifadə temperaturu materiala görə dəyişir (silikon adətən 200-230°C-ə qədər davamlıdır).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (material — taxta/silikon/paslanmayan polad, temperatura davamlılıq, qabyuyan maşında yuyulma uyğunluğu və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.