

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının qızdırılması, əridilməsi və bişirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — mikrodalğa şüalanması və yüksək gərginlik təhlükəlidir; bu, həm də zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthə qoyun və ventilyasiya dəliklərinin ətrafında təlimatda göstərilən boşluğu saxlayın; dəlikləri bağlamayın.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Qapısı, qapı kipləşdiricisi və ya korpusu zədəli cihazdan istifadə etməyin — şüalanma sızması təhlükəsi var. Qapı kip bağlanmalıdır.
- Cihazı su, rütubət və istilik mənbələrindən uzaqda quraşdırın; korpusu suya batırmayın.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.

İstismar zamanı

- Cihazı boş (qida olmadan) işə salmayın — bu, maqnetronu zədələyə bilər.
- İçəriyə metal qab, folqa, qızılı/gümüşü haşiyəli qab və metal əşyalar qoymayın — qılgılcım və yanğın yaradır. Yalnız mikrodalğaya uyğun qablardan istifadə edin.
- Maye və içkiləri qızdırarkən ehtiyatlı olun — qaynama nöqtəsini keçərək qəfil sıçraya bilər (qızdırmadan sonra bir az gözləyin və qaba taxta çubuq qoyun).
- Hava keçirməz bağlı qabları, qabıqlı yumurtaları və möhkəm qabıqlı qidaları qızdırmayın — partlaya bilər. Körpə qidasını və südünü qarışdırıb temperaturu yoxlayın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; qaynar qabları istiyə davamlı əlcəklə çıxarın və qapını ehtiyatla açın (çıxan buxardan ehtiyatlı olun).
- Uşaqların cihazla təkbəşinə istifadə etməsinə icazə verməyin; mövcud olduqda «uşaq kilidi» funksiyasından istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və daxili hissəni təmizləyib qurudun.
- Fırlanan disk və rolik halqasını təmizləyib quru saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, sabit səthə qoyun, fırlanan disk və rolik halqasını yerinə yerləşdirin.
2. Cihazı şəbəkəyə qoşun.
3. Qidanı mikrodalğaya uyğun qaba qoyub cihazın ortasına yerləşdirin; lazım olduqda qabı uyğun qapaqla örtün.
4. Qapını möhkəm bağlayın.

5. İş rejimini (mikrodalğa, qril, isti hava — modeldən asılı), gücü və vaxtı seçin.
6. «Başlat» düyməsini basın; bişmənin bərabər olması üçün lazım gəldikdə qidanı qarışdırın və ya çevirin.
7. Vaxt bitdikdə qabı istiyə davamlı əlcəklə çıxarın; istifadədən sonra cihazı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Daha bərabər qızma üçün qidanı qarışdırın və qızdırmadan sonra bir neçə dəqiqə gözləyin (istilik bərabər paylanır).

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və soyumasını gözləyin.
- Daxili divarları, qapını və kipləşdiricini yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin.
- Fırlanan disk və rolik halqasını ilıq sabunlu su ilə yuyub qurudun.
- Bərkimiş qalıqları yumşaltmaq üçün içəridə bir qab su qızdırıb buxarla isladın, sonra silin.
- Pis qoxunu azaltmaq üçün su və limon dilimi olan qabı bir neçə dəqiqə qızdırın; korpusu suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapı tam bağlanmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapını möhkəm bağlayın
Qida qızdırır və ya zəif qızır	Güc/vaxt aşağı seçilib / qida miqdarı çoxdur	Gücü və vaxtı artırın, qidanı kiçik hissələrə bölün
İçəridə qığılcım və ya çirtilti var	Metal qab/folqa istifadə olunub / divarda çirk var	Metal əşyaları çıxarın, daxili səthi təmizləyin
Fırlanan disk dönmür	Disk və ya rolik düzgün oturmayıb / çirklidir	Diski və rolik halqasını düzgün yerləşdirin və təmizləyin
Cihaz güclü səs çıxarır	Disk düzgün qoyulmayıb / nasazlıq	Diski yenidən yerləşdirin; davam edərsə servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə şüalanma təhlükəsi yaradır və zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (həcm, mikrodalğa gücü, iş rejimləri — qril/isti hava, ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.