

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qarışıqların çırpılması, qatışdırılması və yüngül xəmirin yoğrulması üçün istifadə edin. Təlimat əl mikserinə və stasionar (dayaqlı, fırlanan qablı) mikserə aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Motor blokunu (əsas hissə), kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan nasadkalar və qab yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; nasadkaları taxmadan/çıxarmadan və təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Fırlanan nasadkalara (çırpıcı, xəmir qarmağı) əlləri, mətbəx alətlərini, saçı və geyimi yaxınlaşdırmayın; işləyən qaba əl və ya əşya salmayın.
- Nasadkaları yalnız cihaz söndürülüb şəbəkədən ayrıldıqda taxın və ya çıxarın.
- Cihazı sıçramanın qarşısını almaq üçün həmişə aşağı sürətdən başlayın; qabı həddən artıq doldurmayın.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin, xüsusən qatı qarışıqlarda — tövsiyə olunan iş/fasilə intervalına əməl edin ki, motor qızmasın.
- Stasionar rejimdə cihazın dayaqda möhkəm bərkidildiyinə və qabın düzgün oturduğuna əmin olun; başı (motor blokunu) yalnız cihaz söndürülmüş halda qaldırın və ya endirin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, nasadkaları və qabı təmizləyib qurudun.
- Nasadkaları qoruyucu şəkildə saxlayın ki, deformasiyaya uğramasın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İşə uyğun nasadkanı seçin: çırpıcı (krem, yumurta ağı, yüngül qarışıqlar üçün) və ya xəmir qarmağı (qatı xəmir üçün) və onu yuvasına kilidlənənə qədər taxın.
2. Stasionar rejimdə motor blokunu dayaqda quraşdırın və qabı yerinə oturdun; əl rejimində cihazı əldə tutun.
3. İngredientləri dərin qaba qoyun (sıçramanın qarşısını almaq üçün).
4. Nasadkaları qarışıqda batırın, cihazı aşağı sürətdə işə salın və tədricən uyğun sürətə keçin.
5. Qarışdırma bitdikdə sürəti «0»-a gətirin, cihazı söndürün və nasadkaların tam dayanmasını gözləyin.

6. Cihazı şəbəkədən ayırın və çıxarma (eject) düyməsi ilə nasadkaları çıxarın.

Qeyd: Çırpıcı və xəmir qarmağını təyinatına uyğun istifadə edin; qatı xəmiri çırpıcı ilə emal etməyin — nasadka və motor zədələnə bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Motor blokunu yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Çıxarılan nasadkaları və qabı ilıq sabunlu su ilə yuyun (təlimata uyğun olaraq bəzi hissələr qabyuyanda yuyula bilər) və qurudun.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; hissələri quruyandan sonra yığın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / nasadka düzgün taxılmayıb / sürət «0»-dədir	Fişi və rozetkanı yoxlayın, nasadkaları kilidlənənə qədər taxın, sürəti seçin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq yük və ya qızma mühafizəsi işə düşüb	Söndürün, soyumağa qoyun, yükü azaldın, qatı xəmirdə fasilə verin
Qarışıq bərabər deyil	Yanlış nasadka / aşağı sürət / qab az və ya çox dolub	Uyğun nasadkanı (çırpıcı/qarmaq) və sürəti seçin
Qarışıq ətrafa sıçrayır	Cihaz yüksək sürətdən başladıq	Aşağı sürətdən başlayıb tədricən artırın, dərin qabdan istifadə edin
Nasadkalar çıxmır	Cihaz işləyir / çıxarma düyməsi basılmayıb	Cihazı söndürün, fişi çıxarın, çıxarma (eject) düyməsinə basın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, sürət pillələri, turbo rejimi, komplektə daxil olan nasadkalar (çırpıcı/xəmir qarmağı), stasionar dayaq və qabın həcmi, tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.