

Lenovo
Legion 25-10
Руководство
пользователя

Lenovo

Коды продукта

F25245FG0

67D4GAC3WW



Первое издание (июнь 2025 г.)

© Авторское право Lenovo 2025 г.

Изделия, данные, ПО и услуги LENOVO разработаны за собственный счет и предоставляются правительственным организациям как коммерческая продукция в соответствии с положениями 48 C.F.R. 2.101 с ограничением прав на использование, воспроизведение и разглашение данных.

ПРИМЕЧАНИЕ — ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА: Если изделия, данные, ПО или услуги поставляются по договору Управления общих служб «GSA», то использование, воспроизведение и разглашение данных попадают под ограничения, изложенные в Договоре № GS-35F-05925.

Содержание

Коды продукта	i
Информация по технике безопасности	iii
Общие меры предосторожности	iii
Глава 1. Подготовка к работе.....	1-1
Комплект поставки.....	1-1
Примечания по использованию	1-2
Обзор изделия.....	1-2
Тип регулировки	1-2
Наклон.....	1-2
Поворот	1-3
Регулировка высоты.....	1-3
Вращение монитора.....	1-3
Органы управления монитором	1-4
Паз для фиксации кабеля.....	1-4
Настройка монитора.....	1-5
Подключение и включение монитора	1-5
Регистрация изделия	1-7
Глава 2. Регулировка и использование монитора.....	2-1
Удобство работы.....	2-1
Организация рабочего места	2-1
Размещение монитора.....	2-1
Советы по правильной организации работы	2-2
Информация о специальных возможностях доступа	2-2
Настройка изображения.....	2-3
Использование органов управления прямого доступа.....	2-3
Использование элементов управления экранного меню (OSD).....	2-4
Выбор режима работы монитора	2-7
Управление питанием	2-8
Режимы управления питанием.....	2-8
Уход за монитором	2-9
Снятие основания и подставки монитора.....	2-9
Установка на стене (опция).....	2-9
Глава 3. Справочная информация.....	3-1
Технические характеристики монитора	3-1
Устранение неполадок	3-3
Как установить драйвер монитора вручную	3-5
Как обратиться за поддержкой	3-5
Приложение А. Обслуживание и поддержка.....	A-1
Регистрация изделия.....	A-1
Служба технической поддержки онлайн.....	A-1
Техническая поддержка по телефону	A-1
Приложение В. Примечания	B-1
Информация об утилизации	B-2
Товарные знаки.....	B-3
Шнуры и блоки питания.....	B-3

Информация по технике безопасности

Общие меры предосторожности

Чтобы узнать, какие меры предосторожности надо соблюдать при работе с компьютером, посетите наш веб-сайт: <http://www.lenovo.com/safety>

Перед установкой устройства прочитайте раздел «Информация по технике безопасности».



ОПАСНО

Во избежание поражения электрическим током:

- Не снимать крышки.
- Не эксплуатировать устройство без подставки.
- Не выполнять работы по подключению/отключению устройства во время грозы.
- Шнур питания должен быть подключен к источнику питания с соответствующей проводкой и заземлением.
- Любое оборудование, подключаемое к данному устройству, должно быть также подключено к источнику питания с соответствующей проводкой и заземлением.
- Для отключения монитора от сети следует вынуть вилку из электрической розетки. Электрическая розетка должна быть расположена в доступном месте.

Все необходимые инструкции должны быть в наличии в целях выполнения всех специальных мер во избежание возникновения опасных ситуаций в ходе эксплуатации, установки, обслуживания, транспортировки и хранения оборудования.

В целях снижения риска поражения электрическим током при отсутствии специальной подготовки следует выполнять только те процедуры, которые приведены в настоящем руководстве.

Перемещение:

- Если масса монитора превышает 18 кг (39,68 ф), его рекомендуется поднимать и перемещать вдвоем.

Глава 1. Подготовка к работе


В настоящем руководстве содержатся подробные указания по использованию устройства. Краткий обзор приведен в листовке по настройке.

Модель Legion 25-10 поддерживает аксессуары Lenovo и Менеджер дисплея **Artery**.

Комплект поставки

В коробке должны находиться следующие материалы:


- Информационная листовка
- Талон ограниченной гарантии Lenovo
- Монитор с плоской панелью
- Кабель питания
- Кабель DP
- Основание
- Подставка
- Винты



Примечания по использованию

Приведенные ниже рисунки иллюстрируют процесс настройки монитора.

Примечание. Не прикасайтесь к поверхности экрана монитора. Экран изготовлен из стекла и может быть поврежден при небрежном обращении или чрезмерном давлении.



1. Извлеките верхнюю вставку и принадлежности.
2. Вставьте основание в подставку и затяните винт-барашек.
3. Установите подставку в углубление монитора и затяните винты.
4. Аккуратно поставьте монитор вертикально двумя руками.

Примечание. Порядок фиксации креплений VESA см. в разделе «Установка на стене (опция)» на стр. 2-9.


Обзор изделия

В данном разделе приводится порядок регулировки положения монитора, настройки органов управления и применения кабельного зажима.

Тип регулировки

Наклон

На следующих рисунках проиллюстрированы углы поворота монитора.




Поворот

Конструкция основания позволяет наклонять и поворачивать монитор для установки наиболее удобного угла просмотра.




Регулировка высоты

Для регулировки высоты необходимо нажать на монитор вниз или поднять его.



Вращение монитора

- Отрегулируйте положение монитора перед поворотом экрана. (Убедитесь, что экран монитора поднимается до наивысшей точки и наклоняется назад на 22°).
- Поверните монитор по часовой стрелке, пока он не остановится на 90°.



Органы управления монитором

Кнопки на панели управления позволяют использовать различные функции.



Информацию об использовании этих кнопок см. в разделе «Настройка изображения» на стр. 2-3.

Паз для фиксации кабеля

На мониторе предусмотрен паз для фиксации кабеля, расположенный в задней части (снизу).



Настройка монитора

В данном разделе приводится информация по настройке монитора.

Подключение и включение монитора

Примечание. Перед выполнением этой процедуры ознакомьтесь с разделом «Информация по технике безопасности» на стр. iii.


1. Выключите компьютер и все подключенные к нему устройства, а затем отключите провод питания компьютера от электросети.



2. Подключите кабели в соответствии с показанными ниже обозначениями.




3. Подключите один конец кабеля HDMI к разъему HDMI на мониторе, а другой конец — к компьютеру.



Примечание. Компания Lenovo рекомендует покупателям, которым необходим вход HDMI на мониторе, приобрести «Кабель Lenovo HDMI-HDMI OB47070» на веб-сайте www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

4. Подключите один конец кабеля DP к входному порту DP на мониторе, а другой конец — к компьютеру.



Примечание. Компания Lenovo рекомендует покупателям, которым необходим вход DisplayPort на мониторе, приобрести «Кабель Lenovo DisplayPort-DisplayPort 0A36537». Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.lenovo.com/support/monitoraccessories

5. С помощью аудиокабеля подключите к аудиоразъему монитора колонку, чтобы воспроизводить звуковой сигнал, получаемый через DP и HDMI.


Примечание 1: Аудиовыход в режимах DP и HDMI.

Примечание 2: Чрезмерный уровень звукового давления в наушниках может привести к травмированию органов слуха / потере слуха.




6. Подключите шнур питания к монитору, а затем подключите шнуры питания монитора и компьютера к заземленной розетке.

Примечание. С данным оборудованием необходимо использовать сертифицированный шнур питания. Необходимо соблюдать соответствующие национальные (региональные) нормы по установке и эксплуатации оборудования. Используемый сертифицированный кабель питания должен быть не тоньше обычного гибкого кабеля из ПВХ по стандарту IEC 60227 (маркировка H05VV-F 3G 0,75 мм² или H05VVH2-F2 3G 0,75 мм²). Согласно стандарту IEC 60245 (маркировка H05RR-F 3G 0,75 мм²), необходимо использовать шнур из синтетической резины.



7. Соедините кабели с помощью кабельного зажима.



8. Включите монитор и компьютер.



9. Для установки драйверов монитора загрузите ПО для необходимой модели с веб-сайта Lenovo: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_25_10. Для получения более подробной информации по установке драйверов см. раздел «Как установить драйвер монитора вручную» на стр. 3-5.



Регистрация изделия

Благодарим вас за приобретение монитора Lenovo™. Потратьте несколько минут и зарегистрируйте приобретенный продукт. Предоставьте Lenovo информацию, которая поможет нам более эффективно обслуживать вас в дальнейшем. Ваши отзывы очень важны для нас при разработке продуктов и услуг, а также для развития более эффективных способов взаимодействия с вами. Зарегистрируйте свой продукт на веб-сайте:

<http://www.lenovo.com/register>.

Lenovo будет присылать вам информацию и обновления по зарегистрированному изделию, или вы можете отказаться от рассылки при заполнении формы на веб-сайте.

Глава 2. Регулировка и использование монитора

В этом разделе приведены сведения о настройке монитора и работе с ним.

Удобство работы

Эргономичный дизайн имеет важное значение для максимального удобства работы с компьютером. Рабочее место и все оборудование должно быть организовано таким образом, чтобы отвечать вашим требованиям и соответствовать выполняемой вами работе. Кроме того, для повышения комфорта и производительности труда следует соблюдать ряд дополнительных рекомендаций по работе с компьютером. Более подробную информацию по любой из этих тем см. на веб-сайте Healthy Computing Website: <http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

Организация рабочего места

Для обеспечения комфортных условий работы используйте рабочую поверхность соответствующей высоты и достаточной площади. Оборудование и материалы должны размещаться на рабочем месте с учетом того, как вы их используете. Не загромождайте рабочее место: на нем должно быть пространство для используемых в работе материалов. Наиболее часто используемые устройства, такие как компьютерная мышь и телефон, должны всегда быть под рукой. Размещение оборудования оказывает существенное влияние на позу, в которой вы обычно работаете. В следующих разделах рассказывается о том, как оптимально разместить оборудование для обеспечения наиболее удобной позы.

Размещение монитора

При выборе места для размещения монитора необходимо учесть следующие рекомендации:

- **Расстояние до монитора:** Рекомендуемое расстояние от глаз зрителя до монитора должно быть в 1,5 раза больше диагонали экрана. В условиях ограниченного пространства офисных помещений, когда это расстояние не может быть соблюдено, можно применить следующие решения: перемещение стола от стены или перегородки, чтобы добавить пространства для монитора, применение плоских панелей или компактных мониторов, размещение монитора в углу стола, а также перенос клавиатуры в выдвижной ящик, что увеличит рабочее пространство.

В 1,5 раза большая диагональ экрана



- **Высота размещения монитора:** Монитор должен находиться на такой высоте, чтобы обеспечивать вертикальное положение головы и шеи. Если высота монитора не регулируется, то для достижения требуемой высоты можно воспользоваться любой прочной подставкой. Общая рекомендация такова, что, когда вы сидите в удобной позе, верхний край экрана должен находиться чуть ниже уровня глаз. Однако высота размещения монитора должна быть такой, чтобы линия взгляда, проведенная от ваших глаз к центру монитора, соответствовала оптимальному расстоянию до монитора и обеспечивала возможность работы без напряжения глаз.

- **Наклон:** Наклон монитора должен быть таким, чтобы изображение на экране было видно как можно лучше и при этом не приходилось бы напрягать мышцы головы и шеи.
- **Положение по отношению к источникам света:** Монитор следует размещать таким образом, чтобы избежать возникновения на экране бликов и отражения светильников или окон.

Ниже приведен ряд советов, которые позволят сделать работу более эффективной и снизить утомляемость:

- Интенсивность освещения должна соответствовать типу выполняемой работы.
- Используйте настройки яркости и контрастности (при их наличии) для оптимизации изображения на экране под свои предпочтения.
- Содержите экран в чистоте: это позволит вам полностью фокусировать свое внимание на изображении.

Любая работа, связанная с продолжительной концентрацией взгляда, приводит к утомлению глаз. Чтобы расслабить мышцы глаз, время от времени делайте перерывы в работе, отводя взгляд от монитора и фокусируя его на удаленных объектах. При возникновении неприятных ощущений или дискомфорта в глазах обратитесь к врачу.

Советы по правильной организации работы

Ниже приведены рекомендации, которые следует учитывать при работе с компьютером для повышения эффективности работы и сохранения здоровья.

- **Выбор удобной позы начинается с правильного размещения оборудования:** Организация рабочего места и размещение оборудования оказывают существенное влияние на позу, в которой вы обычно работаете за компьютером. Для комфортной и продуктивной работы настройте положение устройства в соответствии с указаниями в разделе «Организация рабочего места» на стр. 2-1. Кроме того, всегда регулируйте компоненты компьютера и предметы офисной мебели в соответствии со своими текущими предпочтениями.
- **Небольшие изменения позы помогают избежать дискомфорта:** Чем дольше вы сидите и работаете за компьютером, тем важнее следить за правильным положением тела. Постарайтесь не сидеть в одной позе в течение длительного времени. Периодически меняйте позу, чтобы избежать возможного дискомфорта. При изменении позы вносите также необходимые изменения в размещение и регулировку оборудования и предметов мебели.
- **Регулярные короткие перерывы при работе с компьютером делают ее менее вредной:** В связи с малоподвижным характером работы с компьютером особое значение имеют короткие перерывы в работе. Периодически делайте перерывы при работе с компьютером: встаньте с рабочего места, потянитесь, походите или выпейте жидкости. Короткий перерыв в работе даст телу необходимое изменение положения и поможет обеспечить комфортные условия и эффективность работы.

Информация о специальных возможностях доступа










Компания Lenovo старается сделать информацию и современные технологии доступными для людей с ограниченными физическими возможностями. Новые технологии позволяют выбрать наиболее удобный способ доступа к информации. Некоторые из этих технологий уже включены в вашу операционную систему, другие можно приобрести у продавцов оборудования или на веб-сайте:
https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php

Настройка изображения

В настоящем разделе приводится описание функций органов управления для настройки изображения монитора.


Использование органов управления прямого доступа

Функции регулировки с прямым доступом можно использовать без вызов экранного меню.

	Значок	Функция	Описание	
		Кнопка питания	<ol style="list-style-type: none">1. Включение/выключение монитора. Белый индикатор означает, что питание включено. Оранжевый индикатор означает, что включен режим ожидания / сохранения энергии.2. Когда монитор включен, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить его. Когда монитор выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить его.	
		Клавиша Ввод	Когда экранное меню не отображается, нажмите для открытия главного меню.	
		Правая кнопка	<ol style="list-style-type: none">1. Когда отображается экранное меню, нажмите, чтобы перейти на следующий уровень в главном меню или подменю.2. При нажатии на панели регулировки текущее значение увеличивается.	
		Игровой режим	Кнопка быстрого доступа используется для прямого открытия игрового режима, когда экранное меню выключено.	
		Клавиша влево	<ol style="list-style-type: none">1. Выход из текущего экранного меню или возврат на предыдущий уровень.2. При нажатии на панели регулировки текущее значение уменьшается.	
			DDC/CI	Нажмите и удерживайте 10 секунд. Функция DDC/CI будет включена/выключена.
		Яркость	Кнопка быстрого доступа используется для прямого открытия интерфейса регулировки яркости, когда экранное меню выключено.	
		Клавиша вниз	При нажатии выполняется переход к следующему пункту меню.	
			Громкость	Кнопка быстрого доступа для прямого открытия панели регулировки громкости при выключенном меню.
		Клавиша вверх	При нажатии выполняется переход к последнему пункту меню.	
		Входной источник	Кнопка быстрого доступа для прямого открытия входного источника, когда экранное меню выключено.	

Использование элементов управления экранного меню (OSD)

С помощью экранного меню можно настраивать различные параметры.



Для использования экранных элементов управления:


















1. Нажмите  для открытия главной страницы экранного меню.
2. Нажимайте  или , чтобы переключаться с одного значка на другой. Выберите значок и нажмите , чтобы настроить выбранную функцию. Если откроется подменю, выберите нужный параметр с помощью кнопок  или , а затем нажмите , чтобы выбрать данную функцию. Для настройки воспользуйтесь кнопками  или , а затем нажмите , чтобы сохранить.
3. Нажмите , чтобы выйти из подменю и закрыть экранное меню.
4. Функция DDC/CI включена по умолчанию. Нажмите кнопку Exit (Выход) в экранном меню. Нажмите и удерживайте  в течение 10 секунд, чтобы включить/выключить функцию DDC/CI. На экране появится сообщение «DDC/CI disable» (Функция DDC/CI отключена).

Таблица 2-1. Функции экранного меню

Значок в главном экранном меню	Вспомогательное меню	Описание	Настройки и регулировки
 Game Settings (Игры Настроек)	Game Mode (Игровой режим)	[Стандарт]	Все порты входных сигналов
		Стандарт	
		FPS1: Режим шутера от первого лица 1.	
		FPS2: Режим шутера от первого лица 2.	
		Гонки: Режим гонок	
		RTS: Режим стратегии в реальном времени.	
		Игра1: [Яркость / Расширенный разгон / Контрастность / Относительная гамма]	
	Игра2: [Яркость / Расширенный разгон / Контрастность / Относительная гамма]		
	Over Drive (Расширенный разгон)	Увеличение времени ответа	[Уровень 2] Выкл. / Уровень 1/ Уровень 2 / Уровень 3 / Уровень 4
	MPRT	[Выкл.] Выкл. / Вкл.	
FreeSync Premium	[Авто] Авто / выкл		Только порт HDMI
AdaptiveSync (Адаптивная синхронизация)	[Авто (AMD FreeSync Premium)] Авто (AMD FreeSync Premium)/Выкл.		Только порт DP
Refresh Rate Num (Зн. частоты обн.)	Отображение текущего значения частоты обновления на экране. [Выкл.] Выкл. / Слева вверху / Справа вверху / Слева внизу / Справа внизу		Все порты входных сигналов
 Screen Settings (Изображ. настроек)	Brightness (Яркость)	Настройка общей яркости экрана. [75] 0~100	Все порты входных сигналов
	Contrast (Контрастность)	Регулировка контрастности, т.е. различия между светлыми и темными участками. [75] 0~100	
	DCR (Динамический коэффициент контрастности)	[Выкл.] Выкл. / Вкл.	
	HDR	[Авто] Авто / выкл	
	Dark Boost (Осветление теней)	[Уровень 4] Уровень 1/ Уровень 2 / Уровень 3 / Уровень 4	
	Scaling Mode (Масштаб.)	[Во весь экран] Исходное соотношение сторон / Во весь экран	
	Sharpness (Острота)	[50] 0~100	
	Relative Gamma (Относительная гамма)	[По умолч.] -0,4 / -0,2 / По умолчанию / +0,2 / +0,4 / Выкл.	
	Video Range (Диапазон видео)	[Полный диапазон 0-255] Авто / Полный диапазон 0-255 / Ограниченный диапазон 16-235	Только порт HDMI
 Color Settings (Цвет настроек)	Color Temp. (Цвет темп.)	[Теплый] sRGB / Теплый / Нейтральный / Холодный / Пользовательский (Выберите эту опцию для перехода к следующей странице)	Все порты входных сигналов

Значок в главном экранном меню	Подменю	Описание	Настройки и регулировки
 Port Settings (Настройки порта)	Input Signal (Входной сигнал)	Вход с автопереключением Вход автоматически переключится на следующий доступный входной сигнал, если: Отсутствует входной сигнал. Истекло время ожидания. [Подключен] Флажок	Все порты входных сигналов
	DP		
	HDMI1		
	HDMI2		
	DP	[DP1.4] DP1.2 / DP1.4	Только порт DP
Mirrored Power Button (Симметричная кнопка питания)	Эта функция позволяет включать и выключать устройство, подключенное к порту HDMI. [Выкл.] Выкл. / Вкл.	Только порт HDMI	
 Menu Settings (Параметры меню)	Information (Информация)	Модель	Все порты входных сигналов
		Прошивка	
		Серийный номер	
		HDR	
		Режим	
		Формат	
	Language (Язык)	Изменение языка меню. Примечание. Выбранный язык относится только к языку экранного меню. На программы, запущенные на компьютере, он не оказывает никакого влияния.	
	Volume (Громкость)	[50] 0~100	
	Button Repeat Rate (Част. повт. при наж.)	[По умолч.] По умолч. / Медленн. / Выкл.	
	LED Indicator (Светодиодный индикатор)	[Вкл.] Выкл. / Вкл.	
	OSD Timeout (Вр. отобр. Меню)	Установите время, в течение которого экранное меню будет отображаться, когда не выполняются никакие действия. [10]5~60 (1 секунда в качестве единицы измерения)	
	Menu Position (Положение меню)	[0] 0~100	
	Transparency (Прозрачность)	[0]0/20/40/60/80/100	
DDC/CI	[Вкл.] Выкл. / Вкл.		
Reset All Settings (Сброс всех настроек)	Сбросить монитор к заводским параметрам.		

Выбор режима работы монитора

Режим работы монитора контролируется компьютером. Информацию об изменении режима работы монитора можно найти в документации, прилагаемой к компьютеру. При изменении режима работы монитора размер, положение и форма изображения также могут измениться. Это нормальное явление. Для восстановления правильной настройки изображения вы можете воспользоваться органами управления монитором.

В отличие от мониторов с электронно-лучевой трубкой, требующих для минимизации мерцания как можно более высокой частоты вертикальной развертки, жидкокристаллические мониторы не мерцают.

Примечание. Если вы раньше использовали ЭЛТ-монитор и прошлый режим работы не поддерживается новым монитором, возможно, вам придется подключить ЭЛТ-монитор, чтобы перенастроить систему. Желательно установить разрешение 1920 x 1080 при 60 Гц — это стандартный режим работы монитора.

Для перечисленных ниже режимов оптимизация изображения выполнена на заводе.

Таблица 2-2. Заводские режимы работы

Разрешение	Частоту обновления
640 x 480	60 Гц, 67 Гц, 72 Гц, 75 Гц
720 x 400	70 Гц
800 x 600	60 Гц, 72 Гц, 75 Гц
832 x 624	75 Гц
1024 x 768	60 Гц, 70 Гц, 75 Гц
1280 x 1024	60 Гц, 75 Гц
1280 x 720	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1600 x 900	60 Гц
1680 x 1050	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц, 120 Гц, 180 Гц, 240 Гц
1920 x 1080 (только порт DP)	280 Гц, 300 Гц, 320 Гц

Поддерживает режимы игровых консолей

480p	60 Гц
576p	50 Гц
720p	50 Гц, 60 Гц
1080p	50 Гц, 60 Гц, 120 Гц
2160p (только порт HDMI)	24 Гц, 30 Гц, 60 Гц

*: Для включения функции HDR требуется 4K-режим только на некоторых консолях. Разрешение монитора остаётся 1920 x 1080.

Управление питанием

Функция управления питанием активизируется, когда компьютер определяет, что вы не использовали клавиатуру или мышь на протяжении определенного времени. Существует несколько состояний функции управления питанием. Все они описаны в таблице ниже.

Для более эффективного использования энергии выключайте монитор в конце рабочего дня, а также в тех случаях, когда вы в течение долгого времени не планируете работать с компьютером.

Таблица 2-3. Индикатор питания

Состояние	Индикатор питания	Экран	Восстановление работы
Вкл.	Белый	Обычный	
Режим ожидания	Оранжевый	Пустой	Нажмите любую клавишу или передвиньте мышь. Перед появлением изображения возможна некоторая задержка. Примечание. При отсутствии видеосигнала монитор также переходит в режим ожидания.
Выкл.	Выкл.	Пустой	Нажмите кнопку питания Перед появлением изображения возможна некоторая задержка.

Режимы управления питанием

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Потребляемая мощность
Нормальная работа	Активно	Активно	Активно	Белый	43 Вт (макс.)* 24,5 Вт (стандарт)
Режим ожидания	Неактивно	Неактивно	Выкл.	Светится желтым	Менее 0,5 Вт
Выключение	-	-	-	Выкл.	Менее 0,3 Вт

*** Максимальное энергопотребление при макс. яркости.**

Настоящий документ предназначен исключительно для справки и отражает работу изделия в лабораторных условиях. Ваше изделие может работать другим образом в зависимости от установленных вами ПО, компонентов и периферийных устройств, что не влечет за собой обязательства производителя по обновлению подобной информации. Соответственно, пользователь не должен опираться на данную информацию при принятии решений о электрических допусках или иных параметрах. На точность и полноту информации не предоставляется явных или подразумеваемых гарантий.

Уход за монитором

Перед выполнением любых действий по обслуживанию и уходу за монитором обязательно выключайте питание.

Запрещается:

- Использовать воду или другие жидкости для очистки монитора.
- Использовать растворители или абразивные чистящие средства.
- Использовать для очистки монитора или других электрических устройств легковоспламеняющиеся материалы.
- Прикасаться к поверхности экрана острыми предметами или абразивными материалами. Такое прикосновение может привести к непоправимому повреждению экрана.
- Использовать чистящие средства с антистатическими растворами и другими аналогичными добавками. Это может привести к повреждению покрытия экрана.


Как следует ухаживать за монитором:

- Слегка смочите мягкую ткань в воде и аккуратно протрите ей корпус и экран монитора.
- Следы пальцев и жирные пятна следует удалять тканью, смоченной в слабом растворе моющего средства.

Снятие основания и подставки монитора

Шаг 1: Положите монитор на мягкую плоскую поверхность.

Шаг 2: Перед тем как снимать основание и подставку с монитора, удалите винты с основания.



Установка на стене (опция)

См. инструкции по установке в комплекте для настенного монтажа. Чтобы изменить установку ЖК-монитора с настольного варианта размещения на настенный, выполните следующие действия:

Шаг 1: Убедитесь, что сетевой выключатель выключен, затем отсоедините сетевой шнур.

Шаг 2: Уложите ЖК-монитор лицевой частью вниз на полотенце или одеяло.

Шаг 3: Отсоедините от монитора основание и подставку. См. раздел «Снятие основания и подставки монитора».

Шаг 4: С помощью винтов M4 x 10 мм закрепите монтажный кронштейн из комплекта настенного крепления VESA (расстояние между отверстиями 100 x 100 мм).



Шаг 5: Установите ЖК-монитор на стене в соответствии с инструкциями в комплекте для настенного монтажа.

Для использования только с настенным монтажным кронштейном, внесенным в списки UL, с минимальным весом/нагрузкой: 8 кг

Примечание.

При использовании гибкой стойки не наклоняйте монитор вниз более чем на 5 градусов.

Глава 3. Справочная информация

В этом разделе вы найдете подробные технические характеристики монитора, инструкции по ручной установке драйвера монитора, сведения по устранению неполадок.

Технические характеристики монитора

Таблица 3-1. Технические характеристики монитора для модели Legion 25-10

Размеры	Глубина	214,0 мм (8,43 дюйма)
	Высота	379,3~514,3 мм (14,93~20,25 дюйма)
	Ширина	557,0 мм (21,93 дюйма)
Подставка	Наклон	Диапазон: -5°~22°
Крепление VESA	Поддерживается	100 мм (3,94 дюйма)
Изображение	Размер видимой области изображения	62 см (24,5 дюйма)
	Макс. высота	302,6 мм (11,91 дюйма)
	Макс. ширина	543,7 мм (21,41 дюйма)
	Размер пикселя	0,2832 мм × 0,2802 мм (0,0111 дюйма × 0,0110 дюйма)
Питание	Номинальное напряжение	100–240 В перем. тока
		50~60 Гц
		1,0 А
Потребляемая мощность Примечание. Значения потребляемой мощности указаны для монитора вместе с блоком питания.	Нормальная работа	43,0 Вт (макс.) 24,5 Вт (стандарт)
	Режим ожидания	<0,5 Вт
	Выкл.	<0,3 Вт
Видеовход (HDMI)	Входной сигнал	HDMI
	Размер изображения по горизонтали	1920 пикселей (макс.)
	Размер изображения по вертикали	1080 строк (макс.)
	Частота синхронизации	580 МГц
Видеовход (DP)	Входной сигнал	DP
	Размер изображения по горизонтали	1920 пикселей (макс.)
	Размер изображения по вертикали	1080 строк (макс.)
	Частота синхронизации	750 МГц

Таблица 3-1. Технические характеристики монитора для модели Legion 25-10

Параметр	VESA DDC	CI
Поддерживаемые режимы экрана	Частота горизонтальной развертки	DP (30–360 кГц) HDMI (30–275 кГц)
	Частота вертикальной развертки	DP (48–320 Гц) HDMI (48–240 Гц)
	Собственное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Температура	Работа	от 0° до 40°C (от 32° до 104°F)
	Хранение	от –20° до 60°C (от –4° до 140°F)
	Транспортировка	от –20° до 60°C (от –4° до 140°F)
Влажность	Работа	8% до 80%, без конденсации
	Хранение	5% до 95%, без конденсации
	Транспортировка	5% до 95%, без конденсации

Устранение неполадок

Если при настройке или работе с монитором вы столкнулись с какими-либо неполадками, можно попробовать устранить их самостоятельно. Прежде чем обращаться к продавцу или в Lenovo, попробуйте выполнить рекомендации, относящиеся к возникшей неполадке.

Таблица 3-2. Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Рекомендуемые действия	Справка
На экране появляется надпись «Out of Range» (Сигнал не поддерживается), индикатор питания мигает белым цветом.	На компьютере выбран режим дисплея, не поддерживаемый монитором.	Если вы заменили старый монитор, то снова подключите его к компьютеру и выберите режим дисплея, поддерживаемый новым монитором. При работе с Windows перезапустите систему в безопасном режиме и выберите поддерживаемый режим дисплея. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь в центр поддержки.	«Выбор режима работы монитора» на стр. 2-7
Низкое качество изображения.	Плохой контакт видеокабеля, соединяющего компьютер с монитором.	Убедитесь, что видеокабель надежно подключен к компьютеру и к монитору.	«Подключение и включение монитора» на стр. 1-5
	Неправильная настройка цветов.	Измените настройку цветов с помощью экранного меню.	«Настройка изображения» на стр. 2-3
	Не была выполнена автоматическая настройка изображения.	Выполните автоматическую настройку изображения.	«Настройка изображения» на стр. 2-3
Индикатор питания не горит, и изображение отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> Питание монитора выключено. Не подключен или плохо подключен кабель питания. Отсутствует напряжение в розетке. 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно подключите кабель питания. Проверьте наличие напряжения в розетке. Включите монитор. Воспользуйтесь другим кабелем питания. Воспользуйтесь другой розеткой. 	«Подключение и включение монитора» на стр. 1-5
Экран пуст, индикатор питания горит желтым светом.	Монитор находится в режиме ожидания.	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы возобновить работу, нажмите любую клавишу на клавиатуре или передвиньте мышь. Проверьте выбранные на компьютере параметры питания. 	«Управление питанием» на стр. 2-8

Таблица 3-2. Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Рекомендуемые действия	Справка
Индикатор питания горит желтым светом, но на экране нет изображения.	Сигнальный кабель не подключен или подключен плохо.	Убедитесь, что видеокабель надежно подключен к системе.	«Подключение и включение монитора» на стр. 1-5
	На мониторе установлен минимальный уровень яркости и контрастности изображения.	Настройте яркость и контрастность изображения с помощью экранного меню.	«Настройка изображения» на стр. 2-3
Неправильный цвет одного или нескольких пикселей.	Это особенность технологии, и она не является дефектом ЖК-монитора.	Выполните автоматическую настройку изображения. Если некорректно работает более пяти пикселей, обратитесь в центр поддержки.	«Приложение А. Обслуживание и поддержка» на стр. А-1
<ul style="list-style-type: none"> • Линии или изображения размываются в тексте. • В изображениях присутствуют горизонтальные или вертикальные линии. 	<ul style="list-style-type: none"> • Изображение не оптимизировано. • Настройки «Display Properties» (Свойства экрана) вашей системы не оптимизированы. 	Измените настройки разрешения системы в соответствии с разрешением самого монитора: 1920 x 1080 при частоте 60 Гц	«Настройка изображения» на стр. 2-3
		Выполните автоматическую настройку изображения. Если полученный результат вас не устраивает, выполните настройку изображения вручную.	«Выбор режима работы монитора» на стр. 2-7
		При работе с разрешением, равным собственному разрешению монитора, можно выполнить дополнительную настройку, изменив на компьютере значение количества точек на дюйм (DPI).	Откройте раздел «Дополнительно» в свойствах монитора вашей ОС.

Как установить драйвер монитора вручную

Ниже приведено описание процедуры ручной установки драйвера монитора для операционных систем Microsoft Windows 10 и Microsoft Windows 11.

1. Выключите компьютер и все подключенные к нему устройства.
2. Проверьте, правильно ли подключен монитор.
3. Включите монитор, а затем системный блок. Дождитесь запуска операционной системы Windows.
4. На веб-сайте Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_25_10 найдите соответствующий драйвер для монитора и загрузите его на персональный компьютер, к которому подключен монитор (например, на настольный компьютер).
5. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку **Start (Пуск)** Windows на рабочем столе, затем щелкните **Device Manager (Диспетчер устройств)**, а потом дважды щелкните **Monitor (Монитор)**.
6. Дважды щелкните **Generic Monitor (Монитор общего типа)**.
7. Щелкните вкладку **Driver (Драйвер)**.
8. Щелкните **Update Driver (Обновить драйвер)**, а затем **Browse Computer to find the driver (Поиск драйвера на компьютере)**.
9. Выберите **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Выбрать из списка доступных драйверов на моем компьютере)**.
10. Нажмите кнопку **Have Disk... (Установить с диска...)**. Нажмите кнопку **Browse (Обзор)** и укажите следующий путь: **X:\Monitor Drivers\Windows** (где X обозначает «папку, в которой находится загруженный драйвер» (например, Рабочий стол)).
11. Выберите файл **Legion 25-10.inf** нажмите кнопку **Open (Открыть)**. Нажмите кнопку **OK**.
12. В новом окне выберите **Legion 25-10** и нажмите **Next (Далее)**.
13. После завершения установки удалите все загруженные файлы и закройте все окна.
14. Перезагрузите операционную систему. Система автоматически выберет частоту обновления экрана и соответствующий профиль соответствия цветов.

Примечание. В случае с жидкокристаллическими мониторами (в отличие от электронно-лучевых) увеличение частоты обновления экрана не приводит к повышению качества изображения. Lenovo рекомендует использовать разрешение 1920 x 1080 с частотой обновления 60 Гц или 640 x 480 с частотой обновления 60 Гц.

Как обратиться за поддержкой

Если вам не удалось самостоятельно устранить возникшую неполадку, обратитесь в центр поддержки Lenovo. Для получения более подробной информации о том, как можно связаться с центром поддержки, см. раздел «Приложение А. Обслуживание и поддержка» на стр. А-1

Информация об обслуживании

Ответственность клиента

Гарантия не распространяется на мониторы, которые были повреждены в результате несчастного случая, неправильного использования, неосторожного обращения, неправильной установки или использования, не отвечающего характеристикам устройства и инструкции по его применению. Гарантия также не распространяется на мониторы, поврежденные в результате стихийных бедствий и других событий, внесения несанкционированных изменений или выполнения неквалифицированного ремонта. Ниже приведены примеры неправильного использования и неаккуратного обращения, на которые не распространяются условия гарантийного ремонта и обслуживания:

- На экране монитора с электронно-лучевой трубкой выжжено (не исчезает) изображение. Во избежание такой неполадки используйте движущиеся экранные заставки или функции управления питанием.
- Физически повреждены кабели, панели, крышки или другие элементы конструкции.
- Царапины или проколы на экране монитора.

Запасные части

Следующие компоненты предназначены для использования сотрудниками обслуживающих организаций и официальных дилеров Lenovo в целях исполнения гарантийных обязательств. Эти детали предназначены только для использования сервисной службой. В таблице ниже приведены данные для модели 67D4GAC3WW.

Таблица 3-3. Список запасных частей (F25245FG0)

НОМЕР ЛЕГКОСЪЕМНОГО БЛОКА (FRU)	Описание	Тип устройства/ модель (MTM)	Цвет
5C11J37846	Кабель DP1.4 1,8 м FRU - BOE	67D4	Черный
5CF1S60161	Упаковка Legion 25-10 FRU	67D4	Желтый
5CF1S60173	Экологически чистая упаковка Legion 25-10 FRU	67D4	Желтый
5D11P36252	24,5-дюймовый монитор Legion 25-10 FRU	67D4	Черный
5SE1P38256	Стойка и основание Legion 25-10 FRU	67D4	Черный

Приложение А. Обслуживание и поддержка

Ниже приведена информация по технической поддержке, предоставляемой для данного изделия в течение гарантийного срока или срока службы изделия. Полное описание условий гарантии Lenovo см. в разделе «Ограниченная гарантия Lenovo».

Регистрация изделия

Зарегистрируйте данное изделие для обращения за обслуживанием и поддержкой и получения обновлений, а также приобретения компьютерных аксессуаров и контента бесплатно или со скидкой. Откройте следующую страницу: <http://www.lenovo.com/register>

Служба технической поддержки онлайн

В течение всего срока эксплуатации изделия вы можете получать техподдержку в режиме онлайн: <http://www.lenovo.com/support>

Замена изделия или бракованных деталей также выполняется на протяжении гарантийного срока. Если монитор установлен на компьютере Lenovo, пользователь имеет право на получение сервисного обслуживания по месту эксплуатации компьютера. Представитель службы технической поддержки Lenovo поможет подобрать наилучший вариант.

Техническая поддержка по телефону

Поддержка по установке и настройке предоставляется Центром поддержки клиентов до истечения 90 дней со дня прекращения продажи изделия. По окончании этого периода техническая поддержка будет прекращена или будет предоставляться на платной основе на усмотрение компании Lenovo. Дополнительная поддержка также предоставляется за номинальную плату.

Перед обращением к представителю службы технической поддержки Lenovo подготовьте следующую информацию: наименование и номер изделия; документ, подтверждающий покупку; производитель компьютера; модель, серийный номер и руководство; точная формулировка всех сообщений об ошибке; описание проблемы и информация об аппаратной и программной конфигурации вашей системы.

Представитель службы технической поддержки может помочь решить проблему во время звонка, пока вы находитесь у своего компьютера.

Номера телефонов могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальный список телефонов службы технической поддержки Lenovo всегда доступен по ссылке: <http://www.lenovo.com/support/phone>

Страна (регион)	Номер телефона
Китай	400-990-8888
Южная Африка	800982393
Аргентина	0800-444-24.522 (испанский язык)
Австралия	1300-557-073
Австрия	800295730 (немецкий язык)
Бельгия	80076524 (французский, нидерландский языки)
Боливия	800-100-764 (испанский язык)

Приложение В. Примечания

Представленные в настоящем документе товары Lenovo, услуги или функции могут быть доступны не во всех странах. Обратитесь к местному представителю Lenovo для получения информации о товарах и услугах, доступных в вашем регионе в настоящее время. Любое упоминание товара, программы или услуги Lenovo не означает и не подразумевает, что можно использовать только данное устройство, программу или услугу компании Lenovo. Вместо этого могут использоваться любые функционально равнозначные устройства, программы и услуги, не нарушающие прав Lenovo на интеллектуальную собственность.

Тем не менее ответственность за оценку и проверку работы любых других устройств, программ и услуг несет пользователь.

Lenovo может располагать патентами либо заявками на патенты, находящимися на стадии рассмотрения, относящимися к материалам настоящего документа. Предоставление настоящего документа не дает лицензий на эти патенты. Запросы по поводу лицензий следует направлять в письменном виде по адресу:

*Lenovo (США), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A. (США)
Кому: Директору по лицензированию Lenovo*

LENOVO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯСНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕМЕ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В некоторых регионах при проведении определенных операций не допускается отказ от прямых или подразумеваемых гарантий, следовательно, данное положение может не распространяться на вас.

Предоставленная информация может содержать технические неточности и опечатки. Время от времени в информацию, содержащуюся в настоящем документе, вносятся изменения. Данные изменения отражаются в новых изданиях настоящего документа. Lenovo имеет право в любое время и без уведомления вносить улучшения и изменения в изделие (изделия) и программу (программы), описанные в настоящем документе.

Изделия, описанные в настоящем документе, не предназначены для использования при медицинской имплантации и в иных системах жизнеобеспечения, где неисправность может привести к причинению вреда здоровью или смерти людей. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не влияет на технические характеристики устройства и гарантийные обязательства Lenovo и не изменяет их. Никакие положения настоящего документа не будут действовать как прямая или подразумеваемая лицензия или освобождение от ответственности в отношении прав на интеллектуальную собственность Lenovo и других сторон. Вся информация в настоящем документе была получена в определенных условиях и представлена в качестве иллюстрации. В других условиях эксплуатации могут быть получены иные результаты.

Lenovo имеет право без каких-либо обязательств перед вами использовать и распространять любую информацию, предоставленную вами, любым приемлемым, по мнению компании, способом.

Любые ссылки на веб-сайты, не принадлежащие компании Lenovo, представлены в настоящей публикации только для удобства и ни в коей мере не являются рекомендациями. Материалы этих веб-сайтов не являются частью документации на данное изделие Lenovo, и вы сами несете ответственность за использование этих веб-сайтов.

Все приведенные в настоящем документе рабочие характеристики были определены в контролируемых условиях. Поэтому результаты, полученные в условиях эксплуатации, могут значительно отличаться. Некоторые измерения могли проводиться на инженерных образцах систем, и нет гарантии, что результаты данных измерений будут такими же на коммерчески доступных системах. Более того, некоторые результаты измерений могли быть рассчитаны посредством экстраполяции. Фактические результаты могут быть иными. При необходимости пользователям настоящего документа следует проверять данные на соответствие конкретным условиям эксплуатации.

Информация об утилизации

Lenovo стремится к тому, чтобы владельцы информационно-технического (IT) оборудования по завершении срока эксплуатации отправляли его на утилизацию. Lenovo предлагает различные программы и услуги, которые направлены на помощь в переработке оборудования. Для получения более подробной информации об утилизации изделий Lenovo посетите наш веб-сайт:

<http://www.lenovo.com/lenovo/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/
をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/
をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Сбор и утилизация неиспользуемых компьютеров и мониторов Lenovo

Если вы являетесь сотрудником организации и вам нужно утилизировать компьютер или монитор Lenovo, принадлежащие организации, это необходимо выполнять в соответствии с Законом об эффективном использовании ресурсов. Компьютеры и мониторы считаются промышленными отходами и должны правильно утилизироваться в специальном пункте переработки промышленных отходов, сертифицированном местными органами власти. В соответствии с Законом об эффективном использовании ресурсов японское отделение Lenovo предоставляет услуги по сбору и утилизации компьютерной техники, что позволяет отправить ее на переработку и повторное использование. Для получения подробных сведений посетите веб-сайт Lenovo https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/. В соответствии с Законом об эффективном использовании ресурсов сбор и утилизация домашних компьютеров и мониторов действуют с 1 октября 2003 года. Данные услуги бесплатно предоставляются владельцам домашних компьютеров, приобретенных после 1 октября 2003 года. Для получения подробных сведений посетите веб-сайт Lenovo https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/

Утилизация электронных компонентов Lenovo

Некоторые компьютеры Lenovo, продаваемые в Японии, могут включать компоненты с содержанием тяжелых металлов или других вредных для окружающей среды веществ. Утилизируйте ненужные детали, такие как печатные платы и дисководы, так же, как компьютеры и мониторы (см. выше).

Товарные знаки

Следующие термины являются товарными знаками Lenovo в США и / или других странах:

- Lenovo
- Логотип Lenovo
- ThinkCenter
- ThinkPad
- ThinkVision

Microsoft, Windows и Windows NT являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Другие названия компаний, товаров и услуг могут являться зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

Шнуры и блоки питания

Используйте только поставляемые производителем шнуры и блоки питания.
Не используйте сетевой шнур питания с другими устройствами.