

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — korpusun içində cihaz söndürüldükdən sonra da təhlükəli gərginlik qala bilər; bu, zəmanətin itirilməsinə və elektrik cərəyanı ilə zədələnmə təhlükəsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Monitoru yalnız düz, sabit və üfüqi səthə qoyun və ya VESA standartına uyğun divar bərkitməsindən istifadə edin.
- Yalnız komplektə daxil olan və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi qida kabelindən və adapterdən istifadə edin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; bir rozetkanı həddən artıq yükləməyin.
- Qida kabelini kəskin əyməyin, masanın kənarından sallanmağa və isti səthlərlə təmasa qoymayın; üzərinə əşya qoymayın.
- Cihazı su və rütubətə yaxın yerlərdə (vanna, hovuz, lavabo), həmçinin istilik mənbələrinin (radiator, soba) yaxınlığında quraşdırmayın.
- İldırımli hava zamanı və ya cihaz uzun müddət istifadə olunmayacağı halda onu şəbəkədən ayırın.

İstismar zamanı

- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın; cihazın ətrafında hava dövrəni üçün boş yer saxlayın.
- Ekranın üzərinə basmayın, iti və ya sərt əşyalarla toxunmayın — panel zədələne bilər.
- Cihazın üzərinə maye tökməyin və maye olan qabları cihazın üstündə saxlamayın.
- Cihazı yerə salmayın və güclü zərbələrdən qoruyun.
- Tüstü, yanıq qoxusu, qeyri-adi səs və ya təsvirin itməsi halında dərhal cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Gözlərin yorğunluğunu azaltmaq üçün uzun müddətli istifadə zamanı mütəmadi fasilələr verin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və birbaşa günəş şüalarından qorunan yerdə saxlayın.
- Təvsiyə olunan saxlanma şəraiti: temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C, nisbi rütubət kondensatsız olmaqla.
- Saxlamadan əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın, kabelləri çıxarın və ekranı təmizləyin.
- Ekranı cızılmadan və təzyiqdən qorumaq üçün cihazı orijinal qablaşdırmada və ya yumşaq örtükdə saxlayın.
- Mümkünsə cihazı şaquli (normal iş) vəziyyətində saxlayın; ekranı aşağı baxacaq şəkildə üzü üstə qoymayın.
- Cihazı güclü maqnit mənbələrindən və mexaniki təzyiqdən uzaqda saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma və qoşulma)

1. Monitoru dayağa bərkidin və düz, sabit səthə qoyun (və ya VESA bərkitməsi ilə quraşdırın).
2. Video kabeli (HDMI, DisplayPort və s.) monitora və kompüterə qoşun.
3. Qida kabelini monitora və rozetkaya qoşun.
4. Güc düyməsini basaraq monitoru işə salın.
5. Ekran menyusu (OSD) vasitəsilə düzgün giriş (signal) mənbəyini seçin.
6. Əməliyyat sistemində uyğun ayırdetməni və yeniləmə tezliyini (Hz) seçin.
7. Lazım olduqda OSD menyusu vasitəsilə parlaqlıq, kontrast və rəng tənzimləmələrini fərdiləşdirin.

Qeyd: ən yaxşı təsvir keyfiyyəti üçün monitorun tövsiyə olunan (nominal) ayırdetməsini və yeniləmə tezliyini seçin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Ekranı yumşaq, quru və ya az nəm mikrofibra parça ilə yüngülcə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən, güclü spirtli və ammonyak əsaslı təmizləyicilərdən istifadə etməyin — örtük zədələnə bilər.
- Mayeni birbaşa ekrana püskürtməyin; parçanı yüngülcə nəmləndirib istifadə edin.
- Ekranı güclə basmayın və iti əşyalardan istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Təsvir yoxdur	Kabel qoşulmayıb / yanlış giriş mənbəyi seçilib	Kabel birləşmələrini yoxlayın, OSD menyusunda düzgün giriş mənbəyini seçin
Təsvir titrəyir və ya təhrif olunur	Kabel problemi / yanlış yeniləmə tezliyi	Kabeli yenidən qoşun, ayırdetməni və yeniləmə tezliyini (Hz) yoxlayın
Rənglər düzgün deyil	OSD tənzimləmələri pozulub	OSD menyusu vasitəsilə zavod tənzimləmələrini bərpa edin
Səs yoxdur (dinamikli modellərdə)	Səs mənbəyi və ya səviyyəsi yanlışdır	Səs mənbəyini və səviyyəni yoxlayın, lazım olduqda kabeli dəyişin
Ekranı tək nöqtələr (piksel)	Panelin xüsusiyyəti (istehsal dözümlü daxilində)	İstehsalçının standart həddini aşmırsa normal sayılır; aşarsa servis mərkəzinə müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş temperaturu: təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Saxlanma temperaturu: təxminən -20 °C ... +45 °C (modeldən asılı olaraq dəqiqləşdirilir).

- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~100–240 V, 50/60 Hz, yaxud xarici adapterin markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (ekran ölçüsü və ayırdetməsi, panel tipi, yeniləmə tezliyi, giriş portları və s.) konkret modelin qablaşdırmasında və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.