

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (monoblok kompüter — sistem bloku və monitor bir korpusda) yalnız təyinatı üzrə — şəxsi və ofis məqsədləri üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, geniş səthə qoyun; dayağın (stend) möhkəm bərkidildiyinə əmin olun ki, aşmasın.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə edərkən yükü nəzərə alın.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya, rütubətə və mayelərə məruz qoymayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın; cihazı divara, pərdəyə və ya yumşaq səthə çox yaxın qoymayın — daxili hissələr qıza bilər.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Ekranı (monitor hissəsinə) həddən artıq təzyiq göstərməyin — touch-ekranlı modellərdə də normal əl təzyiqindən artıq basmayın.
- Cihazı daşıyarkən ekrandan deyil, korpusdan/dayaqdan tutun.
- Mayeləri (su, içki) cihazdan uzaq tutun; klaviatura və ya cihaza maye tökülərsə dərhal söndürüb şəbəkədən ayırın və servise müraciət edin.
- Portlara konnektorları yalnız düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın.
- Vacib məlumatların müntəzəm ehtiyat nüsxəsini (backup) saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın; birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Cihazı daşıyarkən zərbdən qorumaq üçün uyğun qablaşdırmadan istifadə edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, sabit səthə qoyun və qida kabelini rozetkaya qoşun.
2. Güc düyməsini basıb cihazı yandırın və əməliyyat sisteminin ilkin qurulmasını (dil, şəbəkə, hesab) tamamlayın.
3. Simli/simsiz klaviatura və siçanı qoşun (simsiz modellərdə qəbuledicini USB portuna taxın və ya Bluetooth ilə cütləşdirin).
4. Wi-Fi və ya kabelli şəbəkəyə qoşulun; lazımı yeniləmələri quraşdırın.
5. Ekran parlaqlığını və enerji parametrlərini ehtiyaca uyğun tənzimləyin.
6. İş bitirdikdə sistemi düzgün şəkildə söndürün.

Qeyd: Yaxşı hava dövrəni üçün cihazın arxasında və yanlarında kifayət qədər boş sahə saxlayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Ekranı yumşaq, tüksüz (mikrofibra) parça ilə yüngülcə silin; ekrana birbaşa maye püskürtməyin, aşındırıcı vasitələrdən çəkinin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; klaviaturadakı tozu sıxılmış hava ilə təmizləyin.
- Hava giriş/çıxış dəliklərini tozdan təmizləyin (cihaz söndürülmüş halda); cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / kabel boşdur / açar söndürülüb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qida kabelini kip taxın, açarı yoxlayın
Cihaz tez qızır / ventilyator səs-küylüdür	Hava dəlikləri örtülüb / toz toplanıb	Cihazı açıq, havalandırılan yerdə qoyun, hava dəliklərini təmizləyin
Ekran görünmür, lakin cihaz işləyir	Parlaqlıq aşağıdır / enerji qənaəti rejimi	Parlaqlığı artırın, siçan/klaviaturaya toxunub yuxu rejimindən çıxarın
Toxunma ekranı (touch) düzgün işləmir	Ekran çirklidir / kalibrasiya lazımdır	Ekranı təmizləyin, əməliyyat sistemində kalibrasiya edin
Xarici cihazlar (siçan/klaviatura) işləmir	Port boş qoşulub / batareya boşalıb (simsiz)	Konnektoru yoxlayın, simsiz cihazların batareyasını dəyişin/şarj edin

Problem davam edərsə, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Maye təması olan cihazı işlətməyi davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (prosessor, operativ yaddaş, yaddaş disk, ekran ölçüsü və ayırdetmə, touch-ekran dəstəyi, portlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.