DIGMA

MP3-плеер R3

Пайдаланушы нұсқаулығы



КІРІСПЕ

DIGMA өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

MP3-плеер - сандық түрде сақталған музыка/мультимедиа файлдарын жеке флэш-жадқа, жад картасына сақтайтын, ұйымдастыратын және ойнататын құрылғы.

Осы құрылғыны пайдалануды бастар алдында бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

Бағдарламалық жасақтама, құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді дайындаушы мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Дайындаушы тауардың жиынтықтылауын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛАУ

- MP3-плеер R3
- Құлаққаптар
- USB-кабель
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- LCD-дисплей 0,8”, монохромдық
- Кіріктірілген жад 8 ГБ
- MicroSD жад картасына арналған слот
- USB 2.0 High Speed интерфейсі
- Кіріктірілген литий-полимерлік аккумулятор
- Киімге бекітуге арналған қыспа
- Өлшемдері 70.2 x 29 x 17.5 мм
- Салмағы: 20 г

МУЗЫКА

- Пішімдер: MP3, WMA
- ID3 тегтерін көрсетуді қолдау
- 7 эквалайзер режимі
- Қайталау функциялары

FM-РАДИО

- Жиілік ауқымдары 76-90; 87-108 МГц
- 20 станцияға арналған жад

ДИКТОФОН ЖАЗБАСЫ

- Кіріктірілген микрофон
- Жазу сапасын таңдау
- Жазба файлының пішімі: WAV

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Плеерді өз бетіңізше бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Ақаулық болған жағдайда сервис орталығына хабарласыңыз.
- Плеерді тікелей күн сәулесі мен жылыту құрылғыларының әсеріне ұшыратпаңыз.
- Жарылыс немесе өрттің алдын алу үшін құрылғының от көздерімен түйісуіне жол бермеңіз.
- Плеерді өте жоғары немесе өте төмен температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Плеерді ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ шаңды немесе лас жерлерде сақтамаңыз.
- Плеерге су кіруін болдырмаңыз.
- Плеердің құлап кетуіне және оның басқа заттарға соғуына жол бермеңіз.
- Плеерді күшті механикалық әсерге ұшыратпаңыз. Пайдаланушы экранды зақымдаған жағдайда өндіруші компания жауап бермейді.
- Құрылғының электромагниттік сәулелену көздеріне жанасуын болдырмаңыз.
- Тазалау үшін химиялық заттарды немесе жуғыш заттарды пайдаланбаңыз; тазаламас бұрын әрдайым плеерді өшіріңіз.
- Файлдарды пішімдеу немесе көшіру кезінде құрылғыны ДК-дан ажыратпаңыз.
- Плеерді алмалы-салмалы диск ретінде пайдалану кезінде әрдайым операцияларды орындау бойынша нұсқауларды нақты орындаңыз. Кез келген қате әрекет файлдардың жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Сіздің ДК-дағы маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз, өйткені құрылғыны жөндеу немесе басқа себептер деректердің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Тек дайындаушы мақұлдаған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДЫ ҚОЛДАНУ

- Жол қауіпсіздігі үшін, егер сіз көлік жүргізсеңіз немесе велосипедпен жүрсеңіз, құлаққаптары бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жолдың жүру бөлігінен өткен кезде дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- Құлаққапты пайдаланып, ұзақ уақыт бойы музыканы тым жоғары дыбыс деңгейінда тыңдаудан аулақ болыңыз - әйтпесе бұл есту мәселелеріне әкелуі мүмкін.
- Егер Сіздің құлақтарыңызда шу естілсе, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз немесе дыбысты азайтыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СХЕМАСЫ

1. LCD экран
2. Алдыңғы / артқа / солға навигация батырмасы ⏮.
3. Дыбыс деңгейін арттыру / жоғары қарай навигация батырмасы
4. Ойнату / Үзіліс/ ОК ⏯ батырмасы
5. ⏭ Келесі / Алға / оңға навигация батырмасы
6. **M** мәзір батырмасы
7. Дыбыс деңгейін азайту / төмен қарай навигация батырмасы
8. Micro USB ағытпасы
9. Micro SD жад картасының слоты
10. Құлаққаптарды қосатын ағытпа
11. Микрофон
12. Батырмаларды бұғаттау ауыстырып-қосқышы
13. Қуат беруді қосу/сөндіру батырмасы
14. Алдыңғы мәзірге қайту батырмасы

ҚОЛДАНУ

Қосу/Өшіру.

MP3-плеерде кіріктірілген қайта зарядталатын батарея бар. Пайдалануды бастар алдында, батареяны 8 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Батареяны зарядтау үшін плеерді компьютердің USB портына қосыңыз.

Іске қосу: Плеерді қосу үшін 13 батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Өшіру: Плеерді кез келген режимнен өшіру үшін 13 батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Плеерді зарядтау.

Плеерді компьютерге USB кабелімен қосу арқылы зарядтауға болады. Алдымен компьютерді қосу, содан кейін плеерді USB кабелі арқылы қосу керек. Плеерді екі-үш сағат ішінде зарядтау керек.

БАСТЫ МӘЗІР

Мәзір бойынша навигация үшін / таңдауды растау үшін ⏮ / ⏭ батырмасын / **OK** (4) батырмасын пайдаланыңыз. Қолжетімді опциялар:

Музыка: MP3 және WMA файлдарын ойнату үшін плеер режимі.
Диктофон: WAV пішіміндегі дауысты жазу режимі.
Ойнату: Диктофон режимінде жазылған WAV файлдарын ойнату.
Радио: қос ауқымды FM радиосы.
Оқырман: мәтіндік файлдарды қарау және оқу Баптаулар: плеердің баптаулар мәзірі.

«МУЗЫКА» РЕЖИМІ

Плеерді қосыңыз, құлаққапты қосыңыз және басты мәзірге өтіңіз.

Басты мәзірде МУЗЫКА тармағын таңдаңыз. Экранда плеер интерфейсі пайда болады.

Ағымдағы тректі ойнатуды бастау үшін ⏯ батырмасын басыңыз. ⏯ батырмасын қайта басу ойнатуды тоқтатады (үзіліс).

Тректерді ауыстыру үшін / ⏮ / ⏭ батырмаларын пайдаланыңыз. Тректі артқа және алға айналдыру үшін ⏮ немесе ⏭ батырмаларын сәйкесінше ұзақ басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу үшін **+** немесе **-** батырмасын пайдаланыңыз.

Басты мәзірге шығыс үшін қайтару батырмасын (14) қысқаша немесе мәзір батырмасын (6) ұзақ уақыт басыңыз

Үзіліс режиміндегі мәзір

Үзіліс кезінде **M**(6) батырмасын басыңыз. Мәзір тармақтары бойынша навигация үшін **Жоғары/Төмен**(3,7) батырмасын басыңыз. Таңдауды растау үшін **OK**(4) батырмасын пайдаланыңыз.

Ішкі жад: Плеердің ішкі жадындағы файлдар мен қалталарды таңдау.
TF картасы (тармақ плеерге TF картасы салынған кезде ғана пайда болады): Сыртқы TF картасындағы файлдар мен қалталарды таңдау.
Файлды жою: Ағымдағы каталогтан файлды іріктеп жою.
Барлығын жою: Осы тасымалдағыштан барлық файлдарды жою.
Ойнату тізімі: Ойнату тізімі (ойнату тізімін құру), Барлық әндер (барлық тректерді рет-ретімен сұрыптау), Альбомдар (тректерді альбом бойынша сұрыптау), Орындаушылар (тректерді орындаушылар бойынша сұрыптау), Жанр (тректерді жанр бойынша сұрыптау). Шығу (ішкі мәзірден шығу).

Ойнату режиміндегі мәзір

Тректі ойнату кезінде **М** батырмасын басыңыз. Мәзір тармақтары бойынша навигация үшін **Жоғары/Төмен**(3,7) батырмасын басыңыз. Таңдауды растау үшін **ОК**(4) батырмасын пайдаланыңыз.

Қайталауды баптау: Әдетте (барлық файлдарды рет-ретімен ойнату), Файлды қайталау (ағымдағы файлды қайталау), Каталог (ағымдағы каталогты бір рет ойнату), Қалтаны қайталау (ағымдағы каталогты қайталау), Барлығын қайталау (барлық файлдарды рет-ретімен қайталау), Кездейсоқ (файлдарды кездейсоқ ретпен ойнату). Шолу (әр файлдың алғашқы 10 секундын рет-ретімен ойнату)

Эквалайзер: Эквалайзерді баптау. Мынадай әсерлер қол жетімді: Әдеттегі, Рок, Поп, Классика, Жұмсақ, Джаз, Бас.

Фрагмент: Бұл функция таңдалған тректің үзіндісін бірнеше рет тыңдауға мүмкіндік береді, тармақта белгіленген ҚАЙТАЛАНУЛАР САНЫ, АРАЛЫҚ тармағында белгіленген қайталанулар арасындағы аралық.

Фрагмент - фрагментті таңдау. Мәзірдің осы тармағын таңдағаннан кейін, А бастапқы нүкте плеердің экранында жыпылықтай бастайды. Фрагменттің басына сәйкес келетін уақытта батырманы қысқаша басыңыз ⏭ - соңғы В нүкте жыпылықтай бастайды. Фрагменттің соңына сәйкес келетін уақытта ⏭ батырмасын қысқаша басыңыз. Осыдан кейін таңдалған А-В фрагменті қайталана бастайды. Фрагментті ойнату кезінде ⏮ / ⏭ батырмаларын қайта басу жаңа фрагментті қайта таңдауға әкеледі. Режимнен шығу үшін **М** батырманы басыңыз.

Қайталау саны: таңдалған фрагменттің қайталану санын орнату

Аралық - таңдалған фрагменттің қайталануы арасындағы аралықты секундпен орнату.

Ойнату тізімі: үзіліс режиміндегі мәзірді қараңыз.

Шығу: ішкі мәзірден шығу.

“ДИКТОФОН” РЕЖИМІ

Плеерді қосыңыз және басты мәзірге өтіңіз.
ДИКТОФОН тармағын таңдаңыз. Экранда диктофон интерфейсі пайда болады.
Ағымдағы баптаулармен жазбаны бастау үшін ▶II батырмасын қысқаша басыңыз. Жазбаны тоқтату (үзіліс) үшін ▶II батырмасын қайта басыңыз. ▶II батырмасын қайта басу сол файлға жазуды жалғастырады. Файлды ұзақ уақыт сақтау үшін ▶II батырмасын басыңыз. Файлды сақтау және басты мәзірге шығу үшін қайтару батырмасын қысқаша немесе **M** батырмасын ұзақ уақыт басыңыз.

“Диктофон” режиміндегі мәзір
Жазуды тоқтатыңыз (▶II батырмасын ұзақ басып тұрыңыз) және диктофон баптаулары мәзіріне кіру үшін **M** батырмасын қысқа басыңыз.
Ішкі жад: Оған жазылған файлдарды сақтау үшін каталогты таңдау. **Жоғары** және **Төмен** батырмаларын пайдаланып, қажетті каталогты таңдап, **M** батырмасын ұзақ уақыт басыңыз Плеер таңдалған каталогты есте сақтайды және диктофон интерфейсіне өтеді.
TF картасы (тармақ плеерге TF картасы салынған кезде ғана пайда болады): Оған жазылатын файлдарды сыртқы картаға сақтау үшін каталогты таңдау. **Жоғары** және **Төмен** батырмаларды пайдаланып, қажетті каталогты таңдап, **M** батырмасын ұзақ уақыт басыңыз Плеер таңдалған каталогты есте сақтайды және диктофон интерфейсіне өтеді.
Битрейт: Диктофонды жазу сапасы. Бес опция қол жетімді. 32 кб/с (төмен сапа), 64 кб/с, 128 кб/с, 192 кб/с, 384 кб/с (жоғары сапа).
Шығыс: Ішкі мәзірден шығу.

“ОЙНАТУ” РЕЖИМІ

Плеерді қосыңыз, құлаққапты қосыңыз және басты мәзірге өтіңіз.

Басты мәзірде ОЙНАТУ тармағын таңдаңыз. Экранда плеер интерфейсі пайда болады. Ағымдағы тректі ойнатуды бастау үшін ▶II батырмасын басыңыз. ▶II батырмасын қайта басу ойнатуды тоқтатады (үзіліс). Тректерді ауыстыру үшін I◀◀ және ▶▶I батырмаларын пайдаланыңыз. Трек ішіне алға және артқа айналдыру үшін I◀◀ және ▶▶I батырмаларын ұзақ басып, қолданыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + және - батырмасын пайдаланыңыз. Басты мәзірге шығу үшін қайтару батырмасын қысқаша немесе **M** батырмасын ұзақ уақыт басыңыз

Үзіліс режиміндегі мәзір

Үзіліс кезінде **M** батырмасын басыңыз. Мәзір тармақтары бойынша навигация үшін **Жоғары/Төмен**(3,7) батырмасын басыңыз. Таңдауды растау үшін **OK**(4) батырмасын пайдаланыңыз.

Ішкі жад: Плеердің ішкі жадындағы файлдар мен қалталарды таңдау.

TF картасы (тармақ плеерге TF картасы салынған кезде ғана пайда болады): Сыртқы TF картасындағы файлдар мен қалталарды таңдау.

Файлды жою: Ағымдағы каталогтан файлды іріктеп жою.

Барлығын жою: Осы тасымалдағыштан барлық файлдарды жою.

Шығу: ішкі мәзірден шығу.

Ойнату режиміндегі мәзір

Тректі ойнату кезінде **M** батырмасын басыңыз.

Мәзір тармақтары бойынша навигация үшін **Жоғары/Төмен**(3,7) батырмасын басыңыз. Таңдауды растау үшін **OK** (4) батырмасын пайдаланыңыз.

Қайталауды баптау: Әдетте (барлық файлдарды рет-ретімен ойнату), Файлды қайталау (ағымдағы файлды қайталау), Каталог (ағымдағы каталогты бір рет ойнату), Қалтаны қайталау (ағымдағы каталогты қайталау), Барлығын қайталау (барлық файлдарды рет-ретімен қайталау), Кездейсоқ (файлдарды кездейсоқ ретпен ойнату). Шолу (әр файлдың алғашқы 10 секундын рет-ретімен ойнату)

Эквалайзер: Эквалайзерді баптау. Мынадай әсерлер қол жетімді: Әдеттегі, Рок, Поп, Классика, Жұмсақ, Джаз, Бас.

Фрагмент: Бұл функция таңдалған тректің үзіндісін бірнеше рет тыңдауға мүмкіндік береді, тармақта белгіленген ҚАЙТАЛАНУЛАР САНЫ, АРАЛЫҚ тармағында белгіленген қайталанулар арасындағы аралық.

Фрагмент - фрагментті таңдау. Мәзірдің осы тармағын таңдағаннан кейін, А бастапқы нүкте плеердің экранында жыпылықтай бастайды. Фрагменттің басына сәйкес келетін уақытта ▶▶| батырманы қысқаша басыңыз - соңғы В нүкте жыпылықтай бастайды. Фрагменттің соңына сәйкес келетін уақытта ▶▶| батырмасын қысқаша басыңыз. Осыдан кейін таңдалған А-В фрагменті қайталана бастайды. Фрагментті ойнату кезінде |◀◀ / ▶▶| батырмаларын қайта басу жаңа фрагментті қайта таңдауға әкеледі.

Режимнен шығу үшін **M** батырманы басыңыз.

Қайталау саны: таңдалған фрагменттің қайталану санын орнату

Аралық - таңдалған фрагменттің қайталануы арасындағы аралықты секундпен орнату.

Шығу: ішкі мәзірден шығу.

«РАДИО» РЕЖИМІ

Плеерді қосыңыз, құлаққапты қосыңыз және басты мәзірге өтіңіз.

Басты мәзірде РАДИО тармағын таңдаңыз. Экранда радио интерфейсі пайда болады. Эфирді автоматты түрде сканерлеу және эфирде қолжетімді станцияларды плеердің жадында сақтау үшін радио мәзірінен АВТОІЗДЕУ тармағын таңдаңыз. Эфирде қолжетімді станциялар плеердің жадында олардың эфирде болуына қарай реттік нөмірлермен сақталатын болады. Алдын ала орнатылған станциялар арасында ауысу үшін ⏯ батырмасын қысқа басыңыз. 0.1 МГц ауқымды жоғары немесе төмен қадаммен станцияларды қолмен баптау үшін ⏮ / ⏭ батырмаларды сәйкесінше қысқа басыңыз. Бапталған станцияны сақтау үшін радио мәзірінен САҚТАУ тармағын таңдаңыз. Ағымдағы станция мынадай бос реттік нөмірмен сақталады. Дыбыс деңгейін реттеу үшін **+** және **-** батырмасын пайдаланыңыз. Басты мәзірге шығу үшін қайтару батырмасын қысқаша немесе **M** батырмасын ұзақ уақыт басыңыз

“РАДИО” режимінің мәзірі

Радио режимінде радио мәзіріне кіру үшін **M** батырмасын қысқа басыңыз.

Сақтау: Ағымдағы жиілікті (станцияны) бірінші бос реттік нөмірмен сақтау.

Жазу: Ағымдағы станцияны WAV файлына жазу. Диктофон интерфейсі қолданылады (ДИКТОФОН режимін қараңыз).

Жою: Ағымдағы (бұрын сақталған) станцияны жойыңыз.

Барлығын жою: Бұрын сақталған барлық станцияларды жою.

Автоіздеу: Эфирде қол жетімді станцияларды автоматты түрде іздеу және оларды плеердің жадында сақтау.

87-108МГц: Жиілік ауқымы 87-108МГц

76-90МГц: Жиілік ауқымы 76-90МГц.

Шығу: ішкі мәзірден шығу.

БАПТАУЛАР

Басты мәзірден баптау тармағын таңдаңыз. Бұл мәзірде мынадай опциялар бар:

Көмескі жарық: Әрекетсіздік жағдайында көмескі жарықты автоматты түрде өшіру уақытының аралығын реттеу. 0-30 секундтық мәндер 3 секундтық қадаммен. Мәнді өзгерту үшін ⏮/⏭ батырмаларын пайдаланыңыз. Таңдалған мәнді сақтау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Тіл: Плеер интерфейсінің тілін таңдау. Орыс және Ағылшын тілдері қолжетімді.

Өшіру баптаулары: Энергияны үнемдеу баптауы: ҰЙҚЫ (кез келген батырманы соңғы басқан сәттен бастап плеерді автоматты түрде өшіру уақытының аралығын орнату). Егер плеер белсенді ойнату, жазу немесе радио режимінде болса, ҰЙҚЫ функциясы жұмыс істемейді. ҰЙҚЫ (кез келген батырманы соңғы басқан сәттен бастап плеерді автоматты түрде өшіру уақытының аралығын орнату). Таймер функциясы кез келген режимде жұмыс істейді. Мұнда орнатылған уақыт өткеннен кейін плеер өшірілгеннен кейін таймер мәні автоматты түрде нөлге келтіріледі. Осылайша, бұл функция тек бір рет жұмыс істейді және оны қайта іске қосу үшін қажетті мәнді қайта орнату керек.

Кереғар: Экран кереғарлығын баптау. 1 қадаммен 1 бастап 15 дейін мәні.

Жад: Плеер жадының күйі. TF картасы орнатылған кезде ақпарат тасымалдағыштары арасында ауысу (ішкі жад - TF картасы) / ⏮ / ⏭ батырмалары арқылы жүзеге асырылады.

БЖ нұсқасы: кіріктірілген БЖ нұсқасы

Арылту: Барлық баптауларды әдепкі күйге арылту (зауыттық баптаулар)

Шығыс: Баптаулар мәзірінен шығу.

КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ

Плеерді компьютерге қосу

- Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Плеерді компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.

Компьютерден файлдарды жүктеу

Компьютерден файлдарды жүктеу үшін мынадай қадамдарды орындаңыз:

- «Өткізгіш» мәзірін немесе «Менің компьютерім» қалтасын ашыңыз. Плеер “ алмалы-салмалы жинақтауыш” ретінде көрсетіледі.
- Компьютерден беру үшін файлдарды/қалталарды таңдап, оларды тінтуірдің көмегімен кезкелген алмалы-салмалы жинақтауыштың қажетті қалтасына жіберіңіз (сондай-ақ файлдарды ДК-дан құрылғыға «Көшіру» және «Қою» функцияларының көмегімен тасымалдауға болады).
- Файлдарды алмалы-салмалы жинақтауыштан жою үшін «Жою» командасын пайдаланыңыз.

USB кабелін ажырату

Файлдарды көшіру процесі аяқталғаннан кейін USB кабелін құрылғыдан мынадай ажыратыңыз:

- Жұмыс үстелінің төменгі оң жақ бұрышындағы Тапсырмалар тақтасындағы «Құрылғыны қауіпсіз шығару» пиктограммасын тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет басыңыз.
- «Құрылғыны қауіпсіз шығару» терезесінде қажетті USB-құрылғыны таңдаңыз және «Тоқтату» батырмасын басыңыз.
- Тек «Енді Сіз USB құрылғысын қауіпсіз түрде ажырата аласыз» терезесі пайда болғаннан кейін ғана электрондық кітапты компьютерден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- *Сіздің ДК-да құрылғының жадында сақталған файлдарды ойнату кезінде құрылғыны ажыратпаңыз.*
- *Деректерді беру кезінде плеерді компьютерден ажыратпаңыз - әйтпесе бұл деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін.*

БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғыны бастапқы пайдалану алдында аккумуляторды 8 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Кейінгі циклдарда MP3-плеерді зарядтаудың стандартты уақыты шамамен 3 сағатты құрайды.

- *Плеерді зарядтау плеерді компьютерге қосқаннан кейін автоматты түрде басталады. Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.*
- *Егер Сіз зарядтау кезінде файлдарды бір уақытта плеерге көшірсеңіз, аккумуляторды ұзақ зарядтауға болады.*
- *Сыртқы қуат бейімдегішін USB кабелімен қосу арқылы плеерді зарядтауға болады*

БАТАРЕЯ КҮЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ:

Батареяны толық зарядтау.

Батарея разрядталған, зарядтау талап етіледі.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Аккумуляторлық батареяны зарядтау үшін ұсынылатын қоршаған орта температурасы 0°C-ден 35°C-қа дейін.
- Егер плеер ұзақ уақыт пайдаланылмаса, аккумуляторлық батареяны әр 2-3 ай сайын зарядтаңыз.
- Егер аккумулятордың төмен заряды туралы хабарлама пайда болса, плеерді дереу зарядтаңыз.
- Плеерді аккумуляторды оңтайлы зарядтау уақытынан артық зарядтауға жол бермеңіз. Әйтпесе, бұл аккумуляторлық батареяның қызмет мерзімінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.
- Аккумуляторлық батареяның дұрыс зарядталмауы өрт немесе құрылғының жарылуына әкелуі мүмкін. Ауыстыру үшін тек баламалы түрдегі батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяны бөлшектемеңіз, бұзбаңыз немесе күйдірмеңіз, себебі бұл өртке, күйікке және т. б. әкелуі мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ҚУАТ ЖОҚ

- Құрылғының қосылған екенін тексеріңіз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДА ДЫБЫС ЖОҚ

- Дыбыс деңгейі “0” мәніне орнатылғанын тексеріңіз және құлаққап ағытпасы ұяға мықтап салынғанын тексеріңіз.
- Құлаққап ұясының кірленбегенін тексеріңіз.
- Зақымдалған файлдарда дыбыстық мәселелер туындауы мүмкін, MP3 файлының бүлінбегенін тексеріңіз.

ДИСПЛЕЙДЕ ТАҢБАЛАРДЫҢ БҰРМАЛАНУЫ

- Тілдің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.

ӘЛСІЗ FM СИГНАЛЫ

- Құлаққаптар мен плеердің орнын реттеңіз.
- Жақын жерде орналасқан электр аспаптарын өшіріңіз.
- Құлаққаптар антенна ретінде қолданылады.

ФАЙЛДАР КӨШІРІЛМЕЙДІ

- Плеердің ДК-ға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Батареяларды орнатудың дұрыстығын тексеріңіз.
- Құрылғының жад күйін тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ!

Монтаждау ережелері мен шарттары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды талап етпейді.

Тасымалдау және сақтау шарттары

Оралған құрылғыны атмосфералық жауын-шашынның, күн сәулесінің және механикалық зақымданудың тікелей әсерінен қорғайтын минус -25 °С-тан плюс +35 °С-қа дейінгі температурада тасымалдауға және сақтауға болады.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяның оңтайлы қызмет мерзімін сақтау үшін оны 23±5°С температурада және 65±20% ылғалдылықта сақтаңыз.

Сатып өткізу шарттары

Құрылғы бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

Кәдеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында қаптау материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек кәдеге жаратуды сұраймыз. Бұл құрылғыны дұрыс емес кәдеге жарату қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ұқсас салдарды болдырмау үшін құрылғыны кәдеге жарату бойынша арнайы талаптарды орындау қажет. Осы материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі. Құрылғыны қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қала басқару органдарына, тұрмыстық қалдықтарды жинау қызметіне, құрылғыны сатып алған дүкенге немесе авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

Бұйымның **қызмет мерзімі** сатылған күннен бастап 24 айды, бірақ өндіру күнінен бастап ең көбі 30 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл*

* кепілдік шарттарына сәйкес

DIGMA

EAC

Мультимедиялық өнім

ДАЙЫНДАУШЫ:
Ниппон Клик Системе ЛЛП
Мекенжайы: 32 Виллоугхби Роад, Лондон H8 ОЖГ, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Патшалығы
Қытайда жасалған

Nippon Klick Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТТАУШЫ:
«Марсала» ЖШҚ
123007, Мәскеу қ., Хорошевское тасжолы, 38-үй, 1-корп., 6-қабат, 21-бөлме

Сәйкестікті растау кезінде іс-қимылдарды жүзеге асыру үшін және өнімнің Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келмегені үшін жауапкершілікті жүктеу үшін дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Сеть компьютерных клиник» ЖШҚ.
Мекенжайы: 127521, Мәскеу қ., Шереметьевская к-сі, 47-үй, 3-қаб., 26-бөлме

Компанияның ресми сайты: **www.digma.ru**
Сервис орталықтарының мекенжайлары: **http://digma.ru/support/service/**
Техникалық қолдау қызметі: **www.digma.ru/support/help**
Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттары: **http://digma.ru/support/warranty/**