1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (MP3 pleyer — portativ audio pleyer) yalnız təyinatı üzrə — musiqi və digər audio faylların dinlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adapterlə şarj edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı suya batırmayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).

Eşitmə təhlükəsizliyi

- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Sürücülük və ya diqqət tələb edən fəaliyyət zamanı ətraf səsləri eşitməyə mane olacaq həcmdə istifadə etməyin.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik hissələr udulma təhlükəsi yaradır).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Ekranı cızılmadan qorumaq üçün çexol/futlyar istifadə edə bilərsiniz.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin.
2. Kompüterə USB kabellə qoşub musiqi fayllarını köçürün (və ya birbaşa yaddaş kartına).
3. Cihazı yandırıb menyudan musiqi kitabxanasını seçin.
4. Qulaqcığı qoşub səs səviyyəsini rahat həddə tənzimləyin.

Qeyd: Bəzi köhnə MP3 pleyerlər yalnız müəyyən audio formatları (MP3, WMA) dəstəkləyir — digər formatları (FLAC və s.) çevirmək lazım ola bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Şarj/data portunu tozdan təmiz saxlayın.
- Ekranı yumşaq, tüksüz parça ilə silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb	Cihazı şarj edin
Kompüter cihazı tanımır	Kabel boş qoşulub / sürücü lazımdır	Kabeli yenidən taxın, USB portunu dəyişin

Musiqi fayları oxumur	Fayl formatı dəstəklənmir	Dəstəklənən formata (MP3 və s.) çevirin
Ekran cavab vermir	Proqram asılıb	Cihazı reset (sıfırlama) düyməsi ilə yenidən başladın
Səs zəifdir/təhrif olunur	Səs səviyyəsi həddindən çoxdur / qulaqcıq zədəlidir	Səsi azaldın, başqa qulaqcıq sınayın

Problem davam edərsə, cihazı sıfırlayın (factory reset) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: daxili akkumulyator, USB portu/adapterin markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (yaddaş tutumu, dəstəklənən fayl formatları, batareya işləmə müddəti, ekran ölçüsü və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.