

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının bişirilməsi, qızardılması və qızdırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; ətrafında və üstündə (buxar klapanının üstündə) isti havanın və buxarın azad çıxması üçün boşluq saxlayın.
- Cihazı divardan, pərdədən, mebeldən və asanlıqla alıxan materiallardan aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazın korpusunu (qızdırıcı element və idarəetmə hissəsi), kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan kasa və hissələr yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Qapaq, buxar klapanı, kasa və daxili hissələr işləmə zamanı və ondan sonra çox qızır — qaynar səthlərə toxunmayın, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin.
- Buxar klapanının çıxış dəliyini bağlamayın və üzünü/əllərinizi ondan uzaq tutun — çıxan isti buxar yanıq yarada bilər. Təzyiqli (multi-pişirici) modellərdə qapağı yalnız təzyiq tam boşaldıqdan sonra açın.
- Kasanı «MAX» işarəsindən yuxarı doldurmayın; köpüklənən və ya genişlənən qidalarda daha az doldurun.
- Kasa olmadan cihazı işə salmayın; qidanı birbaşa qızdırıcı elementin üstünə qoymayın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan və buxardan uzaq tutun.
- Kasanın yapışmaz örtüyünü qorumaq üçün metal qaşığı və vasitələrdən deyil, plastik və ya ağac vasitələrdən istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Kasanı, qapağı, buxar klapanını və digər çıxarılan hissələri təmizləyib qurudun; içəridə nəmlik və qoxu qalmasına yol verməyin.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Kasanın yapışmaz örtüyünü cızılmadan qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl kasanı və çıxarılan hissələri yuyub qurudun.
2. Kasanı cihaza düzgün yerləşdirin və qidanı, lazımi maye ilə birlikdə, «MAX» işarəsini aşmadan əlavə edin.

3. Kasanın xarici hissəsini və qızdırıcı elementi quru saxlayın; kasanı qoymazdan əvvəl yerini silin.
4. Qapağı bağlayın və düzgün kilidləndiyinə əmin olun; buxar klapanını uyğun vəziyyətə qoyun.
5. Cihazı şəbəkəyə qoşun, uyğun proqramı (bişirmə rejimini), temperaturu və vaxtı seçin.
6. Cihazı işə salın; proqram bitdikdə signal veriləcək. «İstini saxlama» rejimi avtomatik aktiv ola bilər.
7. Qapağı ehtiyatla açın (təzyiqli modellərdə təzyiq boşaldıqdan sonra), qidanı çıxarın və cihazı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: İlk istifadədə yüngül qoxu çıxma bilər — bu normaldır; otağı havalandırın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Kasanı, qapağın daxili hissəsini (varsa, çıxarıla bilər), buxar klapanını və kipləşdiricini ilıq sabunlu su ilə yuyun və qurudun.
- Cihazın korpusunu və qızdırıcı elementi yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin — yapışmaz örtük və səthlər zədələnmə bilər.
- Pis qoxu və qida qalıqlarının toplanmasının qarşısını almaq üçün hər istifadədən sonra təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapaq düzgün bağlanmayıb / kasa düzgün qoyulmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapağı və kasanı düzgün yerləşdirin
Qida bişmir və ya zəif bişir	Yanlış proqram/vaxt seçilib / qida və maye nisbəti pozulub	Resept üzrə proqram, vaxt və maye miqdarını yoxlayın
Qapaqdan həddən artıq buxar/maye çıxır	Kasa həddən artıq doldurulub / kipləşdirici çirkli və ya səhv qoyulub	Maksimal işarəni aşmayın, qapağın kipləşdiricisini yoxlayın və təmizləyin
Qida dibinə yapışır və ya yanır	Kasanın örtüyü cızılıb / maye azdır / qarışdırılmayıb	Kifayət qədər maye əlavə edin, zədəli kasanı dəyişin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi / kasa boşdur	Soyumasını gözləyin, kasada qida/maye olduğunu yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, kasanın həcmi, bişirmə proqramlarının sayı, təzyiq funksiyası və komplektə daxil olan aksesuarlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.