

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar printer üçün mürəkkəb şüşələridir (istehsalçı markalı orijinal və ya uyğun/alternativ mürəkkəb) — davamlı mürəkkəb təchizatı sistemi (CISS/ İnk Tank) olan printerlərin tankının doldurulması üçün nəzərdə tutulub. Yalnız printerinizə uyğun mürəkkəb növündən istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstifadə zamanı

- Mürəkkəb dəriyə və ya geyimə düşərsə tez silin/yuyun — bəzi mürəkkəblər ləkə buraxa bilər.
- Mürəkkəbi uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın; udmayın.
- Doldurma zamanı otağı havalandırın; mürəkkəb qoxusuna həssassınızsa maska istifadə edə bilərsiniz.
- Şüşəni doldurarkən tankın MAX xəttini aşmayın — daşma printerin daxilinə zərər verə bilər.
- Fərqli rəngli mürəkkəbləri qarışdırmayın; hər rəngi öz tankına əlavə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Mürəkkəb şüşəsini şaquli vəziyyətdə, birbaşa günəş şüalarından qorunan, sərin yerdə saxlayın.
- Qapağı möhkəm bağlı saxlayın ki, mürəkkəb qurumasın/tökülməsin.
- Açılmış şüşəni uzun müddət (bir neçə aydan artıq) saxlamayın — keyfiyyəti aşağı düşə bilər.

4. İstifadə təlimatı

1. Printeri düz, sabit səthdə saxlayın (doldurma zamanı əyilmə tankın düzgün dolmasına mane ola bilər).
2. Tankın qapağını açın.
3. Mürəkkəb şüşəsinin ucunu tankın deşiyinə uyğunlaşdırıb yavaş-yavaş, MAX xəttinə qədər doldurun.
4. Şüşəni çıxarıb tankın qapağını bağlayın.
5. Printerin ekranında/proqramında mürəkkəb səviyyəsini sıfırlayın (bəzi modellərdə tələb olunur).

Qeyd: İlk doldurmadan sonra printerin ilkin doldurma (system flush) prosesini gözləmək lazım ola bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Tankın ətrafını mürəkkəb qalıqlarından təmizləyin.
- Mürəkkəb səviyyəsini mütəmadi izləyin; boş tankla çap etməyin (başlığa zərər verə bilər).
- Çap keyfiyyəti pisləşdikdə printerin başlıq təmizləmə funksiyasından istifadə edin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Doldurma zamanı mürəkkəb daşib tökülür	Tank artıq dolub / şüşə həddən artıq sıxılıb	Tankın MAX xəttinə diqqət edin, şüşəni yavaş sıxın
Çap solğun/zolaqlıdır (doldurmadan sonra)	Hava kilidlənib / dyuzalar tıxanıb	Printerin başlıq təmizləmə funksiyasından istifadə edin
Rənglər səhv çıxır	Yanlış rəngli mürəkkəb tanka əlavə edilib	Yalnız müvafiq rəngli mürəkkəbi müvafiq tanka əlavə edin
Mürəkkəb dəriyə/geyimə düşüb	Doldurma zamanı sıçrayış	Tez su ilə yuyun; bəzi mürəkkəblər ləkə buraxa bilər
Uyğun olmayan mürəkkəb xəbərdarlığı	Uyğun olmayan/tanınmayan mürəkkəb (çip sıfırlama tələb oluna bilər)	Printerə uyğun mürəkkəb istifadə edin

Problem davam edərsə, printerin təlimatına baxın və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +10 °C ... +30 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Texniki göstəricilər (dəstəklənən printer modelləri, rəng, həcm (ml) və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən tərkibdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.