

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Холодильник компактный

Muxxed HD-75

Назначение устройства

Компактный холодильник Muxxed HD-75 предназначен для хранения и охлаждения продуктов питания и напитков в бытовых условиях: дома, в офисе, на даче или в автомобиле. Устройство не предназначено для коммерческого использования.

Описание устройства

Основные компоненты холодильника Muxxed HD-75:

- 1 — Корпус (внешний кожух)
- 2 — Дверца с магнитным уплотнителем
- 3 — Ручка дверцы
- 4 — Регулятор температуры (термостат)
- 5 — Полки и отсек для хранения
- 6 — Контейнер для овощей и фруктов
- 7 — Компрессорный блок (нижняя часть)
- 8 — Сетевой шнур с вилкой
- 9 — Вентиляционные решётки (задняя панель)

Меры предосторожности

- Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует техническим характеристикам устройства. Подключайте холодильник только к заземлённой розетке.
 - Не перегибайте и не заземляйте сетевой шнур. Следите за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей и острых предметов.
 - Не используйте устройство вне помещений и вдали от прямых солнечных лучей.
 - Устанавливайте холодильник только на ровной, устойчивой поверхности, обеспечивая зазор не менее 10 см с каждой стороны для вентиляции.
 - Не помещайте в холодильник легковоспламеняющиеся вещества, газовые баллоны или взрывоопасные предметы.
 - Не блокируйте вентиляционные решётки на задней и боковых панелях — это может привести к перегреву компрессора.
 - Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями без наблюдения ответственных взрослых.
 - Не допускайте попадания воды или других жидкостей на компрессорный блок и электрические компоненты.
 - При обнаружении повреждений шнура питания, вилки или корпуса немедленно отключите устройство и обратитесь в сервисный центр.
 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать устройство.
-

- При длительном отключении устройства (более 2 недель) разморозьте и просушите камеру, оставив дверцу приоткрытой.

Установка и первое включение

Перед первым включением выполните следующие действия:

1. Распакуйте холодильник и удалите все защитные плёнки и упаковочные материалы.
2. Установите устройство в выбранном месте, обеспечив вентиляционные зазоры.
3. Дайте холодильнику постоять в вертикальном положении не менее 2 часов (если транспортировка производилась в горизонтальном положении — не менее 4 часов).
4. Подключите сетевой шнур к заземлённой розетке 220–240 В.
5. Установите желаемую температуру с помощью регулятора термостата.

Технические характеристики

Модель	Muxxed HD-75
Тип	Компрессорный однокамерный холодильник
Объём камеры	75 л
Потребляемая мощность	75 Вт
Номинальное напряжение	220–240 В, 50 Гц
Диапазон температур	от +2°C до +10°C
Климатический класс	SN/N/ST/T (от +10°C до +43°C)
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	480 × 450 × 750 мм
Масса нетто	17 кг
Уровень шума	≤ 42 дБ
Класс энергоэффективности	A+

Техническое обслуживание и уход

- Перед чисткой обязательно отключите холодильник от сети и дождитесь его остывания.
- Протирайте внутренние поверхности мягкой влажной тканью с небольшим количеством нейтрального моющего средства. Не используйте абразивные чистящие средства, растворители или хлорсодержащие вещества.
- Внешний корпус протирайте мягкой слегка влажной тканью и вытирайте насухо.
- Не допускайте попадания воды на компрессорный блок и электрические части.
- Рекомендуется размораживать холодильник не реже одного раза в год или при образовании слоя льда толщиной более 5 мм.
- Регулярно проверяйте и при необходимости заменяйте резиновый уплотнитель дверцы для обеспечения герметичности.

Устранение неисправностей

При возникновении проблем в работе устройства воспользуйтесь следующей таблицей:

Проблема	Возможная причина	Решение
Холодильник не включается	Нет питания в розетке	Проверьте вилку и розетку, убедитесь в наличии напряжения
Слабое охлаждение	Засорены вентиляционные решётки или повреждён уплотнитель	Очистите решётки, проверьте и замените уплотнитель при необходимости
Сильный шум при работе	Холодильник стоит на неровной поверхности	Выровняйте холодильник с помощью регулируемых ножек
Образование конденсата внутри	Частое открывание дверцы или повышенная влажность	Реже открывайте дверцу, храните продукты в закрытой таре

Дополнительная информация

Импортер: ООО «DNS KAZAKHSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)», г. Астана, р-н Сарыарка, просп. Сарыарка, д. 12, Республика Казахстан.

Электронная почта: info@dns-shop.kz

Страна изготовления: Китай.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.