

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (havanı nəmləndirici) yalnız təyinatı üzrə — daxili mühitdə hava rütubətinin artırılması üçün istifadə edin. Otaqda optimal nəmlik səviyyəsini (adətən 40–60%) saxlamaq tövsiyə olunur — həddindən artıq nəmlik kif və bakteriya inkişafına səbəb ola bilər.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə, elektrik cihazlarından və mebeldən müəyyən məsafədə (rütubət təsirinə qarşı) yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; motor blokunu, kabeli və fişi suya batırmayın.
- Su çənini doldurmadan əvvəl cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın.
- İsti buxarlı (bufer/qaynatma tipli) modellərdə çıxan buxar qaynar ola bilər — uşaqlardan uzaq tutun və birbaşa toxunmayın.

İstismar zamanı

- Yalnız təmiz, soyuq su istifadə edin (istehsalçı başqa cür göstərmirsə); qazlı su, duzlu su və ya kimyəvi əlavələr tökməyin.
- Su çənini istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən gündəlik) boşaldıb təmizləyin ki, bakteriya/kif inkişaf etməsin.
- Otaqda nəmlik səviyyəsini izləyin (higrometrlə) — həddindən artıq nəmlik divar/mebeldə kif yaranmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı xalça, kitab və elektron avadanlıq üzərinə birbaşa buxar/duman yönəldəcək şəkildə qoymayın.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə etmədiyiniz halda su çənini boşaldıb tam qurudun ki, kif yaranmasın.
- Cihazı quru yerdə saxlayın.
- Uzun saxlamadan əvvəl bütün hissələri təmizləyib qurudun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su çənini təmiz, soyuq su ilə doldurub cihaza düzgün yerləşdirin.
2. Fişi rozetkaya qoşub cihazı yandırın.
3. İstənilən nəmlik səviyyəsini (mövcud olduqda) və ya intensivliyi seçin.
4. Buxar/duman çıxışının insanlara, mebelə və elektron avadanlığa birbaşa yönəlmədiyinə əmin olun.
5. Su bitdikdə cihaz adətən avtomatik söndürülür (mövcud olduqda) — çəni yenidən doldurun.

Qeyd: Ultrəsəs tipli nəmləndiricilərdə sərt su istifadə etdikdə mebel və döşəmə üzərində ağ mineral tozu yaranı bilər — distillə edilmiş su tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

- Su çənini və rezervuarı gündəlik boşaldıb, mütəmadi (həftədə bir neçə dəfə) yumşaq təmizləyici ilə yuyun.
- Ultrasəs membranını yumşaq fırça ilə ehtiyatla təmizləyin.
- Mineral çöküntü/əhəng yarandıqda istehsalçının göstərdiyi qaydada (məsələn, duru sirkə məhlulu ilə) təmizləyin.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı tam suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / su çəni düzgün yerləşdirilməyib	Fişi/rozetkanı yoxlayın, su çənini düzgün oturdun
Buxar/toz çıxmır	Su yoxdur / filtr/membran çirklidir (ultrasəs modellərdə)	Su əlavə edin, membranı təmizləyin
Otaqda/mebeldə ağ toz yığılır	Sərt (mineral tərkibli) su istifadə olunub (ultrasəs modellərdə)	Distillə edilmiş və ya yumşaq su istifadə edin
Qoxu/kif iyi gəlir	Su çəni/tank mütəmadi təmizlənməyib	Çəni və rezervuarı təmizləyib dezinfeksiya edin
Otaqda həddən artıq nəmlik/kondensat	Cihaz uzun müddət yüksək intensivlikdə işləyib	Nəmlik səviyyəsini nəzarətdə saxlayın (higrometrlə), intensivliyi azaldın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Otaqda tövsiyə olunan nəmlik: 40–60%.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tip — ultrasəs/buxar/soyuq buxarlanma, su çəninin həcmi, iş müddəti, sensor/higrostat, otaq sahəsi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.