

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat noşenim elektronikas (ağıllı saat, fitnes bilərziyi) üçün şarj cihazları/kabelləri və dəyişdirilə bilən kəmərlərə/bilərziklərə aiddir. Yalnız təyinatı üzrə — cihazınızın modelinə uyğun şarj vasitəsi və kəməri istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız orijinal və ya cihaz istehsalçısının tövsiyə etdiyi şarj kabeli/başlığından istifadə edin — uyğun olmayan kabel cihaza zərər verə və ya qızma yarada bilər.
- Şarj kontaktlarını (maqnitli/pin tipli) nəm halda qoşmayın; şarjdan əvvəl cihazın və kontaktların quru olduğuna əmin olun.
- Kabeli, adapteri suya batırmayın; zədəli kabeldən istifadə etməyin.

Kəməri/bilərzik istifadəsi

- Kəməri/bilərziyi çox sıx bağlamayın — uzun müddət sıx bağlama qan dövranını məhdudlaşdırır və dəri qıcıqlanmasına səbəb ola bilər.
- Dərinizdə qıcıqlanma, qaşınma müşahidə etsəniz istifadəni dayandırın və dərinin sağlamlığını gözləyin.
- Kəməri mütəmadi təmizləyin — tər altında uzun müddət qalan kəməri dəri problemlərinə səbəb ola bilər.
- Kəməri dəyişdirərkən cihazın çıxarılıb-taxılması zamanı mexanizmə (bərkitmə pin) həddindən artıq güc tətbiq etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Şarj kabelini/başlığını quru yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Ehtiyat kəmərləri düz, bükülmədən saxlayın ki, forması pozulmasın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik bərkitmə hissələri udulma təhlükəsi yaradır).

4. İstifadə təlimatı

1. Şarj başlığını cihazın arxasındakı kontaktlara (maqnitli və ya pin tipli) düzgün mərkəzləşdirərək yerləşdirin.
2. Kabeli adapterə/USB portuna qoşub şarjın başladığını (ekranda indikator) yoxlayın.
3. Kəməri dəyişdirmək üçün köhnə kəmərin bərkitmə mexanizmini açıb cihazdan çıxarın.
4. Yeni kəməri kliklə bağlanana qədər cihaza taxın.
5. Kəməri biləyinizə rahat, lakin möhkəm oturacaq şəkildə bağlayın.

Qeyd: Maqnitli şarj başlıqları bəzən düzgün mərkəzləşdirilmədikdə şarj etmir — yerini bir qədər dəyişdirməklə düzəldə bilərsiniz.

5. Qulluq və təmizləmə

- Şarj kontaktlarını yumşaq, quru parça ilə mütəmadi silin.
- Kəməri (silikon/mətnədən asılı olaraq) yumşaq sabunlu su ilə yuyub tam qurudun.
- Dəri kəmərləri suya batırmayın — yalnız quru/az nəm parça ilə silin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Saat/bilərzik şarj olmur	Şarj başlığı (maqnitli) düzgün oturmayıb / kontaktlar çirklidir	Başlığı düzgün mərkəzləşdirin, kontaktları təmizləyin
Kabel qızır	Uyğun olmayan/keyfiyyətsiz kabel	Yalnız orijinal/uyğun kabel istifadə edin
Bilərzik/kəmər dəridə qıcıqlanma yaradır	Çox sıx bağlanıb / tərləmə	Bir az boşaldın, mütəmadi təmizləyin, fasilə verin
Kəmər bərkitməsi (klips/toqqa) sınıb	Uzun müddət istifadə/aşınma	Kəməri dəyişdirin
Kabel konnektoru laxlayır	Port/konnektor aşınıb	Kabeli dəyişdirin

Problem davam edərsə, başqa kabel/kəmərlə yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (kabel/şarj hissəsi üçün).
- Qidalanma: adapter/USB vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən cihaz modeli, kəmər materialı — silikon/dəri/metal, şarj kabeli tipi və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.